

LP-M720F

リファレンスガイド

マークの意味

【重要 必ず守っていただきたい内容を 記載しています。この内容を無 視して誤った取り扱いをする と、製品の故障や、動作不良の 原因になる可能性があります。



使い方のヒントや注意していた だきたいことを記載していま す。

掲載画面

- ・本書の画面は実際の画面と多少異なる 場合があります。また、OS の違いや使 用環境によっても異なる画面となる場 合がありますので、ご注意ください。
- · 本書に掲載する Windows の画面は、特 に指定がない限り Windows 7 の画面を 使用しています。

商標

FPSON および FXCFFD YOUR VISION はセ イコーエプソン株式会社の登録商標です。 Apple, AppleTalk, Mac, Macintosh, Mac OS, Boniour および ColorSync は米国およびそ の他の国で登録されたApple Inc.の商標で す。

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお ける登録商標です。

Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商 標です。

ご注意

- ・本書の内容の一部または全部を無断転 載することを禁止します。
- ・本書の内容は将来予告なしに変更する ことがあります。
- ・ 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏 れなど、お気付きの点がありましたら弊 社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に 関わらず責任を負いかねますのでご了 承ください。
- ・本製品が、本書の記載に従わずに取り扱 われたり、不適当に使用されたり、弊社 および弊社指定以外の、第三者によって 修理や変更されたことなどに起因して 生じた障害等の責任は負いかねますの でご了承ください。

もくじ

	ソフトウェア使用許諾契約書	10
1	Mac OS X での使い方	30
	プリンタードライバーの動作環境	31
	プリンタードライバーのインストール	32
	プリンタードライバーのインストール	
	プリンタードライバーのアンインストール	33
	Mac OS X 10.3.9/10.4 の場合	
	Mac OS X 10.5/10.6 の場合	34
	プリンターの選択と接続(Mac OS X 10.3.9)	35
	USB 接続の場合	
	ネットワーク接続の場合	37
	AppleTalk 設定	
	IP プリント設定(LPD 設定/ IPP 設定/ポート 9100 設定)	
	Rendezvous 設定	
	プリンターの選択と接続(Mac OS X 10.4)	
	USB 接続の場合	
	ネットワーク接続の場合	
	AppleTalk 設定	
	Bonjour 設定	49
	IP プリント設定(IPP 設定/ LPD 設定/ポート 9100 設定)	
	プリンターの選択と接続(Mac OS X 10.5/10.6)	
	USB 接続の場合	59
	ネットワーク接続の場合	
	AppleTalk 設定	
	Bonjour 設定	
	IP プリント設定(IPP 設定 / LPD 設定 / ポート 9100 設定)	
	オプションの設定	
	Mac OS X 10.3.9 の場合	73

もくじ

Mac OS X 10.4 の場合	
Mac OS X 10.5/10.6 の場合	76
ページ設定画面の設定	78
[ページ属性] メニュー	79
カスタムページサイズの設定	79
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4)	81
プリント設定のメニュー	81
共通のボタン	82
[印刷部数と印刷ページ] メニュー	83
[レイアウト] メニュー	84
[スケジューラ] メニュー	85
[用紙処理] メニュー	86
[ColorSync] メニュー	87
[表紙] メニュー	
[エラー処理] メニュー	88
[給紙] メニュー	88
[カラーオプション] メニュー	
[カラー詳細設定] / [イメージ]	
[カラー詳細設定] /[テキスト]	
[カラー詳細設定] / [グラフィックス]	
[カラー詳細設定] /[シミュレーション]	
[プリンタの機能] メニュー	95
[サプライのレベル] メニュー	
[一覧] メニュー	96
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6)	97
プリント画面の設定(Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー	 97 97
プリント画面の設定(Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン	 97 97 98
プリント画面の設定(Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー	
プリント画面の設定(Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー	
プリント画面の設定(Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [用紙処理] メニュー	
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6)	97 98 99 100 100 101 102 103 104
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [用紙処理] メニュー [給紙] メニュー [表紙] メニュー [スケジューラ] メニュー [カラーオプション] メニュー [カラー詳細設定] / [イメージ] [カラー詳細設定] / [テキスト]	97 98 98 99 100 100 101 102 103 104 105
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [和紙処理] メニュー [給紙] メニュー [表紙] メニュー [表析] メニュー [カラーオプション] メニュー [カラー詳細設定] / [イメージ] [カラー詳細設定] / [テキスト] [カラー詳細設定] / [グラフィックス]	97 98 98 99 100 100 101 102 103 104 105
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [無紙] メニュー [表紙] メニュー [表紙] メニュー [スケジューラ] メニュー [カラーオプション] メニュー [カラー詳細設定] / [イメージ] [カラー詳細設定] / [テキスト] [カラー詳細設定] / [グラフィックス] [カラー詳細設定] / [シミュレーション]	97 98 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [無紙) メニュー [表紙] メニュー [表紙] メニュー [スケジューラ] メニュー [カラーオプション] メニュー [カラー詳細設定] / [イメージ] [カラー詳細設定] / [テキスト] [カラー詳細設定] / [グラフィックス] [カラー詳細設定] / [シミュレーション]	97 98 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [無紙) メニュー [表紙] メニュー [表紙] メニュー [スケジューラ] メニュー [カラーオプション] メニュー [カラー詳細設定] / [イメージ] [カラー詳細設定] / [テキスト] [カラー詳細設定] / [グラフィックス] [カラー詳細設定] / [シミュレーション] [プリンタの機能] メニュー [サプライのレベル] メニュー	97 98 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [無紙) メニュー [表紙] メニュー [表紙] メニュー [スケジューラ] メニュー [カラーオプション] メニュー [カラー詳細設定] / [イメージ] [カラー詳細設定] / [テキスト] [カラー詳細設定] / [グラフィックス] [カラー詳細設定] / [シミュレーション] [プリンタの機能] メニュー [サプライのレベル] メニュー	97 98 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [無紙) メニュー [表紙] メニュー [表紙] メニュー [スケジューラ] メニュー [カラーオプション] メニュー [カラー詳細設定] / [イメージ] [カラー詳細設定] / [テキスト] [カラー詳細設定] / [グラフィックス] [カラー詳細設定] / [シミュレーション] [プリンタの機能] メニュー [サプライのレベル] メニュー [・覧] メニュー スキャナードライバーの動作環境	97 98 98 99 100 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [無紙) メニュー [統紙] メニュー [表紙] メニュー [スケジューラ] メニュー [カラーオプション] メニュー [カラー詳細設定] / [イメージ] [カラー詳細設定] / [テキスト] [カラー詳細設定] / [グラフィックス] [カラー詳細設定] / [シミュレーション] [プリンタの機能] メニュー [サプライのレベル] メニュー [サプライのレベル] メニュー [・覧] メニュー スキャナードライバーの動作環境 スキャナードライバーのインストール	97 98 98 99 100 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [無紙) メニュー [統紙] メニュー [表紙] メニュー [表紙] メニュー [スケジューラ] メニュー [カラーオプション] メニュー [カラー詳細設定] / [イメージ] [カラー詳細設定] / [テキスト] [カラー詳細設定] / [グラフィックス] [カラー詳細設定] / [シミュレーション] [プリンタの機能] メニュー [サプライのレベル] メニュー [サプライのレベル] メニュー [サプライのレベル] メニュー スキャナードライバーの動作環境 スキャナードライバーのインストール スキャナードライバーのインストール スキャナードライバーのインストール	97 98 98 99 100 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 111
プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) プリント設定のメニュー 共通のボタン [レイアウト] メニュー [カラー・マッチング] メニュー [無紙) メニュー [統紙] メニュー [表紙] メニュー [スケジューラ] メニュー [カラーオプション] メニュー [カラー詳細設定] / [イメージ] [カラー詳細設定] / [テキスト] [カラー詳細設定] / [グラフィックス] [カラー詳細設定] / [シミュレーション] [プリンタの機能] メニュー [サプライのレベル] メニュー [サプライのレベル] メニュー [・覧] メニュー スキャナードライバーの動作環境 スキャナードライバーのインストール	97 98 98 99 100 100 101 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

	Network Utility について	113
	スキャナードライバーのアンインストール	116
	トラブルシューティング	117
2	NetWare での使い方	119
	NetWare による利用	
	NetWare 環境でのネットワーク印刷方法	120
	NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでのリモートプリ	17/
	ターモードの場合	
	NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでのプリントサー	-/\"—
	モードの場合 NetWare 4.x リモートプリンターモード(NDS)の場合	122
	NetWare 4.x/5.x/6 プリントサーバーモード(NDS)の場合	123
	NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service (NDPS) の場合	
	NetWare サーバーを使用するときのクライアント(Windows)の設定	
	Metivate 5 / Eg/ij 9 de e 000 0 f 100 f (Williams) Ougae	123
3	Local Setup Program(LSP)の使い方	127
3	Local Setup Program (LSP) について	
	LSP の動作環境	
	LSP をご使用になる前に	
	LSP の起動	
	LSP 回面	
	LSP 回回 LSP の操作方法	
	LSF の探TFカ法	
	本機に接続する本機から登録内容をダウンロードする	122
	本機から豆球内各をダップロードする 本機へ登録内容をアップロードする	
	本機へ豆球内谷をアップロートする ダイアルのインポート/エクスポート	132
	ダイアル登録の設定	
	短縮ダイアルの登録 短縮ダイアルの登録 (ファクス / メール)	133
	ファクス登録	
	メール登録 短縮ダイアルの登録 (FTP/SMB)	
	短袖タイグルの豆蘇 (FIP/SMB)FTP 登録	
	SMB 登録	
	短縮ダイアルの編集	
	短縮ダイアルの削除	138
	グループダイアルを編集する	
	常用の登録 短縮ダイアル、グループダイアル、常用の印刷	138
	本体情報の確認 トータルカウンターの確認	141
	設定概要の確認	
	LSP のアンインストール	
	トラブルシューティング	143

もくじ

4	ネットワーク設定メニュー・		•••••	•••••	•••••	 144
	設定メニューの構成					
	マットワーク設定メニューの構成	の圭三	•••••• •			 1 1 3
	ネットワーク設定メニュ					
	TCP/IP	一切政化	块口			 157
	IP アドレス設定					
	DHCP					 154
	BOOTP					
	ARP/PING					
	HTTP					
	FTP サーバー					
	FTP 送信					
	SMB 宛先					
	BONJOUR					 155
	タ゛イナミック DNS					
	IPP					
	RAW ポート					
	SLP					 157
	SNMP					 157
	WSD 印刷					
	WSD スキャン					
	IPSEC					
	IP アドレス フィルター					
	IPv6					
	NETWARE					
	APPLETALK					
	SPEED/DUPLEX					
	IEEE802.1X		•••••			 161
5						
	ネットワーク接続					
	概念図					
	接続方法 イーサネット接続の ⁴				•••••	 103
	イーリイツト技術の場	易□ >				 103
	DHCP を使用する場合 アドレスを手動設定で	┇┈┈┈ ┵┇╆═┷		•••••	•••••	 103
	ネットワーク印刷	10場口			•••••	 166
	ネットワーク印刷 AppleTalk		•••••	•••••		 166
	Bonjour					
	BOOTP					
	DDNS (Dynamic DNS					
	DHCP					
	FTP					
	HTTP					
	IEEE802.1X					

IPP	
IPsec	
IPv6	
IPX/SPX	168
LLMNR	
LLTD	168
LPD/LPR	
SLP	169
ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト	169
SMTP	169
SNMP	
Port 9100	
WSD プリント	
IPP (Internet Printing Protocol) 印刷	171
Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合	
「プリンタの追加」ウィザードからの IPP ポートの追加(Windows	1/1 XP/
Server 2003 の場合)	ハ / 171
「プリンタの追加」ウィザードからの IPP ポートの追加(Windows	\/ict2/
7/Server 2008/Server 2008 R2 の場合)	172
Web サービスプリント	
Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合	176
ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを認識させる.	
ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを認識させる。 ネットワークウィンドウからプリンターを追加	170
プリンターの追加ウィザードでプリンターを追加	101
クリンターの追加フィリートとフリンターを追加する 本機へ接続後にドライバーを更新する	102
サーバーとクライアント OS のビット数が異なる場合の対応	122
追加ドライバーのインストール方法	100
追加トフィハーのインストール万法 トラブルシューティング	
・フノルノユーノインフ	. 192
EpsonNet Config の使い方	100
EpsonNet Config の使い方EpsonNet Config について	
表示言語	
動作環境本機内蔵 Web ページの設定	194
本機の名前の設定 Web ブラウザーの設定	196
Web フラブサーの設定	196
Mozilla Firefox (Mac OS X 10.6 バージョン 3.6)	
EpsonNet Config ウィンドウについて	
操作方法	
ステータス表示	
ログインの方法	
ログイン画面	
言語設定	201
バブリックユーザーモード	
レジスタユーザーモード	201

6

管理者モード	
本機のステータスの表示	
[システム] タブ	
[デバイス情報]	203
[カウンタ]	208
- [オンラインヘルプ]	209
[ユーザー認証]	209
[ジョブ] タブ	211
[処理中ジョブリスト]	211
[処理済ジョブリスト]	211
[処理済ジョブリスト](詳細)	
[プリント] タブ	
[デフォルト設定]	
[フォント/フォーム]	
[レポート印刷]	
[ダイレクトプリント]	
[スキャン] タブ	
[常用]	
[短縮ダイアル設定]	221
[グループダイアル設定]	
本機の設定	
[システム] タブ	
[デバイス情報]	
[カウンタ]	230
[オンラインヘルプ]	231
[インポート / エクスポート]	232
[日付 / 時刻]	
[管理者パスワード]	
[設定の保存]	
[ROM バージョン]	
[メンテナンス]	
[通知先設定]	
[ジョブ] タブ	
[処理中ジョブリスト]	
[処理済ジョブリスト]	211 245
[プリント] タブ	
[ローカルインターフェース]	246
[デフォルト設定]	247
[フォント/フォームのダウンロード]	260
[スキャン] タブ	263
[常用]	
[短縮ダイアル設定]	
「短縮ダイアル登録」(Scan to Server)	
[グループダイアル設定]	
=	•

[ファクス設定]	276
[相手先リストのダウンロード/アップロード]	
[ネットワーク] タブ	
[TCP/IP]	285
[Bonjour]	297
[LDAP]	298
[Web サービス設定]	301
[LLTD]	302
[NetWare]	302
[IPP]	304
[FTP]	307
[SNMP]	308
[AppleTalk]	311
[E-mail]	312
[SMB]	316
[SSL/TLS]	316
	322

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはセイコーエプソン株式会社(以下、「エプソン」)より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ(以下、「フォントプログラム」)、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作するソフトウェア(以下、「ホストソフトウェア」)、そして関連する説明資料(以下、「ドキュメンテーション」)が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスをエプソンにより付与いたします。

- 1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
- 2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再生表示することができます。
- 3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインストールすることができます。
- 4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者(以下、譲受人)に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
- 5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
- 6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する 権利および所有権その他の権利は全てエプソン及びそのライセンサーに 帰属します。
- 8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。

- 9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、 または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、 使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフト ウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
- 10. エプソン及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。エプソン及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
- 11. Notice to Government End Users (本規定に関して: 本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。) The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
- 12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

本製品には、第三者より作成された以下のソフトウェアコンポーネントが搭載されております(以下、当該ソフトウェアコンポーネントを作成した第三者を、作成者といいます)。これらのソフトウェアコンポーネントには、一部セイコーエプソン株式会社またはその業務委託先による改変部分が含まれております。

ソフトウェアコンポーネント

- (1) OpenLDAP
- (2) Cyrus SASL
- (3) Kerberos
- (4) Open SSL
- (5) Open SLP
- (6) Bonjour
- (7) SMB

これらのソフトウェアコンポーネントについて、作成者は、明示または黙示を問わず、いかなる保証(商品性、特定の目的に対する適合性、第三者の権利を侵害しない旨の保証を含みますがそれらに限定されません。)もいたしません。また、作成者は、これらのソフトウェアコンポーネントの使用に関連して発生する直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、逸失利益などの派生的損害を含め、一切の損害について責任を負担いたしません。これらのソフトウェアコンポーネントの使用許諾条件は、それぞれ以下のとおりです。

(1) Open LDAP

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,
- Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and
- 3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

(2) Cyrus SASL

CMU libsasl Tim Martin Rob Earhart Rob Siemborski

Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact

Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA 15213-3890 (412) 268-4387, fax: (412) 268-7395

tech-transfer@andrew.cmu.edu

4. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

(3) Kerberos

Copyright and Other Legal Notices

Copyright (C) 1985-2007 by the Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved.

Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Furthermore if you modify this software you must label your software as modified software and not distribute it in such a fashion that it might be confused with the original MIT software. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress, and others.

Project Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, and Zephyr are trademarks of the Massachusetts Institute of Technology (MIT). No commercial use of these trademarks may be made without prior written permission of MIT.

"Commercial use" means use of a name in a product or other for-profit manner. It does NOT prevent a commercial firm from referring to the MIT trademarks in order to convey information (although in doing so, recognition of their trademark status should be given).

Portions of src/lib/crypto have the following copyright:

Copyright (C) 1998 by the FundsXpress, INC. All rights reserved.

Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of FundsXpress. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. FundsXpress makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

(4) Open SSL

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact* opensslcore@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for
 - use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
 "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related:-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

(5) OpenSLP License

Copyright (C) 2000 Caldera Systems, Inc All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Caldera Systems nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE CALDERA SYSTEMS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(6) Bonjour

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives,

including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- **2. Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- **3. Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- **4. Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
- a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from

the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- **5. Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- **6. Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- **7. Disclaimer of Warranty.** Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or

redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

- **8. Limitation of Liability.** In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- **9. Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

► APPENDIX: How to apply the Apache License to your work

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

(7) SMB

Copyright 1994-2008 The FreeBSD Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

NetSNMP License

Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like)

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000 $\,$

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD)

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD)

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD)

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD)

Copyright (c) 2003-2004, Sparta, Inc All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD)

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

WPA Supplicant

Copyright © 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and contributors

All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Mac OS X での使 い方



プリンタードライバーの動作環境

プリンタードライバーのインストールをする前に、以下の動作環境を確認してください。

コンピューター	以下の CPU を搭載した Apple Macintosh: ● PowerPC G3 以上(PowerPC G4 以上を推奨) ● Intel プロセッサー
コンピューターと 本機の接続方法	USB 接続 (USB.2.0 (High Speed))、ネットワーク接 続(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
OS	Mac OS X (10.3.9 ~ 10.6.x) (最新のパッチの適用を推奨)
メモリー	128 MB 以上
ハードディスク 空き容量	256 MB 以上(イメージ展開用)
対応言語	日本語、英語

[☆] 最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをごらんください。

アドレス :http://www.epson.jp/support/taiou/os/

プリンタードライバーのインストール

- プリンタードライバーのインストールをするには、コンピューターの管理者権限が必要です。
- © プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。

プリンタードライバーのインストール

- ¶ ソフトウェアディスクを CD/DVD-ROM ドライブに入れます。
- アスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 [LP-M720FMac] - [Printer] フォルダーをダブルクリックし、お使いの OS バージョンのフォルダー内のパッケージファイルをダブルクリックします。
- 3 この後は画面の指示に従ってインストールを進めます。

続いて、以下のページに進んでください。

Mac OS X10.3.9 の場合:「プリンターの選択と接続(Mac OS X 10.3.9)」(p.35)

Mac OS X10.4 の場合:「プリンターの選択と接続(Mac OS X 10.4)」 (p.44)

Mac OS X10.5/10.6 の場合:「プリンターの選択と接続(Mac OS X 10.5/10.6)」(p.59)

プリンタードライバーのアンインストール

プリンタードライバーを再インストールするときなど、プリンタードライバーを削除する必要がある場合は、以下の手順でプリンタードライバーを削除してください。

Mac OS X 10.3.9/10.4 の場合

- 削除するプリンターを選択します。
 - Mac OS X 10.3.9 の場合: ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] から [プリンタ設定ユーティリティ] 画面を開きます。
 - Mac OS X 10.4 の場合: アップルメニューの [システム環境設定] 「プリントとファクス」画面を開きます。
- 選択したプリンターを削除します。
 - Mac OS X 10.3.9 の場合: 「削除」をクリックします。
 - − Mac OS X 10.4 の場合: [-] をクリックします。選択したプリンターが削除されます。
- **3** [プリンタ設定ユーティリティ] 画面、または[プリントとファクス] 画面を閉じます。
- 4 インストールしたハードディスクの[ライブラリ] [Printers] [PPDs] [Contents] [Resources] 内の、以下のフォルダにある、[EPSON LP-M720PS.gz] ファイルを [ゴミ箱] ヘドラッグします。
 - [ja.lproj]
 - [en.lproj]
 - [zh_CN.lproj]
 - [zh_TW.lproj]
- 5 [ライブラリ] [Printers] 内の不要なファイルを削除します。
 - [ライブラリ] [Printers] [EPSON] [PDEs] 内の [EPSON LP-M720 PS.plugin] ファイルを [ゴミ箱] ヘドラッグします。
 - [ライブラリ] [Printers] [EPSON] [filter] 内の [pstoLP-M720PS] ファイルを [ゴミ箱] ヘドラッグします。
 - [ライブラリ] [Printers] [EPSON] [Icons] 内の [LPM720.icns] と [EPSON LP-M720 PS.icns] ファイルを [ゴミ 箱] ヘドラッグします。

- [ライブラリ] [Printers] [EPSON] [Profiles] 内の [LP-M720ps.icc] と [EPSON LP-M720 PS.icns] ファイルを [ゴミ 箱] ヘドラッグします。
- [ライブラリ] [Receipts] 内の [LP-M720 OSXInstaller_103104.pkg] ファイルをゴミ箱へドラッグします。
- 7 コンピューターを再起動します。

これでプリンタードライバーの削除は完了です。

Mac OS X 10.5/10.6 の場合

- アップルメニューから [システム環境設定] を開きます。
- プ [プリントとファクス] をクリックします。
- 引除するプリンター名を選択し、[-] をクリックします。
- ▲ 確認メッセージが表示されたら、以下のボタンをクリックします。

Mac OS X 10.5 の場合: [OK]

Mac OS X 10.6 の場合:[プリンタを削除]

選択したプリンターが削除されます。

- 「プリントとファクス」画面を閉じます。
- インストールしたハードディスクの [ライブラリ] [Printers] [PPDs] [Contents] [Resources] 内の [EPSON LP-M720PS.gz] ファイルを [ゴミ箱] ヘドラッグします。
- **7** [ライブラリ] [Printers] [EPSON] 内の [LP-M720] フォルダーを「ゴミ箱] ヘドラッグします。
- 8 [ライブラリ] [Receipts] 内の以下のファイルをゴミ箱へドラッグします。

Mac OS X 10.5 の場合: [LP-M720 OSX Installer_105.pkg] Mac OS X 10.6 の場合: [LP-M720 OSX Installer_106.pkg]

コンピューターを再起動します。

これでプリンタードライバーの削除は完了です。

プリンターの選択と接続(Mac OS X 10.3.9)

USB 接続の場合

- プリントセンターで設定を行う前に、必ず操作パネルから [設定メニュ-] [管理者設定] [USB 設定] の設定値を [Mac] に設定してください。 詳細については、[プリンター/コピー/スキャナー ユーザーズガイド] (ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル) をごらんください。
- ¶ USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続します。
- 2 本機の電源がオンであることを確認し、コンピューターを再起動します。
- 3 ハードディスクから [アプリケーション] [ユーティリティ] にある [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。
- ▲ [プリンタリスト] 画面で、[追加] をクリックします。




ポップアップリストから [USB] を選択します。

6 [製品] リストから [LP-M720] を選択します。



- (LP-M720) が表示されないときは、本機の電源がオンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動してください。
- **7** [プリンタの機種] ポップアップリストで、[EPSON] が選択されていることを確認します。
- 【機種名】リストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。
- 9 [追加] をクリックします[プリンタリスト] 画面に新しいプリンターが表示されます。



☆ オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要があります。詳しくは「オプションの設定」(p.73)をごらんください。

36

ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続の設定方法には、AppleTalk 設定と IP プリント設定(LPD 設定、IPP 設定、ポート 9100 設定)、Rendezvous 設定があります。

AppleTalk 設定

- 本機を Ethernet ネットワークに接続します。
- **2** ハードディスクから [アプリケーション] [ユーティリティ] にある [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。
- プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。



- ▲ ポップアップリストから、[AppleTalk] を選択します。
- 【名前】リストから、[LP-M720-xxxxxxx] を選択します。
 - ♡ xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁です。



- **6** [プリンタの機種] ポップアップリストで、[EPSON] が選択されていることを確認します。
- 7 [機種名] リストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。



8 [追加] をクリックします。
[プリンタリスト] 画面に、新しいプリンターが表示されます。



☆ オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要があります。詳しくは、「オプションの設定」(p.73) をごらんください。

IP プリント設定(LPD 設定/ IPP 設定/ポート 9100 設定)

- **■** 本機を Ethernet ネットワークに接続します。
- **2** ハードディスクから [アプリケーション] [ユーティリティ] にある [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。

🧣 [プリンタリスト] 画面で [追加] をクリックします。




- ▲ ポップアップリストから [IP プリント] を選択します。
- **5** [プリンタのタイプ] ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。



- ☆ LPD 設定の場合は、[LPD/LPR] を選択します。
- 🎖 IPP 設定の場合は、[IPP(Internet Printing Protocol)] を選択します。
- `♥ ポート 9100 設定の場合は、[Socket/HP JetDirect] を選択します。

6 [プリンタのアドレス] ボックスに本機の IP アドレスを入力します。



- **7** [プリンタの機種] ポップアップリストで、[EPSON] が選択されていることを確認します。
- **8** [機種名] リストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。




9 [追加] をクリックします。
「プリンタリスト」画面に新しいプリンターが表示されます。



☆ オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要があります。詳しくは「オプションの設定」(p,73)をごらんください。

Rendezvous 設定

- 本機を Ethernet ネットワークに接続します。
- ハードディスクから [アプリケーション] [ユーティリティ] にある [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。
- 🧣 [プリンタリスト]画面で、[追加] をクリックします。



- ▲ ポップアップリストから、[Rendezvous] を選択します。
- 5 [名前] リストから、[LP-M720-xxxxxx.local] を選択します。

♡xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁です。



- 6 [プリンタの機種] ポップアップリストで、[EPSON] が選択されていることを確認します。
- **7** [機種名] リストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。



🧣 [追加] をクリックします。

[プリンタリスト] 画面に、新しいプリンターが表示されます。



☆ オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要があります。詳しくは「オプションの設定」(p.73) をごらんください。

プリンターの選択と接続(Mac OS X 10.4)


USB 接続の場合

- ¶ USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続します。
- アップルメニューより [システム環境設定] を選択します。
- 【プリントとファクス】をクリックします。
- ▲ [プリントとファクス] 画面で、[+] をクリックします。



[プリンタブラウザ] 画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。

「プリンタブラウザ」画面の「プリンタ名」リストから [LP-M720] を 選択します。



- (LP-M720) が表示されないときは、本機の電源がオンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動してください。
- **6** [使用するドライバ]ポップアップリストで[EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy]が選択されていることを確認します。
- 7 [追加] をクリックします。

[プリントとファクス] 画面に新しいプリンターが表示されます。



☆ オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要があります。詳しくは「オプションの設定」(p,73)をごらんください。

ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続の設定方法には、AppleTalk 設定と Bonjour 設定、IP プリント設定(IPP 設定、LPD 設定、ポート 9100 設定)があります。

AppleTalk 設定

- 本機を Ethernet ネットワークに接続します。
- アップルメニューより [システム環境設定] を選択します。
- 【プリントとファクス】をクリックします。

▲ [プリントとファクス] 画面で、[+] をクリックします。



[プリンタブラウザ] 画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。

- [プリンタブラウザ] 画面の [プリンタ名] リストから、 [LP-M720-xxxxxx] を選択します。
 - ♡xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁です。



6 [使用するドライバ] ポップアップリストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。

7 [追加] をクリックします。



`♡ オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要があります。詳しくは「オプションの設定」(p,73) をごらんください。

Bonjour 設定

- **■** 本機を Ethernet ネットワークに接続します。
- アップルメニューより [システム環境設定] を選択します。
- 3 [プリントとファクス] をクリックします。

▲ [プリントとファクス] 画面で、[+] をクリックします。



[プリンタブラウザ] 画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。

「プリンタブラウザ」画面の「プリンタ名」リストから、 [LP-M720-xxxxxx.local] を選択します。



- **6** [使用するドライバ]ポップアップリストで[EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy]が選択されていることを確認します。
- 7 [追加] をクリックします。

8 お使いの環境に合わせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/HDD]、[給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。



- ☆ 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。
- ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。

[続ける]をクリックします。[プリントとファクス]画面に、新しいプリンターが表示されます。



IP プリント設定(IPP 設定/LPD 設定/ポート 9100 設定)

- ★機を Ethernet ネットワークに接続します。
- ? アップルメニューより [システム環境設定] を選択します。
- [プリントとファクス]をクリックします。

▲ [プリントとファクス] 画面で、[+] をクリックします。



[IP プリンタ] をクリックします。

$\Theta \Theta \Theta$		プリンタブラウザ	0
4		Q+	
デフォルトブラウザ	IP プリンタ	7	検索
プロトコル:	LPD (Line	Printer Daemon)	:

アドレス:			
木	スト名またに	t IP アドレスを入力してください。	
+1-:			
7	フォルトキョ	2-の場合は、空のままにします。	
2	前:		
	(A) (C)		
	所:		
使用するドライ	パ:しドラ	イバまたはプリンタの機種を追	駅
(?)		ほかのプリンタ	追加
0		(

6 [プロトコル] ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。




- ♡ IPP 設定の場合、[IPP (Internet Printing Protocol)] を選択します。
- ☆ LPD 設定の場合、[LPD (Line Printer Daemon)] を選択します。
- ☆ ポート 9100 設定の場合、[Socket/HP Jet Direct] を選択します。

7 [アドレス]ボックスに本機の IP アドレスを入力します。



- ※ IPP 設定の場合、[キュー] テキストボックスに [ipp] と入力します。
- 【使用するドライバ】ポップアップリストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。
- ⑤ [追加] をクリックします。

10 お使いの環境に合わせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/HDD]、[給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。



- ☆ 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。
- ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。

¶ ¶ [続ける] をクリックします。

[プリントとファクス] 画面に新しいプリンターが表示されます。



プリンターの選択と接続(Mac OS X 10.5/ 10.6)


USB 接続の場合

- ¶ USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続します。
- 7 アップルメニューより [システム環境設定] を選択します。
- 3 [プリントとファクス] をクリックします。
- ▲ [プリントとファクス] 画面で、[+] をクリックします。



プリンターブラウザー画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。

5 [プリンタ名]リストから[EPSON LP-M720]を選択します。



- © [EPSON LP-M720] が表示されないときは、本機の電源がオンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動してください。
- 「ドライバ」ポップアップリストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。
- 7 [追加] をクリックします。

8 お使いの環境に合わせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/HDD]、[給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。



- `

 ☆ 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。
- ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。

9 [続ける] をクリックします。



ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続の設定方法には、AppleTalk 設定と Bonjour 設定、IP プリント設定(IPP 設定、LPD 設定、ポート 9100 設定)があります。

AppleTalk 設定


- `♡ Mac OS X 10.6 は AppleTalk 接続に対応していません。
- 本機を Ethernet ネットワークに接続します。
- 7 アップルメニューより [システム環境設定] を選択します。
- 【プリントとファクス】をクリックします。


▲ [プリントとファクス] 画面で、[+] をクリックします。



プリンターブラウザー画面に、自動検出されたプリンターが表示され ます。

【 「プリンタ名」リストから、[LP-M720-xxxxxxx] を選択します。





- 「ドライバ」ポップアップリストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。
- 7 [追加] をクリックします。

8 お使いの環境に合わせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/HDD]、[給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。



- `♡ 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。
- ☆ ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。

9 [続ける] をクリックします。

[プリントとファクス] 画面に、新しいプリンターが表示されます。



Bonjour 設定


- 本機を Ethernet ネットワークに接続します。
- ? アップルメニューより [システム環境設定] を選択します。
- **?** [プリントとファクス] をクリックします。

▲ [プリントとファクス] 画面で、[+] をクリックします。



プリンターブラウザー画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。

- 「プリンタ名」リストから [LP-M720-xxxxxx.local] を選択します。
 - ▽ "xxxxxx" は MAC アドレスの後半 6 桁です。



- 「ドライバ」ポップアップリストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。
- 7 [追加] をクリックします。
- 8 お使いの環境に合わせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/HDD]、[給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。



- ☆ 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。
- * ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。

9 [続ける] をクリックします。「プリントとファクス」画面が表示されます。



IP プリント設定(IPP 設定/LPD 設定/ポート 9100 設定)

- 本機を Ethernet ネットワークに接続します。
- 7 アップルメニューより [システム環境設定] を選択します。
- **?** [プリントとファクス] をクリックします。

▲ [プリントとファクス]画面で、[+]をクリックします。



[IP] をクリックします。

000		0
		>>
デフォルト ファク	ス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ	
プロトコル:	LPD (Line Printer Daemon)	•
アドレス:		
	ホスト名または IP アドレスを入力してください。	
キュー:	デフォルトキューの場合は、空のままにします。	
	アフォルトギューの場合は、星のままにします。	
名前:	選択されていません	
場所:	選択されていません	
ドライバ:		\$
	追)n)

「プロトコル」ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。



- `♡ IPP設定の場合、[IPP (Internet Printing Protocol)] を選択します。
 - LPD 設定の場合、[LPD (Line Printer Daemon)] を選択します。
 - ポート 9100 設定の場合、[HP Jedirect Socket] を選択します。
- **7** [アドレス] ボックスに本機の IP アドレスを入力します。



- IPP 設定の場合、[キュー]テキストボックスに「ipp」と入力します。

- **8** [ドライバ] ポップアップリストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。
- 「追加」をクリックします。
- 10 お使いの環境に合わせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/HDD]、[給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。



- ☆ 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。
- ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。
- 11 [続ける] をクリックします。

[プリントとファクス] 画面が表示されます。



オプションの設定

Mac OS X 10.3.9 の場合

- 1 ハードディスクから [アプリケーション] [ユーティリティ] にある [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。
- **2** [プリンタリスト] 画面で本機を選択し、[情報を見る] をクリックします。



3 ポップアップメニューから [インストール可能なオプション] を選択します。



4 お使いの環境に合わせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/HDD]、[給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定し、[変更を適用]をクリックします。



- ☆ 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。
- ♡ ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。
- 「プリンタ情報」画面を閉じます。

Mac OS X 10.4 の場合

- アップルメニューより [システム環境設定] を選択します。
- プリントとファクス]をクリックします。

3 プリンターリストから本機を選択し、[プリンタ設定]をクリックします。



4 ポップアップメニューから [インストール可能なオプション] を選択します。



[☆] 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。


- ↑ ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。
- 5 お使いの環境に合わせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/HDD]、[給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定し、[変更を適用]をクリックします。
- 🕻 [プリンタ情報]画面を閉じます。
- 7 [プリントとファクス] 画面を閉じます。

Mac OS X 10.5/10.6 の場合

- アップルメニューより [システム環境設定] を選択します。
- プロリントとファクス]をクリックします。
- **3** プリンターリストから本機を選択し、[オプションとサプライ] をクリックします。



▲ [ドライバ] を選択します。



5 お使いの環境に合わせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/HDD]、[給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定し、[OK] をクリックします。



- ☆ 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。
- ♡ ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。
- **6** [プリントとファクス] 画面を閉じます。

ページ設定画面の設定

アプリケーションソフトウェアで [ファイル] メニューから [ページ設定 ...] を選択したときに表示されます。

- **1** [ファイル] メニューから [ページ設定 ...] を選択します。 ページ設定画面が表示されます。
- 「対象プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。



ページ設定画面の[設定] ポップアップメニューで表示される各メニューでは、以下のような設定を行うことができます。

設定	設定内容
[ページ属性]	用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行 います。
[デフォルトとして保存]	変更した設定を初期値として保存します。

[ページ属性] メニュー

[ページ属性] 画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことができます。



- [用紙サイズ]用紙サイズをポップアップメニューから選択します。
- [方向] 印刷方向を選択します。
- [拡大縮小] 拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します (25 ~ 400%)。
- `♡ どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷できません。

カスタムページサイズの設定

[カスタムページサイズ] 画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うことができます。

【ページ属性】画面(前ページ)の [用紙サイズ] ポップアップメニューから [カスタムサイズを管理] を選択します。

[カスタム・ページ・サイズ] 画面が表示されます。



■ [+]

新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。

■ [-]

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。

■ [複製]

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズ を作成するときにクリックします。

■ 「ページサイズ]

幅と高さのサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 本機で設定できる数値は、以下のとおりです。

「幅」: 9.2 cm \sim 21.6 cm

「高さ」: 14.8 cm ~ 35.6 cm

■ 「プリンタの余白]

ページの上下左右のプリントされない領域(マージン)の値を設定します。


- 設定を終えたら、[OK] をクリックします。
 - どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷できません。

プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4)

ここでは、アプリケーションソフトウェアで[ファイル]メニューから[プリント…]または[印刷…]を選択したときに表示されるプリント画面について説明します。

- 【ファイル】メニューから [プリント ...] または [印刷 ...] を選択します。プリント画面が表示されます。
- 2 [プリンタ] ポップアップメニューから本機を選択します。 プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行う ことができます。

プリント設定のメニュー



メニュー	設定内容
[印刷部数と印刷ページ]	印刷するページや部数を設定します。
[レイアウト]	印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 定をします。
[スケジューラ]	ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 定します。
[用紙処理]	印刷するページの順番や、印刷するページを 設定します。
[ColorSync]	ColorSync の設定をします。
[表紙]	表紙の設定を行います。

メニュー	設定内容
[エラー処理]	エラーの出力方法を指定します。
[給紙]	給紙方法を設定します。
[カラーオプション]	カラー印刷の設定を行います。
[プリンタの機能]	用紙種類とソートの設定を行います。
[サプライのレベル]	消耗品の状態を表示します。
[一覧]	現在の印刷設定を確認することができます。

⁽で) 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示されません。

共通のボタン

- [?] (ヘルプボタン) プリント画面のヘルプを表示します。
- [PDF]

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ページ出力を PDF ファイルとして保存したり、PDF をファクス送信したりできます。

- [プレビュー] 印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリックします。
- [キャンセル] 変更した設定を無効(キャンセル)にして、画面を閉じます。
- [プリント] 変更した設定を有効にして、印刷を行います。

[印刷部数と印刷ページ] メニュー

[印刷部数と印刷ページ] 画面では、印刷するページや部数の設定を行います。



■「部数〕

印刷部数を設定します。[丁合い] にチェックをつけると、丁合い機能が働き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。

例えば部数を「5」にして〔丁合い〕にチェックをつけると、文書の最初のページから最後のページまでが 5 回印刷されます。

丁合い機能を使用する場合は、プリンターにオプションの増設ストレージ HDD が装着されている必要があります。 アプリケーションが独自に丁合い機能を提供している場合は、アプリケーション側の機能が優先され、プリンタードライバー側の機能は無視されます。

■ 「ページ〕

[すべて]: 全ページを印刷します。

[開始] [終了]: 印刷するページを指定します。

[レイアウト] メニュー

[レイアウト] 画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する 設定を行います。



■ [ページ数/枚]

1 枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば [2] を選択する と、1 枚の用紙に 2 ページ分が印刷されます。

■ 「レイアウト方向]

1 枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、順番で印刷するかをクリックして選択します。

■ 「境界線〕

1 枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷する場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。

■ 「両面〕

両面印刷に関する設定を行います。

[切]: 両面印刷を行いません。

[長辺とじ]: 長辺とじで両面印刷を行います。 [短辺とじ]: 短辺とじで両面印刷を行います。

[スケジューラ] メニュー

[スケジューラ] 画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行います。



■ 「書類をプリント]

「今すぐプリント]:すぐに印刷を開始します。

[後でプリント]: 印刷を開始する時刻を指定します。

[保留]: プリントジョブを保留します。

■ [優先順位]

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。

[用紙処理] メニュー

[用紙処理] 画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行います。

用紙処理	•
ベージの順序: ● 自動 ○ 通常 ○ 逆送り	プリント: • すべてのページ
出力用紙サイズ: ● 使用する出力用紙サイズ ○ 用紙サイズに合わせる: ☑ 縮小のみ	

■ 「ページの順序]

[自動]: 文書のページ順序で印刷するときに選択します。

[通常]: 通常のページ順序で印刷するときに選択します。

[逆送り]:印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択します。

■ [プリント]

[すべてのページ]: 全てのページを印刷します。

[奇数ページ]: 奇数ページのみ印刷します。 [偶数ページ]: 偶数ページのみ印刷します。

■ 「出力用紙サイズ]

[使用する出力用紙サイズ]:ソフトウェアが作成した書類のサイズを使

用するときに選択します。

[用紙サイズに合わせる]: 書類の用紙サイズを、本機で使用されてい

る用紙サイズに合わせるときに選択します。

本機で使用されている用紙サイズを指定します。

[縮小のみ]: 出力サイズを縮小するときに選択します。

[ColorSync] メニュー

プリンタ:	EPSON LP-XXXXX	•	
プリセット:	標準	•	
	ColorSync		
カラ	ラー変換: 標準	•	
Quartz	フィルタ: なし	•	
(?) (PDF▼) (プレビ	1-)	(キャンセル) (ブリ	ント)

- [カラー変換]
 - コンピューターでカラーマッチングを行うか、本機でカラーマッチング を行うかを選択します。
- [Quartz フィルタ] Quartz フィルタを選択します。

[表紙] メニュー



- [表紙をプリント] 書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。
- [表紙のタイプ]表紙の種類を選択します。
- [課金情報] 表紙に印刷される課金情報を設定します。

[エラー処理] メニュー



- [PostScript エラー]
 PostScript エラーを出力するかどうかを選択します。
- [トレイの切り替え] このプリンタードライバーでは使用しません。

[給紙] メニュー

[給紙] 画面では、給紙方法の設定を行います。



■ [全体] すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

- 「先頭ページのみ]
 - 最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。
- [残りのページ]
 - 最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 し、最初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。

[カラーオプション] メニュー



- [クイックカラー]カラー設定を選択します。
- [明度]明るさを選択します。
- [グレースケール] この項目をチェックすると、カラー部分をグレースケールで印刷しま す。
- [色分解] この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。

- [エコノミー印刷] トナーを節約する印刷を行うかどうかを選択します。
- [エッジ強度] エッジ強度を選択します。
- [自動トラッピング] 絵柄の周囲に白い隙間が出ないように、隣り合う色を重ねて印刷します。
- [ブラックオーバープリント] 黒文字や図形の周囲に、白い隙間が出ないように、隣り合う色に黒を重ねて印刷します。
- [カラー詳細設定] クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。
 - `♥ [クイックカラー] を [カスタム] に設定している場合に有効です。

[カラー詳細設定] / [イメージ]



- [RGB カラー] イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。
- [RGB 色変換] イメージの RGB カラー特性を選択します。

- [RGB グレー再現]RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。
- [出力プロファイル] 印刷に使用する出力プロファイルを選択します。
- [スクリーン] イメージの中間色の再現性を選択します。
- [エッジ強調] エッジ強調を行うかどうかを選択します。
- [プロファイルの管理] カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ ルを追加、削除することができます。
- [詳細設定を隠す] [カラー詳細設定] ページを隠し、[カラーオプション] ページを表示します。

[カラー詳細設定] / [テキスト]



■ [RGB カラー] テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。 ■ [RGB 色変換]

テキストの RGB カラー特性を選択します。

■ 「RGB グレー再現〕

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。

■ [出力プロファイル]

印刷に使用する出力プロファイルを選択します。

■ 「スクリーン]

テキストの中間色の再現性を選択します。

■ 「エッジ強調]

エッジ強調を行うかどうかを選択します。

■ 「プロファイルの管理】

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイルを追加、削除することができます。

■ 「詳細設定を隠す〕

[カラー詳細設定] ページを隠し、[カラーオプション] ページを表示します。

[カラー詳細設定] / **[グラフィックス]**



- [RGB カラー] グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。
- [RGB 色変換] グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。
- [RGB グレー再現] RGB のグラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。
- [出力プロファイル] 印刷に使用する出力プロファイルを選択します。
- [スクリーン] グラフィックスの中間色の再現性を選択します。
- [エッジ強調] エッジ強調を行うかどうかを選択します。
- [プロファイルの管理] カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ ルを追加、削除することができます。
- ■「詳細設定を隠す〕

[カラー詳細設定] ページを隠し、[カラーオプション] ページを表示します。

[カラー詳細設定] / [シミュレーション]



■ 「シミュレーションフ゜ロファイル】

RGB カラープロファイルを選択します。

- [用紙下地色にあわせる] 下地色を印刷するかどうかを選択します。
- [CMYK グレー再現] プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。
- [プロファイルの管理] カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ ルを追加、削除することができます。
- [詳細設定を隠す] [カラー詳細設定] ページを隠し、[カラーオプション] ページを表示します。

[プリンタの機能] メニュー

プリンタ:	EPSON LP-XXXXX	•
プリセット:	標準	•
	プリンタの機能	
□近似サイズに	広大縮小	
□印刷済み用紙の	の裏に印刷	
用紙種類: 自動	(プリンターの設定に従う)	
□ソート		
両面: 長辺を綴し	;გ	•

■ 「近似サイズに拡大縮小」

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にページを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。

- [印刷済み用紙の裏に印刷] 用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。
- [用紙種類] 用紙の種類を選択します。
- 「ソート]

部単位で印刷を行うかどうかを選択します。

ソート機能を使用する場合は、プリンターにオプションの増設ストレージ HDD が装着されている必要があります。

■ [両面] 両面印刷に関する設定を行います。

[サプライのレベル] メニュー

[サプライのレベル] 画面では、現在の消耗品の状態を確認することができます。

- ヴ サプライのレベルメニューは、Mac OS X 10.4 で Bonjour 接続、IPP 接続、LPD 接続された場合に表示されます。

[一覧] メニュー

[一覧] 画面では、現在のプリント設定を確認することができます。




プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6)

ここではアプリケーションソフトウェアで [ファイル] メニューから [プリント…] または [印刷…] を選択したときに表示されるプリント画面について説明します。

- [ファイル] メニューから [プリント ...] または [印刷 ...] を選択します。プリント画面が表示されます。
- 2 [プリンタ] ポップアップメニューから本機を選択します。 プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行う

プリント設定のメニュー

ことができます。



メニュー	設定内容
[レイアウト]	印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 定をします。
[カラー・マッチング]	カラーマッチングの方法を設定します。
[用紙処理]	印刷するページの順番や、印刷するページを 設定します。
[給紙]	給紙方法を設定します。
[表紙]	表紙の設定をします。

メニュー	設定内容
[スケジューラ]	ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 定します。
[カラーオプション]	カラー印刷の設定を行います。
[プリンタの機能]	用紙種類とソートの設定を行います。
[サプライのレベル]	消耗品の状態を表示します。
[一覧]	現在の印刷設定を確認することができます。

<sup>*

□</sup> 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示されません。

共通のボタン

- [?] (ヘルプボタン) プリント画面のヘルプを表示します。
- [PDF]

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ページ出力を PDF ファイルとして保存したり、PDF をファクス送信したりできます。

- [キャンセル] 変更した設定を無効(キャンセル)にして、画面を閉じます。
- [プリント] 変更した設定を有効にして、印刷を行います。
- ■「部数〕

印刷部数を設定します。[丁合い] にチェックをつけると、丁合い機能が働き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。

例えば部数を「5」にして〔丁合い〕にチェックをつけると、文書の最初のページから最後のページまでが 5 回印刷されます。

[両面] にチェックをつけると、文書を紙の両側に印刷します。

■ [ページ]

[すべて]: すべてのページを印刷します。

[開始] [終了]: 印刷するページを指定します。

■ [用紙サイズ]


用紙サイズをポップアップメニューから選択します。

■ 「方向]

印刷方向を選択します。

[レイアウト] メニュー

[レイアウト] 画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する 設定を行います。



■ 「ページ数/枚]

1 枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば [2] を選択する と、1 枚の用紙に 2 ページ分が印刷されます。

■ 「レイアウト方向〕

1 枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、順番で印刷するかをクリックして選択します。

■「境界線〕

1 枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷する場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。

| 「面面]

両面印刷に関する設定を行います。

「切」: 両面印刷を行いません。

[長辺とじ]: 長辺とじで両面印刷を行います。 [短辺とじ]: 短辺とじで両面印刷を行います。

■ 「ページの方向を反転」

印刷する方向を上下反転させます。

■ [左右反転] (OS X 10.6 のみ) 左右反転して印刷するかどうか指定します。

[カラー・マッチング] メニュー



■ 「カラー・マッチング〕

[ColorSync]: コンピューターでカラーマッチングを行います。 「プリンタのカラー]: 本機でカラーマッチングを行います。

■ [プロファイル] カラーマッチングを行うためのプロファイルを選択します。

[用紙処理] メニュー

[用紙処理] 画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を 行います。



■ 「プリントするページ]

[すべてのページ]: すべてのページを印刷します。 [奇数ページのみ]: 奇数ページのみ印刷します。

[偶数ページのみ]: 偶数ページのみ印刷します。

■ [出力用紙サイズ]

ソフトウェアが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。

[用紙サイズに合わせる]:書類の用紙サイズを、本機で使用されている

用紙サイズに合わせるときに選択します。本機で使用されている用紙サイズを指定します。

[縮小のみ]: 印刷サイズを縮小する場合に選択してくださ

い。


■ 「ページの順序]

[自動]: 文書のページ順序で印刷するときに選択します。 [通常]: 通常のページ順序で印刷するときに選択します。

[逆送り]:印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択します。

[給紙] メニュー

「給紙」画面では、給紙方法の設定を行います。



■ 「全体]

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

■ 「先頭ページのみ〕


最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。

■ 「残りのページ」

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択し、最初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。

☆ オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「オプションの設定」(p.73) で [給紙ユニット] を選択しておいてください。 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。

[表紙] メニュー



- [表紙をプリント] 書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。
- [表紙のタイプ]表紙の種類を選択します。
- [課金情報] 表紙に印刷される課金情報を設定します。

[スケジューラ] メニュー

[スケジューラ] 画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行います。



■ 「書類をプリント]

「今すぐプリント]:すぐに印刷を開始します。

[後でプリント]: 印刷を開始する時刻を指定します。 [保留]: プリントジョブを保留します。

■ [優先順位]

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。

[カラーオプション] メニュー



- [クイックカラー] クイックカラーを選択します。
- [明度]明るさを選択します。
- [グレースケール] この項目にチェックをつけると、カラー部分をグレースケールで印刷します。
- [色分解] この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。
- [エコノミー印刷] トナーを節約する印刷を行うかどうかを選択します。
- [エッジ強度] エッジ強度を選択します。
- [自動トラッピング] 絵柄の周囲に白い隙間が出ないように、隣り合う色を重ねて印刷します。
- [ブラックオーバープリント] 黒文字や図形の周囲に、白い隙間が出ないように、隣り合う色に黒を重ねて印刷します。
- [カラー詳細設定]

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。

☆ [クイックカラー] を [カスタム] に設定している場合に有効です。

[カラー詳細設定] / [イメージ]



- [RGB カラー] イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。
- [RGB 色変換] イメージの RGB カラー特性を選択します。
- [RGB グレー再現] RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。
- [出力プロファイル] 印刷に使用する出力プロファイルを選択します。
- [スクリーン] イメージの中間色の再現性を選択します。
- [エッジ強調] エッジ強調を行うかどうかを選択します。
- [プロファイルの管理] カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ ルを追加、削除することができます。

■ [詳細設定を隠す] [カラー詳細設定] ページを隠し、[カラーオプション] ページを表示します。

[カラー詳細設定] / [テキスト]



- [RGB カラー] テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。
- [RGB 色変換]テキストの RGB カラー特性を選択します。
- [RGB グレー再現]
 RGB テキストの黒色とグレーの再現方法を選択します。
- [出力プロファイル]印刷に使用する出力プロファイルを選択します。
- [スクリーン] テキストの中間色の再現性を選択します。
- [エッジ強調] エッジ強調を行うかどうかを選択します。
- [プロファイルの管理] カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ ルを追加、削除することができます。

■ [詳細設定を隠す] [カラー詳細設定] ページを隠し、[カラーオプション] ページを表示します。

[カラー詳細設定] / [グラフィックス]



- [RGB カラー] グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。
- [RGB 色変換] グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。
- [RGB グレー再現]
 RGB グラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。
- [出力プロファイル] 印刷に使用する出力プロファイルを選択します。
- [スクリーン] グラフィックスの中間色の再現性を選択します。
- [エッジ強調] エッジ強調を行うかどうかを選択します。
- [プロファイルの管理] カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ ルを追加、削除することができます。

■ [詳細設定を隠す] [カラー詳細設定] ページを隠し、[カラーオプション] ページを表示します。

[カラー詳細設定] / [シミュレーション]



■ 「シミュレーションフ°ロファイル】

RGB カラープロファイルを選択します。

- [用紙下地色にあわせる] 下地色を印刷するかどうかを選択します。
- [CMYK グレー再現] プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。
- フリントショフ内の中間巴を印刷 9 る万法を選 ■ 「プロファイルの管理」

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイルを追加、削除することができます。

■ [詳細設定を隠す] [カラー詳細設定] ページを隠し、[カラーオプション] ページを表示します。

[プリンタの機能] メニュー



- [近似サイズに拡大縮小] トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にページを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。
- [印刷済み用紙の裏に印刷] 用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。
- [用紙種類] 用紙の種類を選択します。
- [ソート] 部単位で印刷を行うかどうかを選択します。
 - ジソート機能を使用する場合は、プリンターにオプションの増設ストレージ HDD が装着されている必要があります。


[サプライのレベル] メニュー

[サプライのレベル] の画面では、現在の消耗品の状態を確認することができます。

- ☆ [サプライのレベル] メニューは、Mac OS X 10.5/10.6 で Bonjour 接続、IPP 接続、LPD 接続された場合に表示されます。
- じまプライのレベル]メニューは、お使いのアプリケーションによっては表示されない場合があります。

[一覧] メニュー

[一覧] 画面では、現在のプリント設定を確認することができます。



スキャナードライバーの動作環境

スキャナードライバーのインストールをする前に、以下の動作環境を確認してください。

コンピューター	以下の CPU を搭載した Apple Macintosh: - PowerPC G3 以上(PowerPC G4 以上を推奨) - Intel プロセッサー
コンピューターと	ネットワーク接続(10 Base-T/100 Base-TX/1000
本機の接続方法	Base-T)
OS	Mac OS X (10.3.9 \sim 10.6. \times)
メモリー	128 MB 以上
ハードディスク 空き容量	256 MB 以上
対応言語	日本語、英語

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをごらんください。

アドレス:http://www.epson.jp/support/taiou/os/

スキャナードライバーのインストール

- ② スキャナードライバーのインストールをするには、コンピューターの管理者権限が必要です。
- ☆ スキャナードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。
- ♡ 以降の説明では、スキャナードライバーを TWAIN ドライバーと表現する ことがあります。

スキャナードライバーのインストール

- ¶ ソフトウェアディスクを CD/DVD-ROM ドライブに入れます。
- 2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 [LP-M720FMac] - [Scanner] フォルダーをダブルクリックし、お使い の OS バージョンのフォルダー内のパッケージファイルをダブルク リックします。

スキャナードライバーのインストーラーが起動します。

この後は画面の指示に従ってインストールを進めます。

TWAIN ドライバーからスキャンする

TWAIN ドライバーをご使用になる前に、本機とコンピューターを USB ケーブルまたはネットワークで接続し、コンピューターに TWAIN ドライバーをインストールする必要があります。

TWAIN 対応のアプリケーションソフトウェアから、スキャナーの設定と操作を行うことができます。

☆ Mac OS X 10.3.9/10.6 でネットワーク接続の場合、OS 標準のイメージ キャプチャより TWAIN ドライバーを使用(起動)することはできませ ん。

基本スキャン

ここでは、Adobe Photoshop からスキャンする手順について説明します。

- ¶ 原稿を ADF または原稿ガラスにセットします。
- **7** Adobe Photoshop を起動します。
- **3** [ファイル] メニューから [読み込み] を選択し、スキャナードライバーを起動します。
 - ネットワーク接続の場合、[EPSON LP-M720 Network] を選択し、 画面の指示にしたがってネットワークスキャナーを選択します。
 - ネットワークスキャンについて詳しくは、「Network Utility について」(p.113)も合わせてご覧ください。
 - USB 接続の場合、「EPSON LP-M720」を選択します。
- ▲ 必要に応じてスキャナードライバーの設定を行います。
- **5** スキャナードライバーの [スキャン] ボタンをクリックします。

Network Utility について

ネットワークに接続されているデバイスを使用する際の IP アドレスを設定するためのユーティリティーです。

下記は、Adobe Photoshop を使用した手順について説明しています。お使いのアプリケーションによっては操作方法が異なりますので、お使いのアプリケーションマニュアルをご覧ください。

1 TWAIN 対応アプリケーションを起動後、[EPSON LP-M720 Network] を選択します。



2 デバイスとのネットワーク接続を確立できなかった場合は、下記の画面が表示されます。

[スキャナー選択] をクリックすると、Network Utility を起動します。 [キャンセル] をクリックすると、Network Utility を起動せずに TWAIN ドライバーを終了します。



3 Network Utilityを起動すると自動的にネットワーク上のデバイスを検索し、[接続中のデバイスから IP アドレスを選択]リストにデバイスが表示されます。

[OK] をクリックすると、デバイスの IP アドレスを確定して Network Utility を終了します。

[キャンセル] をクリックすると、デバイスの IP アドレスを確定せずに Network Utility を終了します。



- ☆ [IP アドレスを指定] ボタンを選択すると、直接デバイスの IP アドレスを指定することができます。 IP アドレスとして入力できる文字は、「123456789.」です。
- (グハードディスクの [ライブラリ] [Application Support] [EPSON_P1] [LP-M720] フォルダー内の [EPSON LP-M720 Network Utility.app] をダブルクリックすると、直接 Network Utility を起動することができます。
- 4 再度 TWAIN 対応アプリケーションより [EPSON LP-M720 Network] を 選択し、画面の指示に従って操作します。

スキャナードライバーのアンインストール

- 1 ハードディスクから [ライブラリ] [Applications Support] [EPSON_P1] [LP-M720] フォルダー内の [EPSON LP-M720 Uninstaller] をダブルクリックします。
- 「アンインストール」をクリックします。



3 [OK] をクリックします。



- 4 [認証] 画面で、管理者の名前とパスワードをダイアログボックスに入力し、[OK] をクリックします。 アンインストールを開始します。
- **5** [OK] をクリックします。



これでスキャナードライバーのアンインストールが完了しました。

トラブルシューティング

症状	対応・処置
プリセットで保存した機能 が反映されない。	プリンターの機能によっては、プリセットで は保存されません。
プリンターがハングアップ する。	OS の不具合により、用紙サイズと用紙種類の組合せが禁止できません。正しくない組合せで印刷したとき、プリンターがハングアップします。用紙サイズと用紙種類は、正しい組合せで印刷してください。
Bonjour でプリンターが検 出できない。	EpsonNet Config の管理者モードで、[ネット ワーク]タブ - [Bonjour]メニュー - [Bonjour]を[有効]に設定してください。
プリンタードライバーの バージョンを確認したい。	Mac OS X 10.4 の場合: アップルメニューの [システム環境設定] - [プリントとファクス] より本機を選択します。[プリンタ設定] をクリックし、ポップアップリストから [名前と場所] を選択します。
	Mac OS X 10.5/10.6 の場合: アップルメニューの[システム環境設定]- [プリントとファクス]より本機を選択します。[オプションとサプライ]をクリックし、 [一般]タブをクリックします。
他社製のプリンターから切り替えたとき、画面の表示がおかしい。	一旦プリント画面を閉じ、開き直してくださ い。
カスタム用紙サイズが、設定した値と違う。	単位変換をする時の四捨五入誤差に関する OS の不具合により、カスタム用紙サイズで設定 した値が、微妙に変わってしまうことがあり ます。(例:14.70 cm → 14.69 cm)
2-up 印刷時に用紙の中央に 印刷されない。	OS の不具合により、以下のサイズで 2-up 印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷されません。
	Legal、GLG、HLT、F4
N-up 印刷を複数部行ったとき、[丁合い]を指定していると、連続して印刷される。	N-up 印刷を複数部行うときは、[丁合い]を 指定しないでください。

症状	対応・処置
Acrobat Reader からの印刷時、[丁合い] が正しく機能しなかったり、印刷途中でジョブがキャンセルされたりする。	Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合は、OS に付属の[プレビュー]で印刷してください。
Mac OS X 10.5/10.6 を使用 した場合、印刷時に一部の 設定で禁則処理が行われな い。	OS の制限事項です。Apple 社のデータベースを確認してください。
Mac OS X 10.4 を使用して、 カスタム用紙サイズを選択 し、幅を 21.6 cm に設定 し、ジョブを送信すると Letter サイズの用紙を要求 される。	カスタム用紙サイズの幅を 21.59cm に変更 し、再度ジョブを送信してください。
大量のページを印刷していて、[排紙トレイいっぱいです用紙を除いてください] が表示された後に用紙を取り除いても、最初のページから印刷される。	OS の制限事項です。エラーメッセージが表示される前に、排紙トレイから用紙を取り除いてください。

NetWare での 使い方

NetWare による利用

本機のプリンターコントローラーは、以下の環境をサポートしています。

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法

NetWare バー ジョン	使用するプロト コル	エミュレーショ ン	サービスモード
NetWare 4.x	IPX	Bindery/NDS	Pserver/Nprinter
NetWare 5.x/6	IPX	NDS	Pserver
	TCP/IP	NDPS (lpr)	

NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでの リモートプリンターモードの場合

- ↑ バインダリエミュレーションを使用する場合は、NetWare Server でバインダリエミュレーションが有効になっていることを確認してください。
- **1** クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバーにログインします。
- **?** Pconsole を起動します。
- **3** [利用可能な項目] から [クイックセットアップ] を選択し、[Enter] キーを押します。
- 4 [プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボ リューム名]を入力し、プリンターの [タイプ] 名を [その他 / 不明] に設定して、保存します。
- [Esc] キーを押し、Pconsole を終了します。
- NetWare Server のコンソールで、PSERVER.NLM をロードしてください。
 - *ジャューを使用するユーザー権限、プリンター通知オプション、複数のキューの割当て、パスワードは、NetWare のドキュメントを参照して、必要に応じて設定してください。
- EpsonNet Config の管理者モードで [ネットワーク] タブから [NetWare] - [NetWare] メニューを選択し、各項目を設定します。
 - [NetWare 印刷]: [無効]

- [フレームタイプ]: [自動] (ネットワーク環境によって、フレームタイプを選択してください)
- 「モード]:「無効]
- 「プリンター名]: プリンター名を設定します。(初期値: LP-M720-xxxxxx)
- [プリンター番号]: プリンター番号 (0 ~ 255) を設定します。255 を設定すると [Auto] になります。
- 🙎 本機の電源の再投入(オフ/オン)を行います。
- NetWare Server のコンソールで、プリントサーバー画面を表示し、接続しているプリンター 0 に、作成したプリンターが [ジョブの待機中] になっていることを確認してください。

NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでの プリントサーバーモードの場合

- ☆ バインダリエミュレーションを使用する場合は、NetWare Server でバインダリエミュレーションが有効になっていることを確認してください。
- **1** クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバーにログインします。
- **?** Pconsole を起動します。
- **3** [利用可能な項目] から [クイックセットアップ] を選択し、[Enter] キーを押します。
- 4 [プリントサーバー名]、[プリンター名]、[プリントキュー名]、[ボ リューム名] を入力し、プリンターの [タイプ] 名を [その他 / 不明] に設定して、保存します。
- [Esc] キーを押し、Pconsole を終了します。
- EpsonNet Config の管理者モードで [ネットワーク] タブから [NetWare] - [NetWare] メニューを選択し、各項目を設定します。
 - [NetWare 印刷]: [無効]
 - [フレームタイプ]: [自動] (ネットワーク環境によって、フレームタイプを選択してください)
 - [モード]:[無効]
 - [プリントサーバー名]: 手順 4 で作成したプリントサーバー名

- **-** [プリントサーバーパスワード]: NetWare Server 側で設定している場合のみ設定してください。
- **-** [プリントキュー取得間隔]:1(必要に応じて変更してください)
- Bindery/NDS] : [Bindery/NDS]
- [優先ファイルサーバー]: Pserver を接続するファイルサーバー名
- 7 本機の電源の再投入(オフ/オン)を行います。
- 8 NetWare Server のコンソールで、MONITOR.NLM をロードしてください。
- 9 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続されていることを確認してください。

NetWare 4.x リモートプリンターモード(NDS)の場合

- **1** クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。
- **7** NWadmin を起動します。
- 3 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナーを選択し、 ツールメニューから [プリントサービスクイックセットアップ] を選 択します。
- 4 [プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボ リューム名]を入力し、プリンターの [タイプ] 名を [その他 / 不明] に設定して、保存します。
- **5** EpsonNet Config の管理者モードで[ネットワーク]タブから [NetWare] - [NetWare] メニューを選択し、各項目を設定します。
 - [NetWare 印刷]: [無効]
 - [フレームタイプ]: [自動] (ネットワーク環境によって、フレームタイプを選択してください)
 - **-** [モード]:[無効]
 - 【プリンター名】: プリンター名を設定します。(初期値: LP-M720-xxxxxx)

- 「プリンター番号]: プリンター番号 (0 ~ 255) を設定します。255 を設定すると「Auto] になります。
- ★機の電源の再投入(オフ/オン)を行います。
- 7 NetWare Server のコンソールで、PSERVER.NLM をロードしてください。
- 8 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバー画面を表示し、接続しているプリンター 0 に、作成したプリンターが [ジョブの待機中] になっていることを確認してください。

NetWare 4.x/5.x/6 プリントサーバーモード(NDS)の 場合

- プリントサーバーモードを使用する場合は、NetWare サーバーに IPX プロトコルがロードされている必要があります。
- **1** クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。
- **7** NWadmin を起動します。
- プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナーを選択し、 ツールメニューから [プリントサービスクイックセットアップ (非 NDPS)] を選択します。
- 4 [プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボ リューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他 / 不明] に設定して、[作成]をクリックします。
 - ジャューを使用するユーザー権限、プリンター通知オプション、複数のキューの割当て、パスワードは、NetWare のドキュメントを参照して、必要に応じて設定してください。
- EpsonNet Config の管理者モードで [ネットワーク] タブから [NetWare] - [NetWare] メニューを選択し、各項目を設定します。
 - [NetWare 印刷]: [無効]
 - [フレームタイプ]:[自動](ネットワーク環境によって、フレームタイプを選択してください)
 - **-** [モード]:[無効]
 - **-** [プリントサーバー名]:手順 4 で作成したプリントサーバー名

- **-** [プリントサーバーパスワード]: NetWare Server 側で設定している場合のみ設定してください。
- **-** [プリントキュー取得間隔]:1(必要に応じて変更してください)
- Bindery/NDS] : [NDS]
- [優先 NDS コンテキスト名]: Pserver を接続するコンテキスト名
- 「優先 NDS ツリー名]: Pserver がログインするツリー名
- ★機の電源の再投入(オフ/オン)を行います。
- **7** NetWare サーバーのコンソールで、MONITOR.NLM をロードしてください。
- 8 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続していることを確認してください。

NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service (NDPS) の場合

- NetWare サーバーで TCP/IP プロトコルが設定されていることを確認し、本機に IP アドレスが設定され、本機が起動していることを確認して、作業を行ってください。
- 1 クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。
- NWAdmin を起動します。
- 3 プリンターエージェントを作成する [組織]、[部門] コンテナを右ク リックし、作成より、[NDPS プリンタ] を選択します。
- ▲ [NDPS プリンタ名] 欄に、[プリンタ名] を入力します。
- 5 [プリンタエージェントのソース] 欄で [新規プリンタエージェント を作成する] を選択し、[作成] をクリックします。
- プリンターエージェント名を確認し、[NDPS マネージャ名] 欄で、 NDPS マネージャーをブラウズし、登録します。
- **7** [ゲートウェイタイプ]で、[Novell プリンタゲートウェイ]を選択し、 登録します。

- **8** [Novell NDPS の設定] ウインドウで、プリンター [(なし)]、ポートハンドラー [Novell ポートハンドラ] を選択し、登録します。
- 【接続タイプ】で、[リモート(IP上でLPR)]を選択し、登録します。
- **10** 本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリンター名に [Print] と入力して [完了] を押して登録します。
- **11** プリンタードライバーの登録画面が現れますが、各 OS とも [なし] を選択して登録を終了してください。
 - プリンターを使用するユーザー権限、プリンター通知オプション、 キューの割当ては、NetWare のドキュメントを参照して、必要に応じ て設定してください。

NetWare サーバーを使用するときのクライアント (Windows) の設定

1 Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [デバイスとプリンター] をクリックします。

Windows Vista/Server 2008 の場合は、[スタート]メニューから[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [プリンタ]をクリックします。

Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート]メニューから、[プリンタと FAX]をクリックします。

- **2** Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、[プリンターの追加] をクリックします。

Windows Vista/Server 2008 の場合は、ツールバーの [プリンタのインストール] をクリックします。

Windows XP の場合は、[プリンタのタスク] メニューから [プリンタのインストール] をクリックします。

Windows Server 2003 の場合は、[プリンタの追加]をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード] が起動します。

- 3 印刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー名 (または NDPS プリンター名)を指定します。
- 4 プリンタモデルの一覧で、使用する OS やプリンタードライバーに応じて、ソフトウェアディスク内のプリンタードライバーのあるフォルダーを指定します。
- **5** 画面の指示にしたがってインストールを完了します。

Local Setup Program(LSP) の使い方



Local Setup Program (LSP) について

本機に接続されたコンピューターに Local Setup Program(LSP)をインストールすることにより、コンピューターから以下の操作を行うことができます。

- 本機の短縮ダイアル、グループダイアル、常用の登録情報をコンピューターに保存
- 本機の短縮ダイアル、グループダイアル、常用の登録情報の変更
- トータルカウンターと本機の設定内容の確認
- 本機の短縮ダイアル、グループダイアル、常用の登録情報の印刷

LSP の動作環境

LSPのインストールをする前に、以下の動作環境を確認してください。

OS	Windows XP (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows Server 2003 (32bit/64bit) Windows Server 2008 (32bit/64bit) Windows Server 2008 R2	
CPU	Pentium 2 以上の CPU	
メモリー	OS が推奨するメモリー容量	
ハードディスク空き容量	100 MB 以上推奨	
インターフェース	USB 2.0 (High Speed)	
ウェブブラウザー	Internet Explorer Ver 6.0 以降	
対応言語	日本語、英語	

[↑] 本機にプリンタードライバーと TWAIN ドライバーがインストールされて いることを確認してください。

LSP をご使用になる前に


LSP をご使用になる前に、本機とコンピューターを USB ケーブルで接続し、コンピューターに LSP をインストールする必要があります。

- ¶ コンピューターと本機を USB ケーブルで接続します。
- コンピューターにドライバーをインストールします。
 - ☆ ドライバーのインストールについて詳しくは、「インストレーションガイド」をごらんください。

LSP の起動

【スタート】メニューから [EPSON] - [EPSON LP-M720] - [LSP] - [EPSON LP-M720 Local Setup Program] をクリックします。LSP 画面が表示されます。

LSP 画面



No.	名前	説明
1	[接続]アイコン	LSPと本機を接続します。
2	[切断] アイコン	LSPと本機の接続を切断します。
3	[アップロード] アイコン	設定ファイルを本機に送信します。
4	[ダウンロード] アイコン	本機の設定をコンピューターに送信します。
5	[ダイアル登録]	[+] をクリックすると、本機に登録され ている短縮ダイアル、グループダイア ル、常用を表示します。
6	[本体情報]	[+] をクリックすると、本体の情報を確認できます。
		詳しくは、「本体情報の確認」(p.141) をごらんください。

LSP 画面 131

LSP の操作方法

本機に接続する

1 🚺 をクリックします。

LSP と本機を接続すると、メイン画面上に[接続状態:オンライン]と表示されます。

`♡ LSP で操作を行っているとき、本機の操作パネルから操作できません。

本機から登録内容をダウンロードする

をクリックします。

本機に登録されているすべての情報がダウンロードされます。

本機へ登録内容をアップロードする

☆ をクリックします。

本機に登録されているすべての情報がアップロードされます。

ダイアルのインポート/エクスポート

短縮ダイアル、グループダイアル、常用の情報は、[ファイル] メニューから [ダイアルのインポート] を選択し、本機に情報の読み込みを行います。 これらの項目は、[ファイル] メニューから [ダイアルのエクスポート] を選択し、書き出すこともできます。

- ☆ 本機の情報を読み込む、または書き出す場合は、前回読み込んで、保存されたファイルを開きます。
- `♥ Excel で編集した CSV ファイルはインポートしないでください。

ダイアル登録の設定

ここでは、短縮ダイアル、グループダイアル、常用の登録、編集、削除の操作について説明します。

短縮ダイアルの登録

- **1** [ダイアル登録] 横の [+] をクリックし、[短縮ダイアル] 横の [+] をクリックします。
- 短縮ダイアルの登録先を指定します。
 - ファクスまたはメールに登録したい場合、[ファクス / メール] 横の[+] をクリックします。
 - FTP または SMB に登録したい場合、[FTP/SMB] 横の [+] をクリックします。
- 3 ツリーから短縮ダイアル番号を選択し、[新規登録] ボタンをクリックします。

 - ── [短縮ダイアル設定] を変更し、短縮ダイアルリストの表示を切り替えることができます。
 - ツリーから [ファクス / メール] または [FTP/SMB] を選択し、短縮ダイアルを登録すると、空きの短縮ダイアル番号に自動で割り当てられます。
- √ 短縮ダイアル登録画面で、必要な項目を入力します。
 - `∅ [ファクス]、[メール] に登録する方法について詳しくは、「短縮ダイアルの登録 (ファクス/メール)| (p.134) をごらんください。
- 5 [OK] ボタンをクリックします。 短縮ダイアルの登録が完了します。

短縮ダイアルの登録 (ファクス/メール)

ここでは、ファクスやメール送信を行うときに使用する、短縮ダイアルを登録する手順を説明します。送信条件や宛先などの設定を、短縮ダイアルに登録できます。

ファクス登録

- [新規登録] ボタンをクリックします。
- ファクス]を選択します。
- 短縮ダイアルに必要な情報を入力します。
 - [宛先名]:短縮ダイアルの名前を、半角(カタカナ、英数字、記号) 20 文字以内で入力します。
 - [宛先名説明]: 相手先の説明を、半角 20 文字以内、または全角 10 文字以内で入力します。
 - [ファクス番号]: ファクス番号を、半角(数字、スペース、*、#、-、P(ポーズ)) 50 文字以内で入力します。
- 4 [詳細設定] ボタンをクリックし、[速度] と [一括送信タイム (時:分)] を指定します。
- 5 短縮ダイアルをグループに登録する場合、[グループに追加] から追加したいグループ番号を選択します。
 - ♡ グループダイアルの編集について詳しくは、「グループダイアルを編集する」(p.138) をごらんください。
- 「OK」ボタンをクリックします。
 登録された宛先が「ダイアル登録」リストに表示されます。

メール登録

- [新規登録] ボタンをクリックします。
- 2 [メール] を選択します。
- 3 短縮ダイアルに必要な情報を入力します。

- [宛先名]:短縮ダイアルの名前を、半角(カタカナ、英数字、記号) 20 文字以内で入力します。
- [宛先名説明]: 相手先の説明を、半角 20 文字以内、または全角 10 文字以内で入力します。
- [E-mail アドレス]: 相手先のメールアドレスを半角 64 文字以内 (英数字、記号) で入力します。
- 4 短縮ダイアルをグループに登録する場合、[グループに追加] から追加したいグループ番号を選択します。
 - `▽ グループダイアルの編集について詳しくは、「グループダイアルを編集する | (p.138) をごらんください。
- [OK] ボタンをクリックします。登録された宛先が「ダイアル登録」リストに表示されます。

短縮ダイアルの登録 (FTP/SMB)

ここでは、サーバー経由でのスキャンデータ送信を行うときに使用する、短縮ダイアルを登録する手順を説明します。送信条件や宛先などの設定を、短縮ダイアルに登録できます。

FTP 登録

- [新規登録] ボタンをクリックします。
- [FTP] を選択します。
- 3 必要に応じて FTP の設定を行います。
 - [相手名]: 相手先の名前を、半角 20 文字以内で入力します。
 - [宛先名説明]: 相手先の説明を、半角 20 文字以内、または全角 10 文字以内で入力します。
 - [FTP サーバーアドレス]: FTP サーバーの IP アドレスまたは FTP サーバーのホスト名を半角(英数字、記号)64 文字以内で入力します。
 - [ディレクトリ]: FTP サーバーのフォルダーを指定します。サブフォルダーを指定する場合は、サブフォルダーのパスを半角(英数字、記号、/) 128 文字以内で入力します。
 - [リモートポート番号]: FTP サーバーと通信するときに使用するポート番号を設定します。
 - [プロキシサーバーを使用する]: プロキシサーバーを使用するかどうかを設定します。

- **-** 「PASV 〒―ド]: PASV 〒―ドを使用するかどうかを設定します。
- 「カラー設定」: カラーでスキャンするか白黒でスキャンするかを 選択します。
- [符号化方式]:白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。
- [添付ファイル形式]:スキャンした画像を保存するファイル形式 を選択します。
- 「モード」: 原稿の画質を選択します。
- 「解像度]:スキャンする解像度を選択します。
- 「スキャン範囲]:スキャンする画像のサイズを選択します。
- [メール送信通知]: FTP サーバーへの送信を行った後、メール通知をするかどうかを設定します。
- [通知先アドレス]:通知先のメールアドレスを半角(英数字、記号)64文字以内で入力します。
- [匿名]: FTP サーバーヘログインする際に、ユーザー名とパスワードが不要な場合に選択します。
- 「プライベートサイト」: FTP サーバーへログインする際に、ユーザー名とパスワードが必要な場合に選択します。
- [ユーザー名]: FTP サーバーヘログインするためのユーザー名を半角(英数字、記号) 20 文字以内で入力します。
- **-** [パスワード]: FTP サーバーへログインするためのパスワードを半角(英数字、記号) 20 文字以内で入力します。
- **-** [パスワードの再入力]:確認のため、パスワードを再入力します。

▲ [OK] ボタンをクリックします。

登録された宛先が[ダイアル登録]リストに表示されます。

SMB 登録

- 「新規登録」ボタンをクリックします。
- 2 [SMB] を選択します。
- 了 必要に応じて SMB の設定を行います。
 - [相手名]: 相手先の名前を、半角 20 文字以内で入力します。
 - [相手名説明]: 相手先の説明を、半角 20 文字以内、または全角 10 文字以内で入力します。
 - [送信先アドレス]: SMB サーバーの IP アドレス、SMB サーバーの ホスト名、共有 PC の名前のいずれかを半角(英数字、記号)64 文字以内で入力します。

- [ディレクトリ]: SMB サーバーまたは共有 PC のフォルダーを指定 します。サブフォルダーを指定する場合は、サブフォルダーのパ スを半角(英数字、記号、/) 128 文字以内で入力します。
- SMB サーバーのフォルダー名と共有名が異なる場合、共有名を入力します。
 - 「カラー設定」: カラーでスキャンするか白黒でスキャンするかを 選択します。
 - 「符号化方式]:白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。
 - [添付ファイル形式]:スキャンした画像を保存するファイル形式 を選択します。
 - 「モード」: 原稿の画質を選択します。
 - [解像度]:スキャンする解像度を選択します。
 - **-** [スキャン範囲]:スキャンする画像のサイズを選択します。
 - [メール送信通知]: SMB サーバーへの送信を行った後、メール通知をするかどうかを設定します。
 - [通知先アドレス]:通知先のメールアドレスを半角(英数字、記号)64文字以内で入力します。
 - [匿名]: SMB サーバーヘログインする際に、ユーザー名とパスワードが不要な場合に選択します。
 - 「プライベートサイト]: SMB サーバーへログインする際に、ユーザー名とパスワードが必要な場合に選択します。
 - [ユーザー名]: SMB サーバーヘログインするためのユーザー名を 半角(英数字、記号) 20 文字以内で入力します。
 - [パスワード]: SMB サーバーへログインするためのパスワードを 半角(英数字、記号) 20 文字以内で入力します。
 - [パスワードの再入力]:確認のため、パスワードを再入力します。
- **4** [OK] ボタンをクリックします。

登録された宛先が[ダイアル登録]リストに表示されます。

短縮ダイアルの編集

- 編集したい短縮ダイアルをツリーから選びます。
- [編集] ボタンをクリックします。
- 3 短縮ダイアルの登録画面で、必要に応じて設定を行います。
- ▲ [OK] ボタンをクリックします。

短縮ダイアルの削除

- 削除したい短縮ダイアルをツリーから選びます。
- 2 [削除] ボタンをクリックします。
 選択した登録ダイアル番号から、登録されている宛先情報が削除されます。

グループダイアルを編集する

ここでは、グループダイアルの名称を編集する操作について説明します。

- ググループの編集またはグループからの削除は、短縮ダイアルの設定のなかで行います。詳しくは、「短縮ダイアルの編集」(p.137) をごらんください。
- 「ダイアル登録] 横の [+] をクリックし、「グループダイアル] 横の [+] をクリックします。
- 表示されたツリーから編集したいグループを選択します。
- [編集] ボタンをクリックします。
 - ググループ内の短縮ダイアル番号を選択すると、短縮ダイアルの登録内容を変更することができます。 詳しくは、「短縮ダイアルの編集」(p.137) をごらんください。
- ▲ グループ名を編集します。
 - [グループ名説明]: 相手先の説明を、半角 20 文字以内、または全角 10 文字以内で入力します。
- **5** [OK] ボタンをクリックします。 グループ名の編集が完了しました。

常用の登録

ここでは、常用を登録する操作について説明します。常用には、よく使う短縮ダイアルやグループダイアルを登録できます。

∵♡ 常用には、最大 20 件の宛先を登録することができます。

- ¶ [ダイアル登録] 横の [+] をクリックし、[常用] をクリックします。
- **2** [新規登録] ボタンをクリックします。 「常用登録] 画面が表示されます。
- 3 [短縮 ダイアル] または [グループ ダイアル] のどちらかをクリックします。

それぞれのダイアルに登録されている宛先が [短縮ダイアル - グループダイアルリスト] に表示されます。

4 [短縮ダイアル - グループダイアルリスト] から登録したい宛先を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

登録された宛先が「ダイアル登録」リストに表示されます。

**
常用から宛先を削除する場合、ツリーから常用を選択し、[削除] ボタンをクリックします。

短縮ダイアル、グループダイアル、常用の印 刷

本機に登録された短縮ダイアル、グループダイアル、常用のリストを印刷することができます。

- ☆ 印刷を行う前に本機との接続を切断してください。接続中は印刷することはできません。
- [ファイル] メニューから [印刷] をクリックします。「印刷項目選択] 画面が表示されます。
- 印刷したい項目のチェックボックスを選択します。
 - [すべて] を選択すると、リスト内のすべての項目が印刷されます。
 - [No. 指定] を選択すると、印刷する項目の番号を指定できます。
- ③ [OK] ボタンをクリックします。
- **4** 必要に応じて印刷設定を行い、[OK] ボタンをクリックします。 リストが印刷されます。

本体情報の確認

本機よりダウンロードした設定内容を表示します。トータルカウンターとマシン状態を確認することができます。

トータルカウンターの確認

[本体情報] 横の [+] をクリックし、[トータルカウンター] をクリックします。

トータルカウンターが表示されます。

設定概要の確認

[本体情報] 横の [+] をクリックし、[設定の概要] をクリックします。 本体の情報が表示されます。

LSP のアンインストール

- じ LSP のアンインストールを行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
- **Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2** を使用時に [ユーザーアカウント制御] に関する画面が表示されるときは、[許可] または [続行] をクリックします。
- [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [EPSON] [Epson LP-M720] [LSP] [アンインストール] をクリックします。
- 画面の指示に従って操作します。

トラブルシューティング


症状	対応・処置
LSP 使用中、プリン タードライバーの画面 が表示されるまでに時 間がかかる。	


ネットワーク設定メニューについて


ネットワーク設定メニュー


設定メニューの構成


(管理者設定)は、管理者専用の設定メニューです。このメニューの設定項目を表示するには、[管理者設定]を選択後、テンキーで6桁の管理者番号(初期値:000000)を入力してから選択キーを押してください。














- **1 この項目は [ネットワーク設定] [TCP/IP] が [有効] に設定されている 場合のみ表示されます。
 - *2 この項目は [ネットワーク設定] [IPv6] [禁止/許可] が [有効] に設定されている場合に表示されます。
 - *3 この項目は [メール設定] [POP BEFORE SMTP] [無効 / 有効] が [有効] に設定されている場合のみ表示されます。
 - *4 この項目は [メール設定] [SMTP 認証] [無効 / 有効] が [有効] に 設定されている場合のみ表示されます。
 - *5 この項目は [LDAP 設定] [禁止 / 許可] が [有効] に設定されている場合のみ表示されます。

ネットワーク設定メニューの表示

本機の操作パネルで以下のキー操作を行い、本機のネットワークメニューの 設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネットワークの項目 をすべて表示できます。

押すキー	メッセージウィンドウ
[▼] ‡-	[設定火ュ-]
[選択] キー	[ユニハ゛ーサル]
[▼] ‡-	[管理者設定]
[選択]キー	テンキーで 6 桁の管理者番号 (初期値:000000)を入力します。
[選択] キー	[管理者番号]
[▼] ‡-	[ネットワーク設定]
[選択] キー	[TCP/IP]

ネットワーク設定メニューの設定項目

本機がネットワーク接続されている場合は、以下の項目を設定する必要があります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談してください。

☑ IP アドレスを設定する際に、クラス D(224.0.0.0 ~ 239.255.255.255) またはクラス E(240.0.0.0 ~ 255.255.255.255) の IP アドレスは設定しないでください。また、IP アドレスの下 3 桁に「255」を使用することはできません。

TCP/IP

目的	TCP/IP を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、TCP/IP が無効になります。
	[有効] に設定すると、TCP/IP が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

IP バレス設定

IP アドレス

目的	本機のネットワーク上の IP アドレスを設定します。
初期値	[0.0.0.0]
範囲	各 3 桁の数値: 0 ~ 255
	テンキーを押して数値を入力し、[◀]、[▶] キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。
備考	■「.001」のような入力はできません。「.1」として [◀]、 [▶] キーで移動させます。 ■ [戻る] キーは、削除に使用します。IP アドレスメニューをキャンセルするには、1 秒以上 [戻る] キーを長押しして、すべての設定をクリアした後に、再度 [戻る] キーを押してください。

サブ ネット マスク

目的	ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブネットマスクを使用して、本機の利用可能な範囲を制限することができます(例えば、部署でとに範囲を設定できます)。
初期値	[0.0.0.0]

範囲	各 3 桁の数値: 0 ~ 255
	テンキーを押して数値を入力し、[◀]、[▶] キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。
備考	■ [.001] のような入力はできません。[.1] として [◀]、 [▶] キーで移動させます。 ■ [戻る] キーは、削除に使用します。IP アドレスメニューをキャンセルするには、1 秒以上 [戻る] キーを長押しして、すべての設定をクリアーした後に、再度 [戻る] キーを押してください。

ケ゛ートウェイ

目的	ネットワーク上にルーター/ゲートウェイがあり、サブネットを越えた先のネットワーク上のユーザーからも本機を利用できるようにする場合に、ルーター/ゲートウェイのアドレスを設定します。
初期値	[0.0.0.0]
範囲	各 3 桁の数値: 0 ~ 255 テンキーを押して数値を入力し、[◀]、[▶] キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。
備考	■「.001」のような入力はできません。「.1」として [◀]、 [▶] キーで移動させます。 ■ [戻る] キーは、削除に使用します。IP アドレスメニューをキャンセルするには、1 秒以上 [戻る] キーを長押しして、すべての設定をクリアーした後に、再度 [戻る] キーを押してください。

DHCP

目的	ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合に、DHCP サーバーから自動的に IP アドレスを取得、また他のネットワーク情報をロードするかどうかを設定します。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

BOOTP

目的	ネットワーク内に BOOTP サーバーがある場合に、BOOTP サーバーから自動的に IP アドレスを取得、または他のネットワーク情報をロードするかどうかを設定します。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[無効]

ARP/PING

目的	DHCP もしくは BOOTP によって IP アドレスを取得できず、また固定の IP アドレスを割り当てられていない場合は、はじめに本機に届いた ICMP(Ping) パケットのあて先 IP アドレスを、本機の IP アドレスとして取得できます。
	[無効] に設定すると、IP アドレスを自動的に取得しません。
	[有効] に設定すると、IP アドレスを自動的に取得します。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[無効]

HTTP

目的	HTTP を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、HTTP が無効になります。
	[有効] に設定すると、HTTP が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

FTP サーバー

目的	FTP サーバー機能を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、FTP サーバー機能が無効になります。
	[有効] に設定すると、FTP サーバー機能が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[無効]

FTP 送信

目的	FTP クライアント機能を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、FTP クライアント機能が無効になります。
	[有効]に設定すると、FTP クライアント機能が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

SMB 宛先

目的	SMB を有効にするかどうかを選択します。
	[無効] を選択すると、SMB が無効になります。
	[有効] を選択すると、SMB が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

BONJOUR

目的	Bonjour を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、Bonjour が無効になります。
	[有効] に設定すると、Bonjour が有効になります。

設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

ダイナミック DNS

目的	ダイナミック DNS を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、Dynamic DNS が無効になります。
	[有効]に設定すると、Dynamic DNS が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[無効]

IPP

目的	IPP を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、IPP が無効になります。
	[有効] に設定すると、IPP が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

RAW ポ-ト

禁止/許可

目的	RAW ポートを有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、RAW ポートが無効になります。
	[有効] に設定すると、RAW ポートが有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

双方向

目的	RAW ポートを使用した通信を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、RAW ポートを使用した通信が無効になります。
	[有効] に設定すると、RAW ポートを使用した通信が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[無効]

SLP

目的	SLP を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、SLP が無効になります。
	[有効] に設定すると、SLP が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

SNMP

目的	SNMP を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、SNMP が無効になります。
	[有効] に設定すると、SNMP が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

WSD 印刷

目的	WSD 印刷を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、WSD 印刷が無効になります。
	[有効] に設定すると、WSD 印刷が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

WSD スキャン

目的	WSD スキャンを有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、WSD スキャンが無効になります。
	[有効] に設定すると、WSD スキャンが有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

IPSEC

目的	IPsec を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、IPsec が無効になります。
	[有効] に設定すると、IPsec が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[無効]

IP アト・レス フィルター

アクセス許可

目的	IP アドレスによるアクセス許可を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、アクセス許可が無効になります。
	[有効] に設定すると、アクセス許可が有効になります。

設定値	[無効] [有効]
初期値	[無効]

アクセス拒否

目的	IP アドレスによるアクセス拒否を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、アクセス拒否が無効になります。
	[有効] に設定すると、アクセス拒否が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[無効]

IPv6

禁止/許可

目的	IPv6 を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、IPv6 が無効になります。
	[有効] に設定すると、IPv6 が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

自動設定

目的	自動設定を有効にするかどうかを設定します。
	[はい] に設定すると、自動設定が有効になります。
	[いいえ] に設定すると、自動設定が無効になります。
設定値	[はい] [いいえ]
初期値	[はい]

リンク ローカル アト・レス

目的 リンクローカルアドレスを表示します。

目的グローバルアドレスを表示します。

ケ゛ートウェイ

目的	ゲートウェイを表示します。
----	---------------

NETWARE

目的	NetWare を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、NetWare が無効になります。
	[有効] に設定すると、NetWare が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[無効]

APPLETALK

目的	AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、AppleTalk が無効になります。
	[有効] に設定すると、AppleTalk が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[有効]

SPEED/DUPLEX

目的	ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設定ができます。
設定値	[自動] [10BASE FULL] [10BASE HALF] [100BASE FULL] [1000BASE FULL]
初期値	[自動]

IEEE802.1X

目的	IEEE802.1X を有効にするかどうかを設定します。
	[無効] に設定すると、IEEE802.1X が無効になります。
	[有効] に設定すると、IEEE802.1X が有効になります。
設定値	[無効] [有効]
初期値	[無効]


ネットワーク印刷



ネットワーク接続

概念図

本機を TCP/IP ネットワークに接続するには、内部ネットワークアドレスを本機に設定しておく必要があります。



接続方法

イーサネット接続の場合

標準イーサネットインターフェースは RJ45 コネクターです。

本機をイーサネットネットワークに接続するときは、本機の IP (Internet Protocol) アドレスの設定方法によって、操作手順が異なります。本機の工場出荷時には、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが設定されています。

- IP アドレス: TCP/IP ネットワークトで各デバイスを識別する固有の値
- サブネットマスク: IP アドレスが属するサブネットを判断するために使用されるフィルタ
- ゲートウェイ:サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、 ネットワーク上のノード(機器)

ネットワーク上にある各コンピューターと本機の IP アドレスは固有のアドレスでなければならないため、通常本機の初期設定のアドレスを変更して、そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の IP アドレスとコンフリクト(競合)しないようにする必要があります。2 種類の方法のいずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法について、以下に詳しく説明します。

- DHCP を使用する場合
- アドレスを手動設定する場合

DHCP を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)を使用している場合は、本機の電源をオンにすると、DHCP サーバーによって本

機の IP アドレスが自動的に割り当てられます。(DHCP の説明については、「ネットワーク印刷」(p.166) を参照してください。)

- ☆ 本機のIPアドレスが自動的に設定されない場合は、本機の設定でDHCPが 有効になっているかを確認してください。([設定火ュ-] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [DHCP] を選択してください。)
- 本機をネットワークに接続します。 イーサネットケーブルのコネクター(RJ45)を、本機のイーサネットインターフェースポートに差し込んで、本機をネットワークに接続します。
- コンピューターと本機の電源をオンにします。
- 本機のメッセージ画面から [ウォームアップ中] という表示が消えたら、設定メニューリストを印刷し、IPアドレスが設定されているかを確認します。

設定メニューリストを印刷する場合は、[レポート/ステータス] - [レポート] -[設定メニューリスト] を選択してください。

- **▲** プリンタードライバーをインストールします。
 - DHCP サーバーに接続できない場合、169.254.0.0 から 169.254.255.255 の範囲で、IP アドレスが自動的に設定されます。

アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、本機の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手動で設定変更することができます。

また、IPアドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、プリンタードライバーを再インストールしてください。

!重要

本機の IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡してください。

本機をネットワークに接続します。イーサネットケーブルのコネクター(RJ45)を、本機のイーサネットインターフェースポートに差し込んで、本機をネットワークに接続します。

- コンピューターと本機の電源をオンにします。
- **3** IP アドレスの設定を行います。
 - IPアドレスを指定する場合は、[設定火ユー] [管理者設定] [ネットワーク 設定] [IPアドレス設定] [IPアドレス] を選択してください。
 - 設定を変更したら「選択」キーを押してください。
- 4 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでください。

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順5にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

- サブネットマスクを設定する場合は、[設定メニュ-] [管理者設定] [ネットワーク設定] [IP アドレス設定] [サブネットマスク] を選択します。
- 設定を変更したら [選択] キーを押してください。
- 5 ゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでください。 ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。
 - ゲートウェイアドレスを設定する場合は、[設定メニュ-] [管理者設定] 「ネットワーク設定] 「IP アドレス設定] 「ゲートウェイ] を選択します。
 - 設定を変更したら [選択] キーを押してください。
- 6 設定変更を保存し、本機を印刷可能な状態に戻します。
- **7** 設定情報リストを印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認します。
 設定情報リストを印刷する場合は、「レポート / ステータス] 「レポート] 「設定

設定情報リストを印刷する場合は、[レポート/ステータス] - [レポート] - [設定 情報リスト] を選択します。

プリンタードライバーをインストールします。

ネットワーク印刷

ここでは、ネットワーク印刷に関する用語を説明します。

- AppleTalk
- Bonjour
- BOOTP
- DDNS
- DHCP
- FTP
- HTTP
- IEEE802.1X
- IPP
- IPsec
- IPv6
- IPX/SPX
- LLMNR
- LLTD
- LPD/LPR
- SLP
- ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト
- SMTP
- SNMP
- Port 9100
- WSD プリント

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語と、IPP 印刷の方法について説明します。

AppleTalk

AppleTalk は、Apple 社の Macintosh で使用されている通信プロトコル群の総称です。

Bonjour

Bonjour は、ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設定を行う、Macintosh のネットワーク技術です。以前は Rendezvous と呼ばれていましたが、Mac OS X 10.4 から Bonjour と名称変更されました。

BOOTP

BOOTP (Bootstrap Protocol) は、ディスクレスクライアントが、自己の IP アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバーの IP アドレス、起動するためにメモリーにロードするファイルを取得できるようにするインターネットプロトコルです。BOOTP により、クライアントは、ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブがなくても起動できるようになります。

DDNS (Dynamic DNS)

DDNS(Dynamic Domain Name System)は、動的に割り当てられる IP アドレスを、自動的に固定ドメインに割り当てる技術です。

近年、常時接続環境が整ってきたことにより、自宅のパソコンをインターネットに Web サーバーとして公開しようとするユーザーが増えてきました。ただ、インターネットサービスプロバイダーから提供される IP アドレスは、接続のたびに変更される場合が多く、インターネットに公開するには不便でした。

DDNS サービスを利用することにより、常に固定のホスト名で自宅サーバーにアクセスすることが可能になります。

DHCP

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)は、動的 IP アドレスをネットワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使用するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレスを取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワークに接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情報を把握するため、ネットワーク管理者が IP アドレスの管理を行うよりも、ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固有の IP アドレスを手動で割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加することができます。

FTP

FTP (File Transfer Protocol) は、インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルです。

HTTP

HTTP(HyperText Transfer Protocol)は、ワールドワイドウェブ(WWW)で使用されている基礎となるプロトコルです。HTTPでは、メッセージの書式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバーとブラウザーの動作が規定されています。例えば、ブラウザーで URL を入力すると、実際には、要求した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サーバーに送られます。

IEEE802.1X

LAN でのユーザー認証の方式を定めたプロトコルで、無線だけでなく有線で利用することもできます。RADIUS サーバー(認証サーバー)により認証を行い、認証に成功したユーザーは通信を行うことができます。認証に失敗したユーザーとの通信は行われません。

IPP

IPP(Internet Printing Protocol)は、インターネット経由での印刷を行うプロトコルです。IPPにより、ユーザーは、プリンターの機能の確認、プリンターへのプリントジョブの送信、プリンターやプリントジョブの状況確認、送信済みのプリントジョブのキャンセルが可能です。

IPP の使用方法についての詳しくは、「IPP(Internet Printing Protocol)印刷 (p.171) をごらんください。

IPsec

TCP/IP で使用されているセキュリティー技術です。送信するパケットの暗号化や認証に関するプロトコルを決めることによって、セキュリティーを強化したサービス提供が可能となります。

IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) は、インターネットを使用する機器の増加に伴い、現在使用されている IPv4 に代わるものとして準備が進められてきたプロトコルです。IP アドレスが 128 ビット化され、セキュリティー機能が追加されています。

IPX/SPX

IPX/SPX(Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)は、Novel 社により開発されたネットワークプロトコルです。TCP/IP が普及する以前の一般的な LAN プロトコルで、主に NetWare 環境で使用されていました。

LLMNR

LLMNR(Link-Local Multicast Name Resolution)は、近隣のコンピューターの名前解決を実行するためのプロトコルです。リクエストおよび応答メッセージの単純な交換を使用して、DNS サーバーまたは DNS クライアントの構成を必要とせずに近隣のコンピューターの名前解決を実行できます。

LLTD

LLTD(Link Layer Topology Discovery)は、ネットワーク上に存在する機器 がどのようにつながっているかを調べるための技術です。この技術を搭載したネットワーク機器は、ネットワーク上の Windows Vista/7/Server 2008 から存在を認識され、Windows Vista/7 のネットワークマップ上にアイコンとして表示されます。

LPD/LPR

LPD/LPR(Line Printer Daemon/Line Printer Remote)は、TCP/IP 上で動作する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともと BSD UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピューターでも使用されるようになり、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。

SLP

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したい サービスを提供しているコンピューターのホスト名やネットワークアドレス をユーザーが入力する必要がありました。そのために多くの管理上の問題が 発生しました。

ところが、SLP を使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化する ことにより、プリンターなどのネットワークリソースを簡単に確認、利用で きるようになりました。

SLP のユーザーはネットワークのホスト名を把握しておく必要がなくなり、 代わりに、利用したいサービスの内容のみを知っておくだけでよくなりました。さらに、SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。

ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト

SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、メッセージは一度に1エージェントに送信されるか(ユニキャスト)、受信可能な全エージェントに同時に送信されます(マルチキャスト)。ただし、マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロードキャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード(機器)に届きます。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノード(機器)にしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。

ネットワーク上のルーターはほとんどブロードキャストデータを通過させません。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティングされないか、またはそのルーターに接続された他のどのサブネットにも転送されません(ルーター側から見ると、1つのサブネットは、ルーターのポートに接続されたすべてのコンピューターになります)。

これに対し、マルチキャストはルーターによって転送されます。あるグループから発信されたマルチキャストのデータは、そのグループ用のマルチキャストデータを受信可能なコンピューターが1台以上あるサブネットすべてに、ルーターから転送されます。

SMTP

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)は、電子メールをやりとりするためのプロトコルです。

もともとはサーバー同士でメールをやり取りするために使われていましたが、現在は電子メールクライアントソフトウェアが、POP を使用してサーバーにメールを送信するためにも利用されています。

SNMP

SNMP(Simple Network Management Protocol)は、複雑なネットワークを管理するプロトコルの集合です。SNMP は、ネットワークのいろいろな場所にメッセージを送信して動作します。SNMP 対応のデバイス(エージェントと呼ばれます)は、そのデバイスに関するデータを MIB(Management Information Bases)に記録し、そのデータを SNMP リクエスターに返します。

Port 9100

ネットワーク経由で印刷をする場合、TCP/IP の port 番号 9100 を利用して raw データを送信することができます。

WSD プリント

Web サービス機能を使用した印刷方法です。Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 では、Web サービス機能により、ネットワーク接続されたプリンターを自動的に検出して WSD プリンターとしてインストールします。印刷時に WSD プリンターを指定することで、通信に HTTP を使用して印刷できます。

IPP (Internet Printing Protocol) 印刷

- **
 プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
- **Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2** を使用時に [ユーザーアカウント制御] に関する画面が表示されるときは、[許可] または [続行] をクリックします。
- ☆ IPP 印刷をするときは、ネットワーク設定が必要です。詳しくは「接続方法」(p.163) と「IPP」(p.168) をごらんください。

Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合


Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合、プリンタードライバーのインストールを行う前に OS 側で設定を行う必要があります。

- 【 「スタート」をクリックします。
- 🤰 [管理ツール] から [サーバーマネージャ] を選択します。
 - ② ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、[許可] または [続行] をクリックします。
- サーバーマネージャー画面の「機能の概要」から、「機能の追加」を 選択します。
- 4 [インターネット印刷クライアント] にチェックして機能をインストールします。
- 「コンピューターを再起動します。


[プリンタの追加] ウィザードからの IPP ポートの追加(Windows XP/Server 2003 の場合)

- ¶ [スタート] をクリックして、[プリンタと FAX] を選択します。
- プ [プリンタの追加] をクリックします。

3 2番目に表示される画面で [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] を選択して、[次へ] をクリックします。



- 4 次に表示される画面で、[URL] に以下のいずれかの形式で本機のネットワークパス名を入力し、「次へ」をクリックします。
 - http://IP アドレス /ipp
 - http://IP アドレス:80/ipp
 - http://IP アドレス:631/ipp




- ☆ 本機へ接続できなかった場合、以下のメッセージが表示されます。
- [プリンタへ接続できませんでした。入力されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、[ヘルプ]をクリックしてください。]


- 「ディスク使用」をクリックして、本製品のソフトウェアディスクを CD/DVD-ROM ドライブに入れます。
- 6 [参照]を選択します。
- 7 ソフトウェアディスクの目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し(例: Printer\Driver\Drivers\Win_x86\PS\Japanese)、[開く]をクリックします。その後は画面の指示に従って設定を終了します。

[プリンタの追加] ウィザードからの IPP ポートの追加 (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 の場合)


- 「スタート」メニューから[コントロールパネル]をクリックします。
- [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] をクリックします。
 - ☆ Windows 7 の場合、[ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。
 - ♥ Windows Server 2008 R2 の場合、[ハードウェア] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。
- 「プリンタの追加」をクリックします。
- 4 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] をクリックします。



「探しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリックします。



- 次に表示される画面で、「共有プリンタを名前で選択する」に以下のいずれかの形式で本機のネットワークパス名を入力し、「次へ」をクリックします。
 - http://IP アドレス /ipp
 - http://IP アドレス:80/ipp
 - http://IP アドレス:631/ipp



- ☆ 本機へ接続できなかった場合、以下のメッセージが表示されます。
- [プリンタへ接続できませんでした。名前が正しく入力されていて、 プリンタがネットワークに接続されていることを確認してください。]
- **7** [ディスク使用] をクリックして、本製品のソフトウェアディスクをCD/DVD ドライブに入れます。
- ♀ [参照] をクリックします。

ソフトウェアディスク内の目的のプリンタードライバーフォルダーを 指定し(例: Printer\Driver\Drivers\Win_x86\PS\Japanese)、[開く] をクリックします。その後は画面の指示に従って設定を終了します。

Web サービスプリント

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 では、ネットワーク上にある Web サービスプリント対応のプリンターを検索してインストールできます。

- © プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
- © プリンタードライバーのインストールを行う前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。
- Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 では、[ユーザーアカウント制御] に関する画面が表示されるときは、[許可] または [続行] をクリックします。

Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合

Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合、プリンタードライバーのインストールを行う前に OS 側で設定を行う必要があります。

- 「スタート」をクリックします。
- [管理ツール]から、[サーバーマネージャ]を選択します。
 - (ユーザーアカウント制御) が表示されるときは、[許可] または [続行] をクリックします。
- 3 [サーバーマネージャ] 画面の [機能の概要] から、[機能の追加] を 選択します。
- 4 [印刷サービスツール] または [印刷とドキュメントサービスツール] を選んでインストールします。

ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを認識させる

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 で Web サービスプリントを利用する場合は、プリンタードライバーを先にインストールしてからプラグアンドプレイでプリンタードライバーを認識させます。

1 本機のプリンタードライバーをインストールします。 インストーラーまたはプリンターの追加ウィザードでプリンタードライバーをインストールします。インストールするポートはどのポートでも構いません。

- 本機をネットワークに接続した状態で電源をオンにします。
 - インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワーク に接続した状態にしてください。
- Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの [ネットワークと共有センター] で [ネットワーク探索] が有効になっていることを確認します。
- ▲ 「ネットワーク」画面を開きます。
 - Windows Vista/Server 2008 の場合: [スタート] から [ネットワーク] をクリックします。
 - Windows 7/Server 2008 R2 の場合: [コンピューター] を開き、[ネットワーク] をクリックします。

[コンピューター] に [ネットワーク] がない場合、[コントロールパネル] の [ネットワークとインターネット] - [ネットワークのコンピューターとデバイスの表示] を選択します。

接続されているコンピューターとデバイスが検索されます。

5 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの [インストール] をクリックします。

本機のプリンタードライバーが検出され、印刷できる状態になります。

- **6** インストールしたプリンターアイコンが [プリンタ] ウィンドウに表示されていることを確認します。
 - プリンタードライバーが正しくインストールされていない場合、[ドライバー設定の更新]でドライバーを更新する必要があります。詳しくは、「本機へ接続後にドライバーを更新する」(p.186)をごらんください。
 - Windows Vista/Server 2008 の場合は、先にプリンタードライバーをインストールしていない状態でも、引き続きプリンタードライバーのインストールディスクを指定してインストールできます。[新しいハードウェアが見つかりました] 画面が表示されたら、画面の指示にしたがって操作します。詳しくは「ネットワークウィンドウからプリンターを追加」(p.178) をごらんください。
 - ☆ Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインストール ディスクを指定することができません。あらかじめプリンタードライ バーをインストールしてください(手順 1)。

ネットワークウィンドウからプリンターを追加

Windows Vista/Server 2008 の場合は、本機を接続してからプリンターの追加機能で Web サービスデバイスを追加できます。

- ☆ Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインストールディスクを指定する画面が表示されません。「ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを認識させる」(p.176)で説明されているように本機を接続します。
- ソフトウェアディスクをコンピューターの CD/DVD-ROM ドライブに入れます。


インストーラーが起動します。

- ♡ ソフトウェアディスクをコンピューターの CD/DVD-ROM ドライブに入れると、[自動再生] ダイアログボックス内から、 [EPSetup.exe の実行] を選択します。
- 7 インストーラーを閉じます。
- →機をネットワークに接続した状態で電源をオンにします。
 - インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワーク に接続した状態にしてください。
- Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの [ネットワークと共有センター] で [ネットワーク探索] が有効になっていることを確認します。
- 「ネットワーク」画面を開きます。
 - Windows Vista/Server 2008 の場合は、[スタート]をクリックして、 [ネットワーク]をクリックします。

本機のデバイス名を選択し、ツールバーの [インストール] をクリックします。



7 [ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)]をクリックします。



Windows Vista の場合、手順 9 へお進みください。

Windows Server 2008 の場合、[オンラインで検索しません]をクリックします。



「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)]をクリックします。



10 [参照] をクリックします。



- **11** ソフトウェアディスク内の目的のプリンタードライバーフォルダーを 指定し、[OK] をクリックします。
- 1 2 [次へ] をクリックします。
- 13 [閉じる] をクリックします。

プリンターの追加ウィザードでプリンターを追加する

Windows Vista/Server 2008 の場合は、本機を接続してからプリンターの追加機能で Web サービスデバイスを追加できます。

- Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインストールディスクを指定する画面が表示されません。詳しくは、[ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを認識させる] をごらんください。
- **Windows Vista/Server 2008** にインストールするときは、管理者権限が必要です。
- Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの「ネットワークと共有センター」で「ネットワーク探索」が有効になっていることを確認します。
- 2 ソフトウェアディスクをコンピューターの CD/DVD-ROM ドライブに入れます。

インストーラーが起動します。

- ツフトウェアディスクをコンピューターの CD/DVD-ROM ドライブに入れると、[自動再生] ダイアログボックス内から、 [EPSetup.exe の実行] を選択します。
- 3 インストーラーを閉じます。
- **4** [スタート] [コントロールパネル] [プリンタ] をクリックします。
- 5 ツールバーの [プリンタの追加] をクリックします。

6 ダイアログボックス内の [ローカル プリンタを追加します] を選択します。



7 [新しいポートの作成] をクリックし、[Standard TCP/IP Port] を選択します。



♀ 「次へ」をクリックします。

[Web サービスデバイス] を選択し、ホスト名または IP アドレスを入力して[次へ] をクリックします。



[新しいハードウェアが見つかりました] ダイアログボックスが表示されます。

10 [ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします(推奨)] をクリックします。




11 Windows Vista の場合、手順 12 へお進みください。 Windows Server 2008 の場合、[オンラインで検索しません]をクリックします。



12 [コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索します(上級)] をクリックします。



13 [参照] をクリックします。



- **14** ソフトウェアディスク内の目的のプリンタードライバーフォルダーを 指定し、[開く] をクリックします。
- 15 [次へ] をクリックします。
- 16 [閉じる] をクリックします。
- 17 [次へ] をクリックします。
- **18** プリンタードライバーを共有にするかどうか選択して、[次へ] をクリックします。
- **1 Q** [完了] をクリックします。



これでプリンタードライバーのインストールは完了です。

本機へ接続後にドライバーを更新する

Windows 7/Server 2008 R2 でプリンタードライバーを先にインストールせずに本機を接続した場合、プリンタードライバーが正しく認識されません。この場合は、[ドライバーの更新...] が必要です。

- 1 ソフトウェアディスクを CD/DVD-ROM ドライブに入れます。 インストーラーが起動します。
 - ♡ ソフトウェアディスクをコンピューターの CD/DVD-ROM ドライブに入れると、[自動再生] ダイアログボックス内から、 [EPSetup.exe の実行] を選択します。
 - インストーラーが自動で起動しなかった場合、ソフトウェアディスク内の[EPSetup.exe] をダブルクリックします。
- 7 インストーラーを閉じます。
- 「デバイスとプリンター」画面を開きます。
 - [コントロール パネル] で [ハードウェアとサウンド] の [デバイス とプリンターの表示] をクリックします。
 - [コントロール パネル] がアイコン表示になっている場合は、[デバイスとプリンター] をダブルクリックします。
- 【未指定】カテゴリに表示されている本機のデバイス名を右クリック し、[プロパティ]をクリックします。
 - 本機のデバイス名でなく [不明なデバイス (Unknown Device)] と表示されているときは、右クリックでデバイスを削除してから、プリンタードライバーをインストールしてください。詳しくは、「ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを認識させる」(p.176)をごらんください。
- 「ハードウェア」タブの「プロパティ」をクリックします。
- 「全般」タブの「設定の変更」をクリックします。
- 7 [ドライバー] タブの [ドライバーの更新 ...] をクリックします。
- ドライバーソフトウェアの検索方法を選択する画面で [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します] をクリックします。
- 「参照」をクリックします。

- **10** ソフトウェアディスク内の目的のプリンタードライバーフォルダーを 指定し、[OK] をクリックします。
- **¶ ¶** [次へ] をクリックします。
- 1 画面の指示にしたがって操作します。
 - [Windows セキュリティ] の発行元検証に関する画面が表示されるときは、[このドライバー ソフトウェアをインストールします] をクリックします。
- 13 [閉じる] をクリックします。
- **14** インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが [デバイスとプリンター] ウィンドウに表示されていることを確認します。
- **15** ソフトウェアディスクを CD/DVD-ROM ドライブから取り出します。これで、プリンタードライバーの更新が完了しました。
 - Windows Vista/Server 2008 でも、[ドライバの更新 ...] を利用できます。Windows Vista/Server 2008 の場合は、[デバイスマネージャ] で [ほかのデバイス] に表示されている本機の [プロパティ] を開くと、[ドライバの更新 ...] が指定できます。 [デバイスマネージャ] は、[コンピュータ] を右クリックして [プロパティ] をクリックし、表示される [タスク] で選択できます。

サーバーとクライアント OS のビット数が異なる場合の対応

プリントサーバーで Windows Server 2008/Server 2008 R2 が稼動していて、かつ、プリントサーバーとクライアントコンピューターで稼動している OS のビット数が異なる場合、プリントサーバーに追加ドライバーを正しくインストールできないことがあります。

この問題は、プリントサーバーに追加ドライバーをインストールするときに、異なるビット数の OS のセットアップ情報ファイル(ntprint.inf)を指定することで、解決できます。

ここでは、プリントサーバーとは別のコンピューターにあるセットアップ情報ファイルを指定して、追加ドライバーをインストールする方法を説明します。

- * あらかじめ、プリントサーバーとは別のクライアントコンピューターを 設定のために準備して、プリントサーバーとは違うビット数の OS をイ ンストールしてください。

追加ドライバーのインストール方法

ここでは、例として、プリントサーバーに Windows Server 2008(64bit)、クライアントコンピューターに Windows Vista (32bit)をインストールした場合の操作について説明します。

- 1 クライアントコンピューターの、OS がインストールされているドライブ (通常は C ドライブ) を、共有するように設定します。
 - `♥ この設定は PostScript ドライバーのみ利用できます。
- プリントサーバー(64bit)で、手順1で共有した、クライアントコンピューター(32bit)のドライブ(例:「C」)を、ネットワークドライブ(例:「Z」)として割り当てます。

♡ この設定は PostScript ドライバーのみ利用できます。



- **3** プリントサーバー(64bit)に、64bitOS 用のドライバーをインストールします。
- **4** インストールしたプリンターのアイコンを右クリックし、[プロパティ] の画面を開きます。




- 5 [共有] タブを選択し、[このプリンタを共有する] にチェックを入れます。
- **6** [追加ドライバ]をクリックします。[追加ドライバ]画面が表示されます。

7 [プロセッサ] の列の [x86] にチェックを入れ、[OK] をクリックします。



- 8 32bitOS 用のドライバーがあるフォルダーを指定します。セットアップ情報ファイルを要求する画面が表示されます。
- 「参照」をクリックし、ネットワークドライブを割り当てたクライアントコンピューターにある、セットアップ情報ファイル(ntprint.inf)を指定します。
 - 👸 この設定は PostScript ドライバーのみ利用できます。
 - 以下のファイルを指定します。「Z:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxxx|
 - 上記のパスで、「Z」は割り当てたネットワークドライブです。また、最後の「_xxx」は、ドライバーのバージョンによって異なります。

- お使いのクライアントコンピューターによっては、セットアップ情報ファイルが格納されている場所が異なる場合があります。
[ntprint.inf] と同じ階層に [amd64] というフォルダーが存在する場合、その配下に 64bitOS 用のセットアップ情報ファイルを指定してください。また、32bit 用 OS のドライバーを追加インストールする場合は、[ntprint.inf] と同じ階層に [I386] というフォルダーがあるセットアップ情報ファイルを指定してください。



- **10** [開く] をクリックします。 インストールを開始します。
- **11** インストールが完了したら、[閉じる] をクリックします。 これで、32bitOS 用のドライバーの追加インストールが完了しました。

トラブルシューティング


症状	対応処置
サーバーが Windows Server 2003/	クライアント側に直接プリンタード
Server 2008/Server 2008 R2 で、ク	ライバーをインストールしてくださ
ライアントが Windows XP/Vista/7 の	い。
とき、ポイントアンドプリントでク	
ライアント側の一部の機能が使えな	
し ¹ 。	

EpsonNet Config の使い方

EpsonNet Config について

EpsonNet Config は、本機に内蔵されている HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) ベースの Web ページで、Web ブラウザーを使用してアクセスすることができます。

EpsonNet Config を使用すると、本機のステータス(状況)や、本機で頻繁に使用する設定内容をすぐに確認することができます。どなたでもWeb ブラウザーを使用してネットワーク上の本機にアクセスすることができます。また、パスワードを正しく入力すれば、そのコンピューター上で本機の設定を変更することができます。



○ 管理者からパスワードを知らされていないユーザーは、設定内容を確認できますが、設定内容を変更できません。

表示言語

EpsonNet Config 上で表示される言語は、本機の操作パネルで設定できます。表示言語の設定の詳細については、「プリンター/コピー/スキャナーユーザーズガイド(ソフトウェアディスク内に収録される PDF マニュアル)」をごらんください。

また、EpsonNet Config の[言語]プルダウンリストから言語を選択することもできます。詳しくは、「言語設定」(p.201)をごらんください。

動作環境

EpsonNet Config を使用するには、以下の環境が必要です。

- Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 Mac OS X 10.3.9/10.4/10.5/10.6
- Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以降 Mozilla Firefox version 3.0 以降
- お使いのコンピューターに TCP/IP 接続ソフトウェアがインストールされていること(EpsonNet Config で使用されます)
- お使いのコンピューターと本機の両方がネットワークに接続されている こと

* ローカル接続(USB 接続)の場合は、EpsonNet Config にアクセスできません。

本機内蔵 Web ページの設定

本機内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、以下の2つの設定が必要です。

- 本機の名前とアドレスを設定します。
- Web ブラウザートで「プロキシなし」の設定を行います。

本機の名前の設定

本機の内蔵 Web ページには、以下の 2 種類の方法でアクセスできます。

ネットワークが WINS をサポートしている場合は、WINS 経由で本機の名前を指定することもできます。

■ 本機に割り当てられた名前を使用する

本機の名前はコンピューター内の IP ホストテーブル(ファイル名は "hosts")で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられます(例:LP-M720)。IP アドレスよりも本機の名前を使用する方が扱いやすい場合もあります。

コンピューター内のホストテーブルファイルの場所

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 \windows\system32\drivers\etc\hosts

■ 本機の IP アドレスを使用する

本機の IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上で多くのプリンターが動作している場合は、入力する値として識別しやすい必要があります。本機の IP アドレスは、設定情報リストページに記載されています。

本機の設定メニュー内の設定情報リストページの場所

● [レポート / ステータス] - [レポート] - [設定情報リスト]

Web ブラウザーの設定

本機はイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを越えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザーで正しく設定を行う必要があります。Web ブラウザーの設定画面の[プロキシなし]のリストに本機の名前または IP アドレスを追加する必要があります。

`
☆ この操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージョンや使用している OS によって異なる場合があります。

ごここでの例では、本機の IP アドレスの部分を [xxx.xxx.xxx.xxx] と表しています。必ず上位桁の 0 を入れずに IP アドレスを入力してください。例えば、[192.168.001.002] の場合は [192.168.1.2] として入力します。

Internet Explorer (Windows 版バージョン 6.0)

- Internet Explorer を起動します。
- 2 [ツール] メニューから [インターネット オプション] を選択します。
- 3 画面の [接続] タブをク リックします。
- 【LAN の設定】ボタンをク リックして、ローカル エ リア ネットワーク(LAN) の設定画面を表示します。



- プロキシ サーバー内の [詳細設定] ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。
- **6** 必要に応じて [例外] テキストボックスに本機の名前または IP アドレスを入力します。
- **7** [OK] を3回クリックして、Web ブラウザーのメインウィンドウに戻ります。
- **8** URL 入力ボックスに本機の IP アドレスを入力して、本機の Web ページにアクセスします。




Mozilla Firefox (Mac OS X 10.6 バージョン 3.6)

- ¶ Mozilla Firefox を起動します。
- 2 [Firefox] メニューから、[環境設定] を選択します。
- ダイアログボックスの上部から[詳細]を選択します。

- ▲ [ネットワーク] タブを選択します。
- 「接続設定」を選択します。
- **6** [手動でプロキシを設定する] を選択します。
- 7 [プロキシなしで接続] の テキストボックスに最後 のエントリーの後にコン マを入力してから、本機 の名前または IP アドレス を入力します。
- 8 [OK] をクリックして、 Web ブラウザーのメイン ウィンドウに戻ります。



9 URL 入力ボックスに本機の名前または IP アドレスを入力して、本機の Web ページにアクセスします。



EpsonNet Config ウィンドウについて

以下の画面図では、EpsonNet Config ウィンドウ内をナビゲーションエリアと設定エリアに分けて説明しています。



操作方法

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに表示されます。

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の選択や新しい値の入力を行います。

② 設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードでログインする必要があります。(「ログインの方法」(p.201) をごらんください。)

ステータス表示

本機の現在の状態(ステータス)は、EpsonNet Config ウィンドウの上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータスの種類を表します。

アイコン	ステータス	説明	例
(2)	送受信可	本機がオンライン状態で、印刷可能状態または印刷中です。	
	警告	注意が必要ですが、 印刷は続行可能で す。	しばらくお待ちください ウォーミングアップ
**	エラー	次に印刷を行う前に 注意が必要です。	カバ・ーオーフ°ン
*	フェイタル エラー	本機を再起動する必要があります。再起動してもエラーが消えない場合は、修理が必要です。	

ログインの方法

ログイン画面

EpsonNet Config を使用する際に、ユーザー認証や言語選択を行うことができます。認証を行うためには、管理者モードでログインする必要があります。

© EpsonNet Config にはユーザー、管理者あわせて 100 ユーザーが同時に接続できます。また、パブリックユーザー、レジスタユーザー、管理者とも複数同時に接続できます。

ただし、管理者としてログインできるのは、一度に 1 台のコンピューターからだけです。

言語設定

必要に応じて、EpsonNet Config で表示する言語を変更できます。

パブリックユーザーモード

パブリックユーザーモードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変更はできません。

- 【 「パブリックユーザー」を選択します。
- [ログイン] ボタンをクリックします。

レジスタユーザーモード

レジスタユーザーモードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変更 はできません。

- じレジスタユーザーモードを使用するには、管理者モードでログインした後、[ユーザー認証] 画面([ネットワーク] [認証] [ユーザー認証]) で [ユーザー認証]を [オン] に設定して、[新規登録] 画面([システム] [認証] [ユーザー登録] [新規登録]) で新規ユーザーの登録を行ってください。
- ♡ この項目は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている必要があります。
- ¶ [レジスタユーザー] を選択します。

- **2** テキストボックスに [ユーザー名] と [ユーザーパスワード] をそれ ぞれ入力します。
- **3** [ログイン] ボタンをクリックします。

管理者モード

管理者モードでは、設定内容を変更することができます。

- 【 [管理者]を選択します。
- 2 [ログイン] ボタンをクリックします。管理者パスワード入力画面が表示されます。
- テキストボックスに管理者パスワードを入力します。
 - ♡ パスワードの初期設定は「administrator」ですが、管理者モードでログイン後、[管理者パスワード] 画面([システム] [管理者パスワード])でパスワードを変更することができます。
- ▲ [OK] ボタンをクリックします。

本機のステータスの表示

[システム] タブ

[システム] タブでは、本機のステータス(状態)、現在のシステム構成、本機の名前が表示されます。

(システム) タブ内の情報は、[ユーザー認証] - [パスワード変更] 画面をのぞき、すべて表示されるのみで、変更はできません。

[デバイス情報]

[概要] (前ページ画面)

[システム] - [デバイス情報] - [概要] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[コピー RAM]	本機に装着されているコピーメモリーの量が表示 されます。
[プリンター RAM]	本機に装着されているプリンターメモリーの量が 表示されます。
[HDD]	本機に装着されているオプションの増設ストレージ HDD の容量が表示されます。
	オプションの増設ストレージ HDD が装着されていない場合は、「未装着」と表示されます。
[メモリーカード]	EpsonNet Config 画面、ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載 がありますが、本製品では対応していません。
[両面]	本機に両面ユニットが装着されているかどうかが 表示されます。
[給紙トレイ]	本機に装着されている給紙トレイが表示されます。
	☆ オプションの給紙ユニットが装着されている場合に、トレイ 3 が表示されます。
[排紙トレイ]	本機に装着されている排紙トレイが表示されます。
[ネットワーク]	本機に装着されているネットワークインター フェースが表示されます。(Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T)

[給紙トレイ]

[システム] - [デバイス情報] - [給紙トレイ] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[給紙トレイ]	本機に装着されている給紙トレイ(トレイ 1/2/3) が表示されます。
[用紙サイズ]	各トレイにセットされている用紙のサイズが表示 されます。
[用紙種類]	各トレイにセットされている用紙の種類が表示さ れます。
[用紙]	各トレイにセットされている用紙の残量が表示さ れます。
[詳細] ボタン	給紙トレイ(詳細)画面が表示されます。

[給紙トレイ] (詳細)

[システム] - [デバイス情報] - [給紙トレイ] - [詳細] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[給紙トレイ]	給紙トレイの名前が表示されます。
[用紙サイズ]	給紙トレイにセットされている用紙のサイズが表示されます。
[用紙種類]	給紙トレイにセットされている用紙の種類が表示 されます。
[容量]	給紙トレイの最大容量が表示されます。
[用紙]	給紙トレイにセットされている用紙の残量が表示 されます。
[戻る] ボタン	給紙トレイ画面に戻ります。

[排紙トレイ]

[システム] - [デバイス情報] - [排紙トレイ] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[トレイ]	排紙トレイの名前が表示されます。
[用紙]	排紙トレイの状態([あり]、[いっぱいです])が 表示されます。

[メモリー /HDD]

[システム] - [デバイス情報] - [メモリー/HDD] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[合計]	ハードディスクの総容量が表示されます。 ハードディスクが装着されていない場合は、[-] が 表示されます。
[使用中]	ハードディスクの使用容量が表示されます。 ハードディスクが装着されていない場合は、[-] が 表示されます。
[残り]	ハードディスクの残りの容量が表示されます。 ハードディスクが装着されていない場合は、[-] が 表示されます。

ÉpsonNet Config 画面、ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。

[インターフェース情報]

[システム] - [デバイス情報] - [インターフェース情報] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目		説明
[プロトコ	[TCP/IP]	TCP/IP が有効かどうか表示されます。
ル情報]	[IPv6]	IPv6 が有効かどうか表示されます。
	[Bonjour]	Bonjour が有効かどうか表示されます。
	[FTP TX]	FTP 送信が有効かどうか表示されます。
	[FTP サーバー]	FTP サーバー機能が有効かどうか表示されま
		す。
	[LDAP]	LDAP が有効かどうか表示されます。
	[SMB]	SMB が有効かどうか表示されます。
	[ダイナミック	ダイナミック DNS が有効かどうか表示され
	DNS]	ます。
	[IPP]	IPP が有効かどうか表示されます。

項目		説明
	[LPD]	LPD が有効かどうか表示されます。
	[RAW ポート]	RAW ポートが有効かどうか表示されます。
	[SLP]	SLP が有効かどうか表示されます。
	[SMTP]	SMTP が有効かどうか表示されます。
	[SNMP]	SNMP が有効かどうか表示されます。
	[WSDプリント]	WSD プリントが有効かどうか表示されます。
	[WSDスキャン]	WSD スキャンが有効かどうか表示されます。
	[LLTD]	LLTD が有効かどうか表示されます。
	[LLMNR]	LLMNR が有効かどうか表示されます。
	[AppleTalk]	AppleTalk が有効かどうか表示されます。
	[NetWare]	NetWare が有効かどうか表示されます。
	[IEEE802.1x]	IEEE802.1x が有効かどうか表示されます。
「ネット ワーク情 報〕	[タイプ]	本機に装着されているネットワークインターフェースの種類が表示されます。(Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
	[Ethernet の速 度]	ネットワークの通信速度と双方向通信での通 信方式が表示されます。
	[IP アドレス]	イーサネットインターフェースの IP アドレスが表示されます。
	[IPv6 リンク ローカルアドレ ス]	IPv6 リンクローカルアドレスが表示されます。
	[IPv6 グローバ ルアドレス]	IPv6 グローバルアドレスが表示されます。
	[MAC アドレス]	イーサネットインターフェースの MAC (Media Access Control)アドレスが表示され ます。
	[ホスト名]	本機のホスト名が表示されます。
	[プリント サーバー名 (NetWare)]	NetWare のプリントサーバー名が表示されます。
	[プリンター名 (AppleTalk)]	AppleTalk のプリンター名が表示されます。

項目		説明
	[現在のゾーン名 (AppleTalk)]	AppleTalk のゾーン名が表示されます。
	[Bonjour 名]	本機の Bonjour 名が表示されます。
	[Friendly Name]	フレンドリー名が表示されます。
	[WSD プリン ター名]	WSD プリントのプリンター名が表示されます。
	[Scanner Name]	スキャナー名が表示されます。

[消耗品・定期交換部品]

[システム] - [デバイス情報] - [消耗品] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[消耗品·定期交換部品]	本機の消耗品が表示されます。
[ステータス]	各消耗品・定期交換部品の残りの寿命が表示され ます。
[TYPE]	消耗品・定期交換部品の種類が表示されます。

[カウンタ]

[システム] - [カウンタ] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[トータル プリント]	これまでに印刷した枚数が表示されます。
[スキャン合計]	■ [トータルページカウンタ]、[カラー コピー]、[カラー プリント]、[モノクロ コピー]、[モノクロ プリント]、[ファクスプリント]、[トータル 両面 カウンター]、[両面 カラーコピー]、[両面 カラー コピー]、[両面 カラー プリント]、[両面 モノクロ コピー]、[両面 モノクロ プリント]、[両面ファクスプリント]、[大サイズカラーコピー]、[大サイズカラー印刷]、[大サイズ白黒コピー]、[大サイズ 白黒プリント]、[大サイズファクスプリント] これまでにスキャンまたはファクスした枚数が表示されます。
	■ [スキャン / ファクス合計]、[大サイズスキャン / ファクス合計]、[スキャン合計]、[大サイズスキャン / ファクス合計]、[カラースキャン]、[大サイズカラースキャン]、[白黒スキャン]、[カラーコピー読込み合計]、[カラーコピー読込み]、[大サイズカラーコピー読込み]、[大サイズカラーコピー読込み]、[大サイズカラーコピー読込み]、[白黒コピー読込み]、[大サイズ白黒コピー読込み]
[基準換算 トータル ページカウンタ]	これまでに印刷した枚数を、A4の用紙サイズに換 算した枚数で表示します。
	■ [カラー ページプリント] 、[モノクロ ページ プリント] 、[合計]
[ファクスカウンター]	これまでに送受信したファクスの枚数が表示されます。
	■ [送信カウンター] 、 [受信カウンター]
[スキャンカウンター]	これまでにスキャンした枚数が表示されます。
	■ [IR]、[ADF]
[トレイカウンター]	トレイごとの枚数が表示されます。
	■[トレイ1]、[トレイ2]、[トレイ3](装着され ている場合)

項目	説明
[用紙サイズカウン	用紙サイズごとの枚数が表示されます。
[ター]	■ [A4]、[B5]、[A5]、[Legal]、[Letter]、[その他]
[用紙タイプカウン	用紙種類ごとの枚数が表示されます。
ター」	■ [普通紙]、[再生紙]、[厚紙 1]、[厚紙 2]、[光 沢紙 1]、[光沢紙 2]、[封筒]、[レターヘッド]、 [ハガキ]、[ラベル紙]、[両面不可紙]、[特殊 紙]
[アプリケーションカ	アプリケーションごとの枚数が表示されます。
ウンター] 	■ [コピープリント]、 [ファクス受信プリント]、 [レポート プリント]、 [PC プリント]、 [Scan To Fax]、 [Scan To E-mail]、 [Scan To FTP]、 [Scan To SMB]、 [Scan To USB]、 [TWAIN]、 [メモリダ イレクト]

[オンラインヘルプ]

[システム] - [オンラインヘルプ] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明	
[お問い合わせ先名称]	本機に関する問い合わせ先が表示されます。	
[お問い合わせ先情報]	問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されます。	
[製品ヘルプの URL]	製品情報が載っている Web サイトの URL が表示されます。	
[コーポレート URL]	エプソンの Web サイトの URL が表示されます。	
[消耗品情報]	消耗品とアクセサリ(付属品)の発注先の Web サイトの URL が表示されます。	
[お問い合わせ先電話 番号]	本機管理者の電話番号が表示されます。	
[お問い合わせ住所]	サポート先の E-mail アドレスが表示されます。	
[ユーティリティーへ のリンク]	本機の管理ユーティリティーの Web サイトの URL が表示されます。	

[ユーザー認証]

☆ この画面は、レジスタユーザーモードでログインした場合に表示されます。

[パスワード変更]

[システム] - [ユーザー認証] - [パスワード変更] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[ユーザー認証名]	ログインしているユーザーのユーザー名が表示さ れます。
[現在のパスワード]	ログインしているユーザーの現在のパスワードを 入力します。 範囲:半角 64 文字以下 初期値:(空白)
[新しいパスワード]	新しいパスワードを入力します。 範囲:半角 64 文字以下 初期値:(空白)
[新しいパスワードの 再入力]	確認のため、新しいパスワードを再入力します。 範囲:半角 64 文字以下 初期値:(空白)
[適用]ボタン	新しいパスワードを適用します。 デキストボックスに入力されたパスワードが合致しない場合には、[適用]をクリックしたときに、以下のメッセージが表示されます。「パスワードの変更が失敗しました。再度行ってください。」 [OK]をクリックして、テキストボックスにパスワードを再度入力してください。
[クリアー] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。

[登録情報]

[システム] - [ユーザー認証] - [登録情報] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[登録ユーザー情報]	ログインしているユーザーの登録番号、ユーザー 認証名、アカウント名が表示されます。
[機能許可情報]	ログインしているユーザーの機能許可情報が表示 されます。
[出力許可情報]	ログインしているユーザーの出力許可情報が表示 されます。

[ジョブ] タブ

[ジョブ] タブでは、現在処理されているプリントジョブの状況を確認できます。

[処理中ジョブリスト]

[ジョブ] - [処理中ジョブリスト] 画面では、最大 **45** 個のプリントジョブの以下の項目を確認できます。

項目	説明
[ジョブ番号]	プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に 送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID 番号が割り当てられます。
[ユーザー名]	プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 名が表示されます。
[ファイル名]	プリントファイル名が表示されます。
	[個人情報非表示]([システム] - [マシン設定] 画面)が [オン] に設定されている場合は、この項目は空欄になります。
[ジョブの状態]	プリントジョブの現在の状況(解析中、印刷中、 キャンセル、保留中、停止)が表示されます。
[登録時刻]	ジョブの登録時刻が表示されます。
[削除] ボタン	削除するプリントジョブのいちばん左側のチェックボックスをチェックして [削除] ボタンをクリックすると、そのプリントジョブが削除されます。

[処理済ジョブリスト]

[ジョブ] - [処理済ジョブリスト] 画面では、最大 **49** 個のプリントジョブの以下の項目を確認できます。

項目	説明
[ジョブ番号]	プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に 送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID 番号が割り当てられます。
[ユーザー名]	プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 名が表示されます。

項目	説明
[ファイル名]	プリントファイル名が表示されます。
	[個人情報非表示]([システム] - [マシン設定] 画面)が [オン] に設定されている場合は、この項目は空欄になります。
[終了時刻]	印刷が終了した時刻が表示されます。
[結果]	プリントジョブの結果(OK 、エラー、キャンセル 済み)が表示されます。
[詳細] ボタン	[詳細] 画面が表示されます。

[処理済ジョブリスト] (詳細)

[ジョブ] - [処理済ジョブリスト] - [詳細] 画面では、選択されたプリントジョブの以下の項目を確認できます。

項目	説明
[ジョブ番号]	プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に 送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID 番号が割り当てられます。
[ユーザー名]	プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 名が表示されます。
[ファイル名]	プリントファイル名が表示されます。
[配信方法]	ジョブの配信方法(ボックス保存&印刷、確認プリント、IPP プリント、機密プリント、ボックス保存、レポートプリント、通常印刷、PC-FAX)が表示されます。
[登録時刻]	ジョブを登録した時刻が表示されます。
[終了時刻]	印刷が終了した時刻が表示されます。
[結果]	プリントジョブの結果(OK 、エラー、キャンセル 済み)が表示されます。
[戻る] ボタン	[処理済ジョブリスト] 画面に戻ります。

[プリント] タブ

[プリント] タブでは、PDL プリンタードライバーを使わずに印刷する場合の設定値を確認することができます。

[デフォルト設定]

[一般設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [一般設定] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[PDL]	デフォルトとして選択されているプリンター制御 言語が表示されます。
[給紙トレイ]	通常使用される給紙トレイが表示されます。
[両面]	[長辺綴じ] が選択されている場合は、長辺とじで 両面印刷を行います。 [短辺綴じ] が選択されている場合は、短辺とじで 両面印刷を行います。
[排紙トレイ]	排紙トレイの名称が表示されます。
[部数]	デフォルトとして設定されている印刷部数が表示 されます。
[用紙サイズ]	デフォルトとして設定されている用紙のサイズが 表示されます。
[幅]	[用紙サイズ] を [不定形サイズ] に設定している 場合は、カスタム用紙の幅が表示されます。
[長さ]	[用紙サイズ] を [不定形サイズ] に設定している 場合は、カスタム用紙の長さが表示されます。
[用紙種類]	デフォルトとして設定されている用紙の種類が表示されます。
[部単位印刷]	[オン] が表示されている場合、文書の全ページが 1 部印刷されてから次の1部が印刷されます。 [オフ] が表示されている場合、文書は部単位で印刷されません。
	♡ この項目は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合に表示されます。

[給紙トレイ設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [給紙トレイ設定] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目		説明
[トレイ1]	[用紙サイ ズ]	トレイ 1 にセットするよう設定されて いる用紙のサイズが表示されます。
	[幅]	[用紙サイズ] を [不定形サイズ] に 設定している場合は、カスタム用紙の 幅が表示されます。
	[長さ]	[用紙サイズ] を [不定形サイズ] に 設定している場合は、カスタム用紙の 長さが表示されます。
	[用紙種類]	トレイ1にセットするよう設定されている用紙の種類が表示されます。
[トレイ 2]	[用紙サイ ズ]	トレイ 2 にセットするよう設定されて いる用紙のサイズが表示されます。
	[幅]	[用紙サイズ] を [不定形サイズ] に 設定している場合は、カスタム用紙の 幅が表示されます。
	[長さ]	[用紙サイズ] を [不定形サイズ] に 設定している場合は、カスタム用紙の 長さが表示されます。
	[用紙種類]	トレイ2にセットするよう設定されている用紙の種類が表示されます。
[トレイ3] この項目はオプション の給紙ユニットを装着 している場合に表示さ れます。	[用紙サイ ズ]	トレイ 3 にセットするよう設定されて いる用紙のサイズが表示されます。
	[用紙種類]	トレイ3にセットするよう設定されて いる用紙の種類が表示されます。

項目			説明
[任意トレイ設	[トレイ1]	[用紙サイ ズ]	トレイ1に任意用紙サイズ設定を設定するかどうか表示されます。
定]		[用紙種類]	トレイ1に任意用紙種類設定を設定するかどうか表示されます。
	[トレイ 2]	[用紙サイ ズ]	トレイ2に任意用紙サイズ設定を設定するかどうか表示されます。
		[用紙種類]	トレイ2に任意用紙種類設定を設定するかどうか表示されます。
	[トレイ3]	[用紙種類]	トレイ3に任意用紙種類設定を設定す
	この項目は オプション の給紙ユニットを装 着している 場合に表示 されます。		るかどうか表示されます。
[自動トレイ切替え]			[有効] が表示されている場合は、指定した給紙トレイの用紙がなくなった場合に自動的に同じサイズの用紙がセットされているトレイに切り替えて印刷を続行します。 [無効] が表示されている場合は、指定した給紙トレイの用紙がなくなると印刷を停止します。

[トレイマッピング設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [トレイマッピング設定] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[トレイマッピングモード]	トレイマッピング機能を使用するかしないか が表示されます。
[論理トレイ0~9]	他社のプリンタードライバーからプリント ジョブを受信した時に、どの給紙トレイを使 用して印刷するかが表示されます。

[PS 設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [PS 設定] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[印刷待ちタイムアウト]	ポストスクリプトエラーと判断するまでの時間が表示されます。 [0] が表示されている場合は、タイムアウトを行いません。
[PS プロトコル]	PS プロトコルの設定が表示されます。
[PS エラーの印刷]	エラープリントをするかどうかが表示されます。
[自動トラッピング]	自動トラッピング機能が有効かどうか表示されま す。
[ブラックオーバープ リント]	ブラックオーバープリント機能が有効かどうか表 示されます。

[XPS 設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [XPS 設定] 画面では、以下の項目を確認できます。

- ♡ この画面は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合にのみ、表示されます。
- ☆ 本製品は XPS プリンタードライバーに対応していません。

項目	説明
[電子署名]	電子署名が有効かどうか表示されます。
[XPS エラープリント]	エラープリントをするかどうかが表示されます。

[印刷品質設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [印刷品質設定] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目		説明
[印刷品質設定]	[カラーモード]	[カラー] が表示されている場合は、フルカラーで印刷されます。 [モノクロ] が表示されている場合は、モノクロで印刷されます。
	[色分解]	色分解を行うかどうかが表示されます。
	[明度]	印刷する画像の明るさの設定が表示されます。
	「スクリーン」 (イメージ印刷 /テキスト印刷 /グラフィック ス印刷)	
	「エッジ強調」 (イメージ印刷 /テキスト印刷 /グラフィック ス印刷)	イメージ、テキスト、グラフィックスの エッジ強調を行うかどうかが表示されま す。
	[エッジ強度]	エッジ強調を行う場合のエッジ強度の設定 が表示されます。
	[エコノミー印 刷モード]	エコノミー印刷モードが有効かどうかが表示されます。 エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷を行う場合に、トナー消費量を抑制することができます。

項目		説明
[PS 印刷設定]	[RGB ソース] (イメージ印刷 /テキスト印刷 /グラフィック ス印刷)	RGB データの色空間の設定が表示されます。
	[RGB 特性] (イメージ印刷 /テキスト印刷 /グラフィック ス印刷)	RGB データを CMYK データに変換すると きの特性が表示されます。
	[RGB グレー再 現](イメージ 印刷/テキスト 印刷/グラ フィックス印 刷)	RGB データの黒色とグレーの再現方法が表示されます。
	[出力プロファ イル](イメー ジ印刷/テキス ト印刷/グラ フィックス印 刷)	印刷に使用される出力プロファイルが表示 されます。
	[シミュレー ションプロファ イル](シミュ レーション)	印刷に使用されるシミュレーションプロ ファイルが表示されます。
	[特性](シミュ レーション)	印刷に使用されるシミュレーション特性が 表示されます。
	[CMYK グレー 再現](シミュ レーション)	CMYK4 色で作成された黒色とグレーの再現方法が表示されます。

項目		説明
[階調補正]	[濃度補正]	濃度補正を行うかどうかが表示されます。
	[ハイライト部] (シアン濃度/ マゼンタ濃度/ イエロー濃度/ ブラック濃度)	ハイライト部の CMYK 濃度が表示されます。
	[中間部](シア ン濃度/マゼン タ濃度/イエ ロー濃度/ブ ラック濃度)	中間部の CMYK 濃度が表示されます。
	[シャドウ部] (シアン濃度/ マゼンタ濃度/ イエロー濃度/ ブラック濃度)	シャドウ部の CMYK 濃度が表示されます。

[フォント/フォーム]

[PostScript フォント]

[プリント] - [フォント/フォーム] - [PostScript フォント] 画面では、本機が管理する PostScript フォントの一覧を確認できます。

項目	説明
[番号]	フォントの管理番号が表示されます。
[フォント名]	フォント名称が表示されます。
[保存場所]	フォントの保存場所が表示されます。

[フォーム]

[プリント] - [フォント/フォーム] - [フォーム] 画面では、本機が管理 するフォームの一覧を確認できます。

項目	説明
[番号]	フォームの管理番号が表示されます。
[ファイル名]	フォームのファイル名が表示されます。
[保存場所]	フォームの保存場所が表示されます。

[カラープロファイル]

[プリント] - [フォント/フォーム] - [カラープロファイル] 画面では、 本機が管理するカラープロファイルの一覧を確認できます。

項目	説明
[番号]	カラープロファイルの管理番号が表示されます。
[ファイル名]	カラープロファイルのファイル名が表示されます。
[プロファイル名]	カラープロファイル名称が表示されます。
[クラス]	カラープロファイルの種類が表示されます。
[色空間]	カラープロファイルの色空間が表示されます。
[保存場所]	カラープロファイルの保存場所が表示されます。

[レポート印刷]

「プリント] - 「レポート印刷] 画面では、以下のレポートを印刷できます。

項目	説明
[設定リストページ]	設定リストページを印刷します。
[UTILITY MAP]	設定メニュー一覧と設定内容を印刷します。
[PS Menu Map Page]	PS プリントメニュー一覧と設定内容を印刷します。
[PS フォントページ]	PostScript フォントの一覧を印刷します。
[ディレクトリーリス トページ]	ハードディスクのディレクトリーの一覧を印刷し ます。
	♡ この項目は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合に表示されます。
[プリント] ボタン	選択したページを印刷します。
[クリアー] ボタン	項目の選択を解除します。

[ダイレクトプリント]

[プリント] - [ダイレクトプリント] 画面では、アプリケーションを起動せずに、直接本機からファイルを印刷できます。

- つこの画面は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合に表示されます。
- © この画面は、ユーザー認証の設定によって表示されない場合があります。

`♥ ダイレクトプリントでは、PDF、TIF、JPEG および XPS 形式のファイルを 印刷できます。

項目	説明
[ファイル名]	印刷するファイルの場所を指定します。
	[参照] ボタンをクリックしてファイルを指定する こともできます。
[参照]ボタン	印刷するファイルを参照するダイアログボックス が表示されます。
[送信] ボタン	指定したファイルを本機へ転送します。

[スキャン] タブ

「スキャン」タブでは、現在登録されているダイアルの設定を確認できます。

[常用]

「スキャン」 - 「常用」画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[番号]	常用に登録されている番号が表示されます。
[宛先名(カナ)]	常用に登録されている相手先の名前が表示されます。
[説明]	常用に登録されている相手先の説明が表示されます。
[宛先]	常用に登録されているファクス番号、メールアドレス、FTP または SMB アドレスが表示されます。

[短縮ダイアル設定]

[スキャン] - [短縮ダイアル設定] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[短縮ダイアルリスト]	同じ画面内の短縮ダイアルのリストにジャンプします。
[スピード ダイアル リスト (Scan to Server)]	同じ画面内のスピードダイアルのリストにジャンプします。
[番号]	短縮ダイアル番号が表示されます。
[宛先名(カナ)]	短縮ダイアル番号に登録された相手先の名前が表示されます。

項目	説明
[説明]	短縮ダイアル番号に登録された相手先の説明が表示されます。
[宛先]	短縮ダイアル番号に登録された相手先のアドレス が表示されます。
[一括送信]	短縮ダイアル番号に登録された相手先に、メモ リーに蓄積したデータを一括送信する時間が表示 されます。

[グループダイアル設定]

[スキャン] - [グループダイアル設定] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[番号]	グループダイアル番号が表示されます。
	番号をクリックすると、登録されている送信先一 覧が確認できます。
[宛先名(カナ)]	グループ名が表示されます。
[説明]	グループダイアルの説明が表示されます。
[宛先]	グループダイアルに登録された相手先がファクス のグループかメールのグループかが表示されます。

EpsonNet Config を使用して設定変更を行うためには、まず管理者モードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法については、「管理者モード」(p.202) をごらんください。

[システム] タブ

[システム] タブでは、ユーザー設定と本機に関する設定を行うことができます。

[デバイス情報]

[概要]

[システム] - [デバイス情報] - [概要] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[コピー RAM]	本機に装着されているコピーメモリーの量が表示 されます。
[プリンター RAM]	本機に装着されているプリンターメモリーの量が 表示されます。
[HDD]	本機に増設ストレージ HDD が装着されている場合には、増設ストレージ HDD のサイズが表示されます。
	増設ストレージ HDD が装着されていない場合は、 「未装着」と表示されます。
[メモリーカード]	EpsonNet Config 画面、ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載 がありますが、本製品では対応していません。
[両面]	両面ユニットの装着状態が、「装着済」または「未 装着」と表示されます。
[給紙トレイ]	本機に装着されている給紙トレイが表示されます。
[排紙トレイ]	本機に装着されている排紙トレイが表示されます。
[ネットワーク]	本機に装着されているネットワークインター フェースが表示されます。(Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T)

[給紙トレイ]

[システム] - [デバイス情報] - [給紙トレイ] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[給紙トレイ]	本機に装着されている給紙トレイ(1/2/3)が表示されます。
[用紙サイズ]	各トレイにセットされている用紙のサイズが表示されます。
[用紙種類]	各トレイにセットされている用紙の種類が表示されます。
[用紙]	各トレイにセットされている用紙の残量([あり] または [無し]) が表示されます。
[詳細] ボタン	給紙トレイ(詳細)画面が表示されます。

[給紙トレイ] (詳細)

[システム] - [デバイス情報] - [給紙トレイ] - [詳細] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[給紙トレイ]	給紙トレイの名前が表示されます。
[用紙サイズ]	給紙トレイにセットされている用紙のサイズが表示されます。
[用紙種類]	給紙トレイにセットされている用紙の種類が表示され ます。
[容量]	給紙トレイの最大容量が表示されます。
[用紙]	給紙トレイにセットされている用紙の残量が表示され ます。
[戻る] ボタン	給紙トレイ画面に戻ります。

[排紙トレイ]

[システム] - [デバイス情報] - [排紙トレイ] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[トレイ]	排紙トレイの名前が表示されます。
[用紙]	排紙トレイの状態([あり] または [いっぱいです])が表示されます。

[メモリー **/HDD**]

[システム] - [デバイス情報] - [メモリー/HDD] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[合計]	ハードディスクの総容量が表示されます。
	オプションのストレージが装着されていない場合 には、「-」と表示されます。
[使用中]	ハードディスクの使用容量が表示されます。
	オプションのストレージが装着されていない場合 には、「-」と表示されます。
[残り]	ハードディスクの残りの容量が表示されます。
	オプションのストレージが装着されていない場合 には、「-」と表示されます。

ÉpsonNet Config 画面、ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。

[インターフェース情報]

[システム] - [デバイス情報] - [インターフェース情報] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目		説明
[プロトコル情報]	[TCP/IP]	[有効] が表示されているときは、TCP/IP が 有効になっています。
		[無効] が表示されているときは、TCP/IP が 無効になっています。
	[IPv6]	[有効] が表示されているときは、 IPv6 が有効になっています。
		[無効] が表示されているときは、 IPv6 が無効になっています。

項目		説明	
	[Bonjour]	[有効] が表示されているときは、 が有効になっています。	Bonjour
		[無効] が表示されているときは、 が無効になっています。	Bonjour
	[FTP TX]	[有効] が表示されているときは、 が有効になっています。	FTP 送信
		[無効] が表示されているときは、 が無効になっています。	FTP 送信
	[FTP サーバー]	[有効] が表示されているときは、 バーが有効になっています。	FTP サー
		[無効] が表示されているときは、 バーが無効になっています。	FTP サー
	[LDAP]	[有効] が表示されているときは、 有効になっています。	LDAPが
		[無効] が表示されているときは、 無効になっています。	LDAPか
	[SMB]	[有効] が表示されているときは、 イアントが有効になっています。	SMB クラ
		[無効] が表示されているときは、 イアントが無効になっています。	SMB クラ
	[ダイナミック DNS]	[有効] が表示されているときは、 DNS が有効になっています。	Dynamic
		[無効]が表示されているときは、 DNS が無効になっています。	Dynamic
	[IPP]	[有効] が表示されているときは、 効になっています。	IPP が有
		[無効] が表示されているときは、 効になっています。	IPP が無
	[LPD]	[有効] が表示されているときは、 効になっています。	LPD が有
		[無効] が表示されているときは、 効になっています。	LPD が無

項目		説明	
	[RAW ポート]	[有効] が表示されているときは、 トが有効になっています。	RAW ポー
		[無効] が表示されているときは、 トが無効になっています。	RAW ポー
	[SLP]	[有効] が表示されているときは、 効になっています。	SLP が有
		[無効] が表示されているときは、 効になっています。	SLP が無
	[SMTP]	[有効] が表示されているときは、 有効になっています。	SMTP が
		[無効] が表示されているときは、 無効になっています。	SMTP が
	[SNMP]	[有効] が表示されているときは、 有効になっています。	SNMPが
		[無効] が表示されているときは、 無効になっています。	SNMP が
	[WSD プリント]	[有効] が表示されているときは、 ントが有効になっています。	WSDプリ
		[無効] が表示されているときは、 ントが無効になっています。	WSDプリ
	[WSD スキャン]	[有効] が表示されているときは、 キャンが有効になっています。	WSDス
		[無効] が表示されているときは、 キャンが無効になっています。	WSDス
	[LLTD]	[有効] が表示されているときは、 効になっています。	LLTD が有
		[無効] が表示されているときは、 効になっています。	LLTD が無
	[LLMNR]	[有効] が表示されているときは、 有効になっています。	LLMNR が
		[無効] が表示されているときは、 無効になっています。	LLMNR が

項目		説明
	[AppleTalk]	[有効] が表示されているときは、AppleTalk が有効になっています。
		[無効] が表示されているときは、AppleTalk が無効になっています。
	[NetWare]	[有効]が表示されているときは、NetWare が有効になっています。
		[無効] が表示されているときは、NetWare が無効になっています。
	[IEEE802.1x]	[有効] が表示されているときは、 IEEE802.1x が有効になっています。
		[無効] が表示されているときは、 IEEE802.1x が無効になっています。
[ネット ワーク情 報]	[タイプ]	本機に装着されているネットワークインターフェースの種類が表示されます。(Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
	[Ethernet の速 度]	ネットワークの通信速度と双方向通信での通 信方式が表示されます。
	[IP アドレス]	イーサネットインターフェースの IP アドレ スが表示されます。
	[IPv6 リンク ローカルアドレ ス]	IPv6 リンクローカルアドレスが表示されます。
	[IPv6 グローバ ルアドレス]	IPv6 グローバルアドレスが表示されます。
	[MAC アドレス]	イーサネットインターフェースの MAC (Media Access Control)アドレスが表示され ます。
	[ホスト名]	本機のホスト名が表示されます。
	[プリント サーバー名 (NetWare)]	NetWare のプリントサーバー名が表示されます。
	[プリンター名 (Apple Talk)]	AppleTalk のプリンター名が表示されます。
	(AppleTalk)]	AppleTalk のゾーン名が表示されます。
	[Bonjour 名]	本機の Bonjour 名が表示されます。

項目		説明
	[Friendly Name]	フレンドリー名が表示されます。
	[WSD プリン ター名]	WSD プリントのプリンター名が表示されます。
	[スキャナー名]	スキャナー名が表示されます。

[消耗品・定期交換部品]

[システム] - [デバイス情報] - [消耗品・定期交換部品] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[消耗品·定期交換部品]	本機の消耗品・定期交換部品が表示されます。
[ステータス]	各消耗品・定期交換部品の残りの寿命が表示され ます。
[TYPE]	トナーカートリッジの種類が表示されます。

[カウンタ]

[システム] - [カウンタ] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[トータル プリント]	これまでに印刷した枚数が表示されます。
[スキャン合計]	■ [トータルページカウンタ]、[カラー コピー]、 [カラー プリント]、[モノクロ コピー]、[モ ノクロ プリント]、[ファクスプリント]、 [トータル 両面 カウンター]、[両面 カラー コピー]、[両面 カラー プリント]、[両面 モノクロ コピー]、[両面 モノクロ プリント]、[両面ファクスプリント]、[大サイズ合 計]、[大サイズカラーコピー]、[大サイズカ ラー印刷]、[大サイズ白黒コピー]、[大サイズ 白黒プリント]、[大サイズファクスプリント] これまでにスキャンまたはファクスした枚数が表
	示されます。
	■ [スキャン / ファクス合計]、[大サイズスキャン / ファクス合計]、[スキャン合計]、[大サイズスキャン合計]、[カラースキャン]、[大サイズカラースキャン]、[白黒スキャン]、[大サイズ白黒スキャン]、[ファクス読込み合計]、[大サイズファクス読込み合計]、[カラーコピー読込み]、[大サイズカラーコピー読込み]、[白黒コピー読込み]、[大サイズ白黒コピー読込み]
[基準換算 トータル ページカウンタ]	これまでに印刷した枚数を、A4の用紙サイズに換 算した枚数で表示します。
	■[カラー ページプリント]、[モノクロ ページ プリント]、[合計]
[ファクスカウンター]	これまでに送受信したファクスの枚数が表示されます。
	■ [送信カウンター]、[受信カウンター]
[スキャンカウンター]	これまでにスキャンした枚数が表示されます。
	■ [IR]、[ADF]
[トレイカウンター]	トレイごとの枚数が表示されます。
	■[トレイ1]、[トレイ2]、[トレイ3](装着され ている場合)

項目	説明
[用紙サイズカウン	用紙サイズごとの枚数が表示されます。
ター]	■ [A4]、[B5]、[A5]、[Legal]、[Letter]、[その 他]
[用紙タイプカウン	用紙種類ごとの枚数が表示されます。
ター]	■[普通紙]、[再生紙]、[厚紙 1]、[厚紙 2]、[光 沢紙 1]、[光沢紙 2]、[封筒]、[レターヘッド]、 [ハガキ]、[ラベル紙]、[両面不可紙]、[特殊 紙]
[アプリケーションカ	アプリケーションごとの枚数が表示されます。
ウンター] 	■ [コピープリント]、[ファクス受信プリント]、 [レポート プリント]、[PC プリント]、[Scan To Fax]、[Scan To E-mail]、[Scan To FTP]、[Scan To SMB]、[Scan To USB]、[TWAIN]、[メモリダ イレクト]

[オンラインヘルプ]

[システム] - [オンラインヘルプ] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[お問い合わせ先名称]	本機に関する問い合わせ先の担当者や組織の名前を設定します。 範囲:半角 63 文字以下
[お問い合わせ先情報]	問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。 範囲:半角 127 文字以下
[製品ヘルプの URL]	製品情報が載っている Web サイトの URL を設定します。 範囲:半角 127 文字以下
[コーポレート URL]	エプソンの Web サイトの URL を設定します。 範囲:半角 127 文字以下
[消耗品情報]	消耗品とアクセサリ(付属品)の発注先の Web サイトの URL を設定します。 範囲:半角 127 文字以下
[お問い合わせ先電話 番号]	本機管理者の電話番号を設定します。 範囲:半角 31 文字以下

項目	説明
[お問い合せ住所]	本機管理者の住所を設定します。 範囲:半角 320 文字以下
[ユーティリティーへ のリンク]	本機の管理ユーティリティーの Web サイトの URL を設定します。 範囲:半角 127 文字以下

[インポート / エクスポート]

♡ この画面は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合にのみ、表示されます。

[ジョブログ]

[システム] - [インポート / エクスポート] - [ジョブログ] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[エクスポート]	取得するジョブログの個数を指定します。取得するジョブログは、最新のジョブログからの個数です。指定した個数分のジョブログが存在しない場合は、全てのジョブログを取得します。設定値: [ラスト10]、[ラスト50]、[ラスト100]、[ラスト250]、[ラスト500]、[全て]初期値: [ラスト10]
[エクスポート] ボタン	本機が保持するジョブログ情報をコンピューター へ転送します。
[クリアー] ボタン	本機に保持されているジョブログをクリアーします。

[ユーザー情報]

[システム] - [インポート / エクスポート] - [ユーザー情報] 画面では、 以下の項目を設定できます。 © このメニューは [ユーザー認証] 画面([ネットワーク] - [認証] - [ユーザー認証]) で [ユーザー認証]を [オン] に設定している場合に表示されます。

項目	説明
[インポート]	インポートする認証ユーザー登録情報ファイルの ファイル名を入力します。
[参照]ボタン	本機へ転送する認証ユーザー登録情報ファイルを 参照するダイアログを表示します。
[インポート] ボタン	本機に認証ユーザー登録情報ファイルを転送します。
[エクスポート] ボタ ン	認証ユーザー登録情報をコンピューターへ転送し ます。

[認証]

② この画面は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合にのみ、表示されます。

デフォルト設定

[システム] - [認証] - [デフォルト設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[機能許可]	[プリント]	パブリックユーザーとしてログインした 場合に、印刷を許可するかどうかを設定 します。 設定値:[許可]、[制限] 初期値:[許可]

[ユーザー登録]

© この画面は、[ユーザー認証] 画面([ネットワーク] - [認証])で、 [ユーザー認証] を [オン] に設定している場合にのみ、表示されます。

[システム] - [認証] - [ユーザー登録] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[新規登録] ボタン	新規にユーザーを登録します。
[番号検索]	選択した登録番号の範囲のユーザーが表示されます。 範囲: [1-1000] 初期値:[1-50]
[番号]	ユーザーの登録番号が表示されます。
[ユーザー名]	登録されているユーザー名が表示されます。
[編集] アイコン	ユーザー登録の編集を行います。
[削除] アイコン	ユーザー登録を削除します。

ユーザー登録(新規登録)

[システム] - [認証] - [ユーザー登録] - [新規登録] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[ユーザー登	[番号]	新規ユーザーの登録番号が表示されます。
録]	[ユーザー名]	新規ユーザーのユーザー名を設定します。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値:(空白)
		♡ ユーザー名を重複して設定することは できません。
		♡ ユーザー名を「Public」として設定す ることはできません。
	[ユーザーパス ワード]	新規ユーザーのパスワードを設定します。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値:(空白)
	[ユーザーパス ワード再入力]	確認のために、パスワードを再入力します。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値:(空白)
[機能許可]	[プリント]	印刷を許可するかどうかを設定します。 設定値:[許可]、[制限] 初期値:[許可]

項目		説明
[出力許可]	[カラー印刷]	印刷する場合に、カラー出力を許可する かどうかを設定します。 設定値: [許可]、[エコノミー印刷モード のみ]、[制限] 初期値: [許可]
	[白黒印刷]	印刷する場合に、モノクロ出力を許可す るかどうかを設定します。 設定値:[許可]、[制限] 初期値:[許可]

[日付/時刻]

[マニュアル設定]

[システム] - [日付 / 時刻] - [マニュアル設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[年]	本機に内蔵されている時計の日付の、年を設定します。 範囲: [2008] - [2032] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ユーザー設定] - [日付/ 時刻]
[月]	本機に内蔵されている時計の日付の、月を設定します。 範囲: [1] - [12] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ユーザ-設定] - [日付/時刻]
[日]	本機に内蔵されている時計の日付の、日を設定します。 範囲: [1] - [31] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ユーザ-設定] - [日付/ 時刻]
[時]	本機に内蔵されている時計の時刻の、時間を設定します。 範囲: [0] - [23] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ユーザ-設定] - [日付/ 時刻]

項目	説明
[分]	本機に内蔵されている時計の日付の、分を設定します。 範囲:[0] - [59] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ユーザ-設定] - [日付/時刻]
[タイムゾーン]	E-mail 通知を行うときのタイムゾーンを設定します。 範囲:[-12:00] - [+12:00] 初期値:[+9:00] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ユーザー設定] - [日付 / 時刻]

[時間補正設定]

[システム] - [日付 / 時刻] - [時間補正設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[時間補正]	NTP サーバーにより自動的に時刻を補正するかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[無効]
[NTP サーバーアドレス]	NTP サーバーのアドレスを設定します。IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または FQDN を設定できます。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値: [0.0.0.0]
[ポート番号]	NTP サーバーのポート番号を設定します。 範囲: [1] - [65535] 初期値:[123]
[タイムゾーン]	タイムゾーンを設定します。 範囲: [-12:00] - [+12:00] 初期値:[+9:00]
[補正時間]	最後に時間補正が行われた日時を表示します。 初期値:[不明]

[サマータイム設定]

[システム] - [日付 / 時刻] - [サマータイム設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[サマータイム設定]	サマータイムを適用するかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[無効]
	
	同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ユーザー設定] - [サマータイム]

[管理者パスワード]

[システム] - [管理者パスワード] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[現在のパスワード]	現在の管理者パスワードを入力します。 範囲: 半角 16 文字以下 初期値: (空白)
[新しいパスワード]	管理者モードでログインするための新しいパスワードを設定します。 範囲: 半角 16 文字以下 初期値: (空白)
[新しいパスワードの 再入力]	確認のため、新しい管理者パスワードを再入力します。 範囲: 半角 16 文字以下 初期値: (空白)
	⇒ テキストボックスに入力されたパスワードが合致しない場合には、[適用]をクリックしたときに、以下のメッセージが表示されます。 「パスワードの変更が失敗しました。再度行ってください。」 [OK]をクリックして、テキストボックスにパスワードを再度入力してください。

☆ 設定した新しいパスワードを忘れてしまった場合には、エプソンインフォメーションセンターに連絡してください。

[設定の保存]

[システム] - [設定の保存] 画面では、本機の設定をお使いのコンピューターにファイルとして保存できます。また、保存した設定を本機に読み込むこともできます。

∜以下の設定はファイルに保存できません。

電話帳

項目		説明
[設定の保存]	[装置設定]	[保存] ボタンをクリックすると、本機の 設定をファイルに保存します。
[復元設定]	[File Name]	本機の設定が保存されているファイルの 名前を指定します。
		[参照] ボタンをクリックすると、本機の設定が保存されたファイルがあるフォルダを参照するダイアログを表示します。
	[ファイルの送 信]	[呼出し] ボタンをクリックすると、設定が保存されたファイルを本機に送信し、 本機の設定を上書きします。

[マシン設定]

[システム] - [マシン設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[管理者名]	本機の管理者名を設定します。
	範囲: 半角 127 文字以下 初期值: (空白)
[装置名]	本機名を設定します。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値:(空白)
	☆ 半角英数字、半角記号を使用してください。
[装置の設置場所]	本機の設置場所を設定します。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値:(空白)
[装置情報]	本機の情報を設定します。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値:(空白)

項目	説明
[スタートページの印刷]	本機の電源を入れたときにスタートページを印刷するかどうかを設定します。設定値: [オン]、[オフ]初期値: [オフ]同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュ-] - [スタート オプション] - [スタート ペ-ジ]
[自動継続]	プリントジョブの用紙サイズ・種類と、指定した 給紙トレイの用紙サイズ・種類が異なる場合に、 印刷を継続するかどうかを設定します。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [マシン設定] - [自動継続]
[保存ジョブタイムア ウト]	ハードディスクに保存したプリントジョブを消去するまでの時間の設定をします。 [無効] に設定した場合は、時間によるプリントジョブの消去を行いません。設定値: [無効]、[1 時間]、[4 時間]、[1 日]、[1 週間] 初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュ-] - [保存ジョブタイムアウト] つ この項目は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合に表示されます。
[スリープ時間]	本機を一定時間使用しない場合に、節電モードへ移行するまでの時間を設定します。設定値: [1 - 120 分]初期値: [1 分] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [マシン設定] - [スリープ モード]

項目	説明
[モノクロページ]	カラー印刷時におけるモノクロページの動作を設定します。 [自動]に設定すると、印刷前にカラーで印刷するかモノクロで印刷するかを自動判別します。 [モノクロページ]に設定すると、ページごとにモノクロかどうかの判別を行います。印刷速度が遅くなることがありますが、カラーのトナーカートリッジと感光体ユニットの消費を抑えることができます。 [カラーページ]に設定すると、モノクロページがあってもカラーで印刷します。 設定値:[自動]、[モノクロページ]、[カラーページ] 初期値:[自動] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュ-] - [モ/クロ ペ-ジ]
[ジョブログ]	ジョブログ機能を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効] ② この項目は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合に表示されます。
[個人情報非表示]	[ジョブ] タブの [ファイル名] 列を空白にするか どうかを選択します。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オフ]

[ROM バージョン]

[システム] - [ROM バージョン] 画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
[エンジン ROM バー ジョン]	プリンターエンジンの ROM バージョンが表示され ます。
[コントローラー ROM バージョン]	コントローラーの ROM バージョンが表示されます。
[PS コントローラー ROM バージョン]	PS プリンターコントローラーの ROM バージョン が表示されます。
[ブートROMバージョン]	ブート ROM のバージョンが表示されます。

項目	説明
[PS ブート ROM バー ジョン]	PS プリンターのブート ROM のバージョンが表示 されます。
[CPLD バージョン]	CPLD バージョンが表示されます。

[メンテナンス]

[設定の初期化]

[システム] - [メンテナンス] - [設定の初期化] 画面では、本機の設定を工場出荷時の値に戻すことができます。

項目	説明
[プリンター設定]	本機のプリンター設定を初期値に戻します。
	初期値に戻らない設定もあります。
[ネットワーク設定]	ネットワークの設定を初期値に戻します。
	初期値に戻らない設定もあります。
[全ての設定]	すべての設定を初期値に戻します。
	初期値に戻らない設定もあります。
[クリアー] ボタン	クリックすると、[工場出荷時設定に戻しても良いですか?] というメッセージが表示されます。 [OK] をクリックすると、本機が自動的に再起動し、設定を工場出荷時の値に戻します。

[プリンターのリセット]

[システム] - [メンテナンス] - [プリンターのリセット] 画面では、プリンターコントローラーをリセットすることができます。

項目	説明
[リセット] ボタン	クリックすると、[プリンターをリセットしても良いですか?] というメッセージが表示されます。 [OK] をクリックすると、プリンターコントローラーをリセットします。

[通知先設定]

[状態通知設定]

[システム] - [通知先設定] - [状態通知設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[IPアドレス]	[通知アドレス]	通知先の IP アドレスを設定します。IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、またはホスト名を設定できます。 範囲: 半角 63 文字以下初期値: [0.0.0.0]
	[ポート番号]	SNMP トラップのポート番号を設定します。 範囲: [1] - [65535] 初期値:[162]
	[コミュニ ティー名]	SNMP トラップのコミュニティー名を設定します。 範囲: 半角 15 文字以下 初期値: [public]
[IPX アド レス]	[通知先アドレ ス]	通知先の IPX アドレスを設定します。 範囲: 半角 8 文字 初期値: 00000000
	[ノードアドレ ス]	通知先のノードアドレスを設定します。 範囲: 半角 12 文字 初期値:000000000000
	[コミュニ ティー名]	SNMP トラップのコミュニティー名を設定します。 範囲: 半角 15 字以下 初期値: [public]
[E-mail ア ドレス]	[E-mail 通知]	本機で警告が発生した場合に、E-mail で通知 を送るかどうかを選択します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[通知アドレス]	通知を行うメールアドレスを設定します。 範囲: 半角 320 文字以下 初期値:(空白)

項目		説明
[警告]	[用紙なし]	用紙がないことを通知するかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[紙詰まり]	紙詰まりを通知するかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[メンテナンス]	定期点検時期を通知するかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[トナー交換]	トナー交換を通知するかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[排紙トレイフル]	排紙トレイがいっぱいであることを通知する かどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[定着ユニット 終了]	定着ユニットが寿命であることを通知するか どうか設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[オペレーター コール]	オペレーターを呼ぶ必要があることを通知するかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[サービスコー ル]	サービスマンを呼ぶ必要があることを通知するかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[ジョブ完了]	印刷ジョブが正常終了したことを通知するか どうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[ジョブエラー]	エラーが発生して印刷できなかったジョブがあることを通知するかどうかを設定します。設定値:[有効]、[無効]初期値:[有効]

[トータルカウンター通知設定]

[システム] - [通知先設定] - [トータルカウンター通知設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[トータルカ ウンター通 知設定]	[モデル名]	本機のトータルカウンターの情報を通知するときに、E-mail に表示するモデル名を指定します。
[スケジュー	[スケジュール	通知スケジュールの条件を設定します。
ル設定]	1] / [スケ ジュール 2]	[スケジュール 1] と [スケジュール 2] で 異なる設定を登録することができます。
		[日]:日単位で通知します。何日ごとに通 知するか入力します。
		[週]:週単位で通知します。何週間ごとに 通知するか入力します。また何曜日に通知 するか選択します。
		[月]:月単位で通知します。何か月ごとに 通知するか入力します。また通知する月の 何日に通知するか入力します。
[通知先登録]		スケジュールの通知を行うメールアドレス を設定します。また、通知するスケジュー ル設定も選択します。
[送信実行] ボタン		指定したアドレスに、 E-mail を送信します。

[ジョブ] タブ

[ジョブ] タブでは、現在処理されているプリントジョブの状況を確認できます。

[処理中ジョブリスト]

[ジョブ] - [処理中ジョブリスト] 画面では、以下の項目を、**45** 個のプリントジョブについて確認できます。

項目	説明
[ジョブ番号]	プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID番号が割り当てられます。
[ユーザー名]	プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 名が表示されます。

項目	説明		
[ファイル名]	プリントファイル名が表示されます。 [個人情報非表示]([システム] - [マシン設定] 画面)が [オン] に設定されている場合は、この項目は空欄になります。		
[ジョブの状態]	プリントジョブの現在の状況(保留中、解析中、 印刷中、停止、キャンセルまたは中止)が表示されます。		
[登録時刻]	ジョブの登録時刻が表示されます。		
[削除] ボタン	削除するプリントジョブのいちばん左側のチェックボックスをチェックして [削除] ボタンをクリックすると、そのプリントジョブが削除されます。		

[処理済ジョブリスト]

[ジョブ] - [処理済ジョブリスト] - [プリント] 画面では、以下の項目を、 50 個のプリントジョブについて確認できます。

項目	説明
[ジョブ番号]	プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に 送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID 番号が割り当てられます。
[ユーザー名]	プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 名が表示されます。
[ファイル名]	プリントファイル名が表示されます。 [個人情報非表示] ([システム] - [マシン設定] 画面) が [オン] に設定されている場合は、この項目は空欄になります。
[終了時刻]	印刷が終了した時刻が表示されます。
[結果]	プリントジョブの結果 (OK 、エラー、キャンセル 済み) が表示されます。
[詳細] ボタン	詳細画面が表示されます。

[処理済ジョブリスト] ([詳細])

[ジョブ] - [処理済ジョブリスト] - [詳細] 画面では、選択したプリント ジョブについて、以下の項目を確認できます。

項目	説明	
[ジョブ番号]	プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に 送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID 番号が割り当てられます。	
[ユーザー名]	プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 名が表示されます。	
[ファイル名]	プリントファイル名が表示されます。 [個人情報非表示]([システム] - [マシン設定] 画面)が [オン] に設定されている場合は、この項目は空欄になります。	
[配信方法]	ジョブが配信された方法([通常印刷]、[ボックス保存&印刷]、[確認プリント]、[IPP プリント]、[機密プリント]、[ボックス保存]、[レポートプリント]、[PC-FAX])が表示されます。	
[登録時刻]	ジョブの登録時刻が表示されます。	
[終了時刻]	印刷を終了した時刻が表示されます。	
[結果]	プリントジョブの結果(OK 、エラー、キャンセル 済み)が表示されます。	
[戻る] ボタン	前の画面に戻ります。	

[プリント] タブ

[プリント] タブでは、本機のプリント機能をより詳細に設定することができます。

[ローカルインターフェース]

[プリント] - [ローカルインターフェース] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明	
[I/O タイムアウト]	受信タイムアウトになるまでの時間を指定します。 範囲: [5] - [300] (秒) 初期値: [15]	

[デフォルト設定]

[一般設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [一般設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[PDL]	デフォルトのプリンター制御言語を設定します。 設定値: [自動]、[PS] 初期値: [自動] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュ-] - [エミュレーション] - [優先エミュレーション]
[給紙トレイ]	通常使用される給紙トレイを設定します。 設定値:[トレイ1]、[トレイ2]、[トレイ3] 初期値:[トレイ2] () [トレイ3] はオプションの給紙ユニットを装着 している場合に表示されます。
[両面]	[長辺綴じ] が選択されている場合は、長辺とじで両面印刷を行います。 [短辺綴じ] が選択されている場合は、短辺とじで両面印刷を行います。 設定値:[オフ]、[短辺綴じ]、[長辺綴じ] 初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [用紙メニュー] - [両面印刷]
[排紙トレイ]	排紙トレイの名称が表示されます。
[部数]	デフォルトの印刷部数を設定します。 範囲: [1] - [9999] 初期値: [1] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [用紙メニュー] - [印刷枚数]
[用紙サイズ]	デフォルトの用紙のサイズを設定します。 同機能の本機操作パネルのメニュー: 設定値: [Letter]、[Legal]、[EXE]、[A4]、[A5]、 [A6]、[B5]、[GLT]、[HLT]、[F4]、[GLG]、[洋 形 6 号]、[長形 3 号]、[ハガキ]、[往復ハガキ]、 [不定形サイズ] 初期値: [A4] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュ-] - [用紙設定] - [デフォルト 用紙] - [用紙サイズ]

項目	説明
[幅]	[用紙サイズ] を [不定形サイズ] に設定した場合、カスタム用紙の幅を設定します。 範囲: [92] - [216] (mm) 初期値: [210] (mm) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュー] - [用紙設定] - [デフォルト 用紙] - [不定形 サイズ] - [幅]
[長さ]	[用紙サイズ] を [不定形サイズ] に設定した場合、カスタム用紙の長さを設定します。 範囲: [148] - [356] (mm) 初期値: [297] (mm) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュー] - [用紙設定] - [デフォルト 用紙] - [不定形 サイズ] - [長さ]
[用紙種類]	デフォルトの用紙種類を設定します。 設定値:[普通紙]、[再生紙]、[厚紙 1]、[厚紙 2]、[ラベル紙]、[封筒]、[ハガキ]、[レターヘッド]、[光沢紙 1]、[光沢紙 2]、[両面不可紙]、[特殊紙] 初期値:[普通紙] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュ-] - [用紙設定] - [デフォルト 用紙] - [用紙種類]
[部単位印刷]	[オン] に設定すると、文書の全ページが1部印刷されてから次の1部が印刷されます。 [オフ] に設定すると、文書は部単位で印刷されません。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [用紙灯ュー] - [部単位印刷]

[給紙トレイ設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [給紙トレイ設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[FU1]	[用紙サイズ]	[トレイ 1] にセットする用紙のサイズを設定します。設定値: [Letter]、[Legal]、[EXE]、[A4]、[A5]、[A6]、[B5]、[GLT]、[HLT]、[F4]、[GLG]、[洋形 6 号]、[長形 3 号]、[八ガキ]、[往復八ガキ]、[不定形サイズ]初期値: [A4] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [用紙設定] - [トレイ 1 用紙]
	[幅]	[用紙サイズ] を [不定形サイズ] に設定した場合、カスタム用紙の幅を設定します。 範囲: [92] - [216] (mm) 初期値: [210] (mm) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [用紙設定] - [N/1 用紙]
	[長さ]	 [用紙サイズ] を [不定形サイズ] に設定した場合、カスタム用紙の長さを設定します。 範囲: [148] - [356] (mm) 初期値: [297] (mm) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メュー] - [用紙設定] - [トレイ1 用紙]
	[用紙種類]	[トレイ 1] にセットする用紙の種類を設定します。 設定値:[普通紙]、[厚紙 1]、[厚紙 2]、 [ラベル紙]、[封筒]、[ハガキ]、 [レターヘッド]、[光沢紙 1]、 [光沢紙 2]、[両面不可紙]、[特殊紙] 初期値: [普通紙] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニー] - [用紙設定] - [トレイ 1 用紙]

項目		説明
[トレイ 2]	[用紙サ イズ]	 [トレイ 2] にセットする用紙のサイズを設定します。 設定値: [Letter]、[EXE]、[A4]、[A5]、[A6]、[B5]、[GLT]、[HLT]、[ハガキ]、[往復ハガキ]、[不定形サイズ] 初期値: [A4] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [用紙設定] - [トレイ2 用紙]
	[幅]	 [用紙サイズ] を [不定形サイズ] に設定した場合、カスタム用紙の幅を設定します。 範囲: [92] - [216] (mm) 初期値: [210] (mm) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [用紙設定] - [トレイ2 用紙]
	[長さ]	[用紙サイズ] を [不定形サイズ] に設定した場合、カスタム用紙の長さを設定します。 範囲: [148] - [297] (mm) 初期値: [297] (mm) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [用紙設定] - [トレイ2 用紙]
	[用紙種類]	[トレイ 2] にセットする用紙の種類を設定します。 設定値:[普通紙]、[厚紙 1]、[厚紙 2]、 [ラベル紙]、[八ガキ]、[レター ヘッド]、[光沢紙 1]、[光沢紙 2]、[両面不可紙]、[特殊紙] 初期値:[普通紙]
[トレイ 3] この項目はオプショ	[用紙サ イズ]	[トレイ 3] にセットした用紙のサイズを 表示します。
ンの給紙ユニットを 装着している場合に 表示されます。	[用紙種類]	[トレイ3] にセットする用紙の種類を設定します。 設定値:[普通紙]、[両面不可紙]、[特殊紙] 初期値:[普通紙]

項目			説明
[任意トレイ設定]	[トレイ 1]	[用紙サイズ]	[トレイ 1] に任意用紙サイズ設定を設定するかどうかを選択します。設定値:[オフ]、[任意]初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー:[PS プリント] - [用紙メニュー] - [任意のトレイ設定] - [トレイ 1 任意のサイズ]
		[用紙種類]	[トレイ 1] に任意用紙種類設定を設定するかどうかを選択します。設定値:[オフ]、[任意]初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー:[PS プリハ] - [用紙メニュ-] - [任意のトレイ設定] - [トレイ 1 用紙] - [トレイ 1 任意の種類]

項目			説明
- 現口	[トレイ2]	[用紙サイズ]	[トレイ2] に任意用紙サイズ設定を設定するかどうかを選択します。設定値:[オフ]、[任意]初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー:[PSプリント] - [用紙メニー] - [任意のトレイ設定] - [トレイ2 用紙] - [トレイ2 任意のサイズ*]
		[用紙種類]	[トレイ 2] に任意用紙種類設定を設定するかどうかを選択します。設定値:[オフ]、[任意]初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー:[PS プリント] - [用紙メニュー] - [任意のトレイ設定] - [トレイ 2 用紙] - [トレ/ 2 任意の種類]
	[トレイ3] のオョ紙ッ着る表まのはシ給ニ装いにれまます。	[用紙種類]	[トレイ3] に任意用紙種類設定を設定するかどうかを選択します。設定値:[オフ]、[任意]初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [用紙メニュ-] - [任意のトレイ設定] - [トレレイ3 用紙] - [トレレイ3 任意の種類]
[自動トレイ切り替え]		[自動ト レイ切り 替え]	[有効]を設定すると、指定した給紙トレイの用紙がなくなった場合に自動的に同じサイズの用紙がセットされているトレイに切り替えて印刷を続行します。[無効]を設定すると、指定した給紙トレイの用紙がなくなると印刷を停止します。設定値:[有効]、[無効]初期値:[有効]同機能の本機操作パネルのメニュー:[PSプリント]・[用紙メニュー]・[自動トレイ切替え]

[トレイマッピング設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [トレイマッピング設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[トレイマッピング モード]	トレイマッピング機能を使用するかどうかを設定します。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [用紙メニュ-] - [トレイ マッピング] - [トレイ マッピング モ-ド]
[論理トレイ 0-9]	他社のプリンタードライバーからプリントジョブを受信した時に、どの給紙トレイを使用して印刷するかを設定します。 [論理トレイ 1] のみ工場出荷時の設定値が [物理トレイ 1] に設定されています。[論理トレイ 1] 以外は、[物理トレイ 2] が工場出荷時の設定値です。 設定値: [物理トレイ 1]、[物理トレイ 2]、[物理トレイ 3] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [用紙メニュ-] - [トレレイ マッピング] - [論理トレイ0-9]

[PS 設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [**PS** 設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[印刷待ちタイムアウト]	ポストスクリプトエラーと判断するまでの時間を設定します。 [0] を設定した場合は、タイムアウトを行いません。 範囲: [0] - [300] (秒) 初期値:[0] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュ-] - [エミュレーション] - [ポストスクリプト] - [ウェイトタイムアウト]
[PS プロトコル]	PS プロトコルを設定します。 設定値: [自動]、[標準]、[バイナリー] 初期値: [自動] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュー] - [エミュレーション] - [ポストスクリプト] - [PS プロトコル]
[PS エラーの印刷]	エラープリントをするかどうかを設定します。 設定値: [オン]、[オフ] 初期値: [オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュー] - [エミュレーション] - [ポストスクリプト] - [PS エラーページ]
[自動トラッピング]	自動トラッピング機能を有効にするかどうか設定します。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュ-] - [エミュレーション] - [ポストスクリプト] - [自動トラッピング]
[ブラックオーバープリント]	ブラックオーバープリント機能を設定します。 設定値:[オフ]、[テキスト]、[テキストとグラ フィック] 初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュー] - [エミュレーション] - [ポストスクリプト] - [ブラックオーバープリント]

[XPS 設定]

- √ 本製品は XPS プリンタードライバーに対応していません。
- ♡ この画面は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合にのみ、表示されます。

[プリント] - [デフォルト設定] - [XPS 設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[電子署名]	電子署名を確認するかどうか設定します。[有効] を選択した場合、有効な電子署名がないと印刷されません。設定値:[有効]、[無効] 初期値:[無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュ-] - [エミュレーション] - [XPS] - [電子署名]
[XPS エラープリント]	エラープリントをするかどうかを設定します。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オン] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [システム メニュ-] - [エミュレーション] - [XPS] - [XPS エラーページ]

[印刷品質設定]

[プリント] - [デフォルト設定] - [印刷品質設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

话口		≣ X □□
項目	Γ	説明
定	[カラーモー ド]	[カラー] に設定すると、フルカラーで印刷されます。 [モノクロ] に設定すると、モノクロで印刷されます。 設定値:[カラー]、[モノクロ] 初期値:[カラー] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュ-] - [カラ-モ-ド]
	[色分解]	[オン] に設定すると、色分解を行います。 [オフ] に設定すると、色分解を行いません。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュ-] - [色分解]
	[明度]	印刷する画像の明るさを設定します。 設定値: [+15%]、[+10%]、[+5%]、 [0]、[-5%]、[-10%]、[-15%] 初期値: [0] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュー] - [明るさ調整]
	(イメージ印	イメージ、テキスト、グラフィックスの中間色の再現性を設定します。 [高精細] に設定すると、高精密に中間色を再現します。 [精細] に設定すると、精細に中間色を再現します。 [スムーズ] に設定すると、スムーズに中間色を再現します。 設定値: [高精細]、[精細]、[スムーズ] 初期値: [精細] (イメージ印刷/グラフィックス印刷)、[高精細] (テキスト印刷) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュー] - [スクリーン] - [イメージ 印刷] / [デキスト印刷] / [ゲラフィックス印刷] / [ゲラフィックス印刷] / [ゲラフィックス印刷]

項目		説明
印刷品質設定	[エッジ強調] (イメージ印 刷/テキスト 印刷/グラ フィックス印 刷)	イメージ、テキスト、グラフィックスの エッジ強調を行うかどうかを設定します。 [オン] に設定すると、エッジ強調が行われます。 [オフ] に設定すると、エッジ強調は行われません。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オフ] (イメージ印刷)、[オン] (テキスト印刷/グラフィックス印刷) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS アリハト - [品質メニュー] - [エッジ強調] - [イメージ・印刷] / [テキスト印刷] / [ケーラフィックス 印刷]
	[エッジ強度]	エッジ強調を行う場合のエッジ強度を設定します。 [オフ] に設定すると、エッジ強調は行われません。 [下部] に設定すると、エッジがわずかに強調されます。 [中間部] に設定すると、エッジが平均的に強調されます。 [上部] に設定すると、エッジが強く強調されます。 [上部] に設定すると、エッジが強く強調されます。 設定値:[オフ]、[下部]、[中間部]、[上部] 初期値:[中間部] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PSプリト] - [品質メニー] - [エッジ・強度]
	[エコノミー 印刷モード]	エコノミー印刷を行うかどうかを設定します。 エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷を行う場合に、トナー消費量を抑制することができます。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュ-] - [エコノミー印刷]

		EVER
項目	T	説明
PS印刷設定	[RGB ソース] (イメージ印 刷/テキスト 印刷/グラ フィックス印 刷)	RGB データの色空間を設定します。 設定値:[デバイス色]、[sRGB]、 [AppleRGB]、[AdobeRGB1998]、 [ColorMatchRGB]、 [BlueAdjustRGB] 初期値:[sRGB] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュ-] - [PS 印刷設定] - [イメージ / テネスト / グラフィックス印刷] - [RGB ソース]
	[RGB 特性] (イメージ印 刷/テキスト 印刷/グラ フィックス印 刷)	RGB データを CMYK データに変換するときの特性を設定します。設定値: [鮮やか]、[写真調]、[相対色]、[絶対色] 初期値: [写真調] (イメージ印刷)、[鮮やか] (テキスト印刷、グラフィックス印刷) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュー] - [PS 印刷設定] - [イメージ / テネスト / グラフィックス印刷] - [RGB 特性]
	[RGB グレー 再現](イ メージ印刷/ テキスト印刷 /グラフィッ クス印刷)	RGB データの黒色とグレーの再現方法を設定します。 設定値: [4 色 (CMYK) トナー]、 [全て黒(K) トナー]、 [黒のみ黒(K) トナー] 初期値: [4 色 (CMYK) トナー] (イメージ)、 [全て黒(K) トナー] (テキスト・グラフィックス) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS アリハト - [品質メニュー] - [PS 印刷設定] - [イメーデ / テネスト / ゲラフィックス印刷] - [ゲレー再現]

でロ		≅ X 00
項目		説明
	[出力プロ ファイル] (イメージ印 刷/テキスト 印刷/グラ フィックス印 刷)	印刷に使用される出力プロファイルを設定します。 設定値:[自動] 初期値:[自動] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュ-] - [PS 印刷設定] - [イメージ / テネスト / グラフィックス印刷] - [出力 プロファイル]
	[シミュレー ションプロ ファイル] (シミュレー ション)	印刷に使用されるシミュレーションプロファイルを設定します。設定値: [なし]、[SWOP]、[Euroscale]、[CommercialPress]、[JapanColor]、[TOYO]、[DIC] 初期値: [なし] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュ-] - [PS 印刷設定] - [シミュレーション] - [vːull - vːull - vː
	[特性](シ ミュレーショ ン)	印刷に使用されるシミュレーション特性を 設定します。 設定値:[相対色]、[絶対色] 初期値:[相対色] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュ-] - [PS 印刷設定] - [シミュレーション] - [シミュレーション特性]
	[CMYK グレー 再現](シ ミュレーショ ン)	CMYK4 色で作成された黒色とグレーの再現方法を設定します。 設定値: [4 色 (CMYK) トナー]、[全て黒(K) トナー]、[黒のみ黒(K) トナー] 初期値: [4 色 (CMYK) トナー] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュ-] - [PS 印刷設定] - [シミュレーション] - [CMYK ゲレー再現]

項目		説明
[階調補正]	[濃度補正]	[オン] に設定すると、濃度補正が行われます。 [オフ] に設定すると、濃度補正は行われません。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オン] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュ-] - [階調補正] - [濃度補正]
	[ハイライト 部] (シアン 濃度/マゼン タ濃度/イエ ロー濃度/ブ ラック濃度)	ハイライト部の CMYK 濃度を設定します。 設定値: [3]、[2]、[1]、[0]、[-1]、[-2]、 [-3] 初期値: [0] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュー] - [階調補正] - [CMYK 濃度調整] - [シアン] / [マゼンタ] / [イエロ-] / [ブラック] - [ハイライト部]
	[中間部] (シ アン濃度/マ ゼンタ濃度/ イエロー濃度 /ブラック濃 度)	中間部の CMYK 濃度を設定します。 設定値:[3]、[2]、[1]、[0]、[-1]、[-2]、
	(シャドウ部) (シアン濃度 /マゼンタ濃 度/イエロー 濃度/ブラッ ク濃度)	シャドウ部の CMYK 濃度を設定します。 設定値:[3]、[2]、[1]、[0]、[-1]、[-2]、 [-3] 初期値:[0] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [PS プリント] - [品質メニュ-] - [階調補正] - [CMYK 濃度調整] - [シアン] / [マゼンタ] / [イエロ-] / [ブラック] - [シャドウ部]

[フォント/フォームのダウンロード]

この画面は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合にのみ、表示されます。

[PS フォント]

[プリント] - [フォント / フォームのダウンロード] - [PS フォント] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[PS フォント のダウン ロード]	保存場所	PostScript フォントをダウンロードする場所 ([HDD]) を指定します。 ジ EpsonNet Config 画面、ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカー ドの記載がありますが、本製品では対応し ていません。
	テキスト ボックス	ダウンロードするフォントのファイル名を指 定します。
	[参照] ボタン	フォントファイルを参照するダイアログを表示します。
	[送信] ボタ ン	指定した PostScript フォントファイルを、本機 にダウンロードします。
[PS フォント の削除]	チェック ボックス	削除したいフォントのチェックボックスを選択して [削除] をクリックすると、そのフォントが本機から削除されます。
	[番号]	フォントの管理番号が表示されます。
	[フォント 名]	フォント名称が表示されます。
	[保存場所]	フォントが保存されている場所が表示されます。
[削除]ボタン		削除するフォントのいちばん左側のチェック ボックスをチェックして [削除] ボタンをク リックすると、そのフォントが削除されます。

[フォーム]

[プリント] - [フォント / フォームのダウンロード] - [フォーム] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[フォームの ダウンロー	保存場所	フォームをダウンロードする場所 ([HDD])を指定します。
F]	テキストボック ス	ダウンロードするフォームのファイル名を 指定します。
	[参照]ボタン	フォームのファイルを参照するダイアログ を表示します。
	[送信] ボタン	指定したフォームのファイルを、本機にダ ウンロードします。
[フォームの 削除]	チェックボック ス	削除したいフォームのファイルのチェックボックスを選択して [削除] をクリックすると、そのフォームが本機から削除されます。
	[番号]	フォームの管理番号が表示されます。
	[ファイル名]	フォームのファイル名が表示されます。
	[保存場所]	フォームが保存されている場所が表示されます。
[削除] ボタン		削除するフォームのいちばん左側のチェックボックスをチェックして [削除] ボタンをクリックすると、そのフォームが削除されます。

[カラープロファイル]

[プリント] - [フォント/フォームのダウンロード] - [カラープロファイル] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[カラープロ ファイルのダ ウンロード]	保存場所	カラープロファイルをダウンロードする場 所([HDD])を指定します。
	テキストボック ス	ダウンロードするカラープロファイルの ファイル名を指定します。
	[参照]ボタン	カラープロファイルのファイルを参照する ダイアログを表示します。
	[送信] ボタン	指定したカラープロファイルのファイル を、本機にダウンロードします。

項目		説明
[カラープロ ファイルの削 除]	チェックボック ス	削除したいカラープロファイルのファイルのチェックボックスを選択して [削除] をクリックすると、そのカラープロファイルが本機から削除されます。
	[番号]	カラープロファイルの管理番号が表示されます。
	[ファイル名]	カラープロファイルのファイル名が表示さ れます。
	[プロファイル 名]	カラープロファイル名が表示されます。
	[クラス]	カラープロファイルのクラスが表示されま す。
	[色空間]	カラープロファイルの色空間が表示されます。
	[保存場所]	カラープロファイルが保存されている場所 が表示されます。
[削除]ボタン		削除するカラープロファイルのいちばん左側のチェックボックスをチェックして [削除] ボタンをクリックすると、そのカラープロファイルが削除されます。

[スキャン] タブ

[スキャン] タブでは、本機に登録される宛先情報の設定やスキャンの送受信に関する設定を行うことができます。

[常用]

[スキャン] - [常用] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[短縮 ダイアル] ボタン	[短縮 ダイアル] ボタンをクリックし、短縮ダイアルリストから常用に追加したい番号を選択します。詳しくは、「[短縮ダイアル] からの登録」(p.264)をごらんください。
[グループ ダイアル] ボタン	[グループ ダイアル] ボタンをクリックし、グループダイアルリストから常用に追加したい番号を選択します。詳しくは、「[グループダイアル] からの登録」(p.265)をごらんください。
[番号]	常用に登録された番号が表示されます。

項目	説明
[宛先名(カナ)]	常用に登録された名前が表示されます。
[説明]	常用に登録されている相手先の説明が表示されます。
[宛先]	常用に登録された相手先の宛先が表示されます。 グループ宛先の場合は、「(グループ)」と表示され ます。
ごみ箱アイコン	ごみ箱アイコンをクリックすると、常用リストから削除されます。

[短縮ダイアル] からの登録

[スキャン] - [常用] - [短縮ダイアルリスト] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[短縮ダイアルリスト]	同じ画面内の短縮ダイアルのリストにジャンプします。
[スピード ダイアル リスト (Scan to Server)]	同じ画面内のスピードダイアルのリストにジャンプします。
ラジオボタン	登録された短縮ダイアルリストから追加したい番 号のラジオボタンを選択します
[番号]	短縮ダイアル番号が表示されます。
[宛先名(カナ)]	短縮ダイアル番号に登録された相手先の名前が表 示されます。
[説明]	短縮ダイアル番号に登録された相手先の説明が表 示されます。
[宛先]	短縮ダイアル番号に登録された相手先のファクス 番号、メール、FTP、SMB アドレスが表示されま す。

[グループダイアル] からの登録

[スキャン] - [常用] - [グループダイアルリスト] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
ラジオボタン	登録されたグループダイアルリストから追加した い番号のラジオボタンを選択します。
[番号]	グループダイアル番号が表示されます。 登録されたグループダイアルリストから追加した い番号のラジオボタンを選択します。
[宛先名(カナ)]	グループダイアルに登録されたグループ名が表示 されます。
[説明]	グループダイアルの説明が表示されます。
[宛先]	グループダイアルに登録された相手先の宛先が メールアドレスかファクスかを表示します。

[短縮ダイアル設定]

[スキャン] - [短縮ダイアル設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[短縮ダイアルリスト]	同じ画面内の短縮ダイアルのリストにジャンプします。 短縮ダイアル番号 001-220 はファクスとメールの 宛先になります。 短縮ダイアル番号 221-250 は FTP と SMB の宛先になります。
[スピード ダイアル リスト (Scan to Server)]	同じ画面内のスピードダイアルのリストにジャンプします。

項目	説明
[番号]	短縮ダイアル番号が表示されます。 短縮ダイアルが登録されていない場合、番号をクリックすると短縮ダイアル登録画面が表示されます。短縮ダイアル登録画面で、登録したい送信タイプを選択して設定を行います。 短縮ダイアルがすでに登録されている場合、番号をクリックすると登録情報を編集できます。ファクス番号、メールアドレス、LDAP 検索したメールアドレスを短縮ダイアルに登録する場合、「「短縮ダイアル登録]」(p.267)をごらんください。 FTP または SMB を短縮ダイアルに登録する場合、「「短縮ダイアル登録」(Scan to Server)」(p.269)をごらんください。
[宛先名(カナ)]	短縮ダイアル番号に登録された相手先の名前が表示されます。
[説明]	短縮ダイアル番号に登録された相手先の説明が表 示されます。
[宛先]	短縮ダイアル番号に登録された相手先アドレスが 表示されます。
[一括送信]	短縮ダイアルに登録された相手先に、メモリーに 蓄積したデータを一括送信する時間を表示します。
[削除] ボタン	クリックした短縮ダイアル番号の登録情報を削除 します。

[短縮ダイアル登録]

[スキャン] - [短縮ダイアル設定] - [短縮ダイアル登録] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[短縮ダイアル登録]	短縮ダイアルに登録したい送信タイプを選択します。
	[ファクス] を選択すると、ファクス送信先画面が 表示されます。詳しくは、「[ファクス宛先]」 (p.267) をごらんください。
	[E-mail] を選択すると、メール送信先画面が表示 されます。詳しくは、「[E-mail 送信先]」(p.268) をごらんください。
	[LDAP 検索] を選択すると、LDAP 検索画面が表示 されます。詳しくは、「[LDAP 検索]」(p.268)を ごらんください。
	設定値:[ファクス]、[E-mail]、[LDAP 検索] 初期値:[ファクス]
	 [☆] [LDAP] 画面([ネットワーク] - [LDAP]) で [LDAP] が [無効] に設定されている場合は、 [LDAP 検索] は表示されません。

[ファクス宛先]

[スキャン] - [短縮ダイアル設定] - [短縮ダイアル登録] - [ファクス宛 先] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[宛先名(カナ)]	相手先の名前を指定します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値:(空白)
[宛先名説明]	相手先の説明を入力します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値:(空白)
[ファクス番号]	送信先のファクス番号を指定します。 範囲: 半角 50 文字以内 初期値:(空白)
	

項目	説明
[速度]	ファクスの伝送速度を設定します。 設定値: [9.6K] 、 [14.4K] 、 [33.6K] 範囲: [33.6K]
[一括送信タイム(時:分)]	メモリーに蓄積したデータを一括送信する時間を 設定します。 範囲: [00:00] - [23:59] 初期値:(空白)

[E-mail 送信先]

[スキャン] - [短縮ダイアル設定] - [短縮ダイアル登録] - [E-mail 送信先] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[宛先名(カナ)]	相手先の名前を指定します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値:(空白)
[宛先名説明]	相手先の説明を入力します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値:(空白)
[E-mail アドレス]	送信先のメールアドレスを指定します。 範囲: 半角 64 文字以内(英数字、記号) 初期値:(空白)

[LDAP 検索]

[スキャン] - [短縮ダイアル設定] - [短縮ダイアル登録] - [LDAP 検索] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[LDAP 検索]	LDAP 検索時に検索対象とする項目を選択します。 設定値:[宛先名(カナ)]、[E-mai] 初期値:[宛先名(カナ)]
[LDAP 検索文字列]	検索する文字列を入力します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値: (空白)
[適用]ボタン	[適用] ボタンをクリックし、LDAP 検索を開始します。
[クリアー] ボタン	この画面で行った設定をすべての設定変更をリ セットし、初期設定に戻します。

268

*** LDAP サーバーを使用する場合、Anonymous(匿名)権限でサーバーから検索すると、正しい検索結果が得られない場合があります。

[短縮ダイアル登録](Scan to Server)

[スキャン] - [短縮ダイアル設定] - [短縮ダイアル登録] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[短縮ダイアル登録]	短縮ダイアルに登録したい送信タイプを選択します。 [FTP] を選択する場合、「FTP サーバー設定」 (p.269) をごらんください。 [SMB] を選択する場合、「SMB サーバー設定」 (p.272) をごらんください。 設定値:[FTP]、[SMB] 初期値:[FTP]
[適用]ボタン	[適用] ボタンをクリックすると、それぞれの送信タイプの設定画面を表示します。
[クリアー] ボタン	この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 初期設定に戻します。

FTP サーバー設定

送信タイプとして FTP を選択した場合の設定画面では、以降の項目を設定できます。

デTP サーバーへ送信する場合、[ネットワーク] - [FTP] - [Client] 画面 の [送信] を有効に設定します。プロキシサーバーを使用する場合、プロキシサーバーの設定を行ってください。詳細については、「[FTP]」 (p.307) をごらんください。

項目		説明
[ファイル 送信先]	[宛先名(カナ)]	相手先の名前を入力します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値: (空白)
	[宛先名説 明]	相手先の説明を入力します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値: (空白)
	[FTP サーバ アドレス]	FTP サーバーの IP アドレスまたはサーバーのホスト名を入力します。 DNS サーバーを使用している場合は、IP アドレスの代わりにホスト名を入力できます。 範囲: 半角 64 文字以内(英数字、記号)初期値:(空白)
	[ディレクト リ]	FTP サーバーのディレクトリーを入力します。範囲: 半角 127 文字以内初期値: (空白)
	[プロキシを 使用する]	プロキシサーバーを使用するかどうかを設定します。 設定値:オン、オフ 初期値:オフ
		FTP サーバーと通信するときに使用するポート番号を設定します。 範囲: [1] - [65535] 初期値: [21]
	PASV モード	FTP サーバーとの通信で、PASV モードを使用するかどうかを設定します。 設定値:オン、オフ 初期値:オフ

項目		説明
[基本設定]	[カラー設 定]	カラーでスキャンするか白黒でスキャンするかを 選択します。 設定値:[白黒]、[カラー / グレー] 初期値:[カラー / グレー]
	[解像度]	スキャンする解像度を選択します。 設定値:[150×150]、[300×300] 初期値:[300×300]
	[モード]	原稿の画質を選択します。 設定値: [文字]、[写真]、[文字 / 写真] 初期値: [文字 / 写真]
	[添付ファイル形式]	スキャンした画像を保存するファイル形式を選択 します。 設定値:[TIFF]、[PDF]、[JPEG] 初期値:[PDF]
		が カラー設定で[白黒]が選択されている場合、 [JPEG] を選択することができません。
	[圧縮方式]	白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。 設定値:[MH]、[MR]、[MMR] 初期値:[MH]
		が カラー設定で、[カラー / グレー] が選択されている場合、この設定は選択できません。
	[スキャン範囲]	スキャンする画像のサイズを選択します。 設定値:[A5]、[B5]、[A4]、[HLT]、[Letter]、 [Legal] 初期値:[A4]
[E-mail 通 知]	[E-mail 通知 を行う]	FTP サーバーへの送信を行った後、メール通知を するかどうかを設定します。 通知をする場合は、チェックをつけます。 設定値:オン、オフ 初期値:オフ
		♡ [ネットワーク] - [E-mail] - [E-mail 送信] 画面の [SMTP] が [無効] になっている場合 は、メール通知は行われません。
	[通知アドレ ス]	通知先のメールアドレスを設定します。 10 件の宛先を登録することができます。 範囲: 半角 64 文字以内(英数字、記号) 初期値:(空白)

項目		説明
[アカウント情報]	[共通名] / [プライベー トサイト]	FTP サーバーにログインするアカウントの種類を選択します。 [共通名] を選択した場合、アカウント名は「Anonymous」、パスワードは「guest」としてログインします。 [プライベートサイト] を選択した場合、[ユーザー名]、[パスワード]、[パスワードの再入力]を設定します。 設定値: [共通名]、[プライベートサイト] 初期値: [共通名]
	[ユーザー 名]	FTP サーバーヘログインするためのユーザー名を入力します。 範囲: 半角 20 文字以内(英数字、記号) 初期値:(空白)
	[パスワー ド]	FTP サーバーヘログインするためのパスワードを入力します。 範囲: 半角 20 文字以内(英数字、記号) 初期値: (空白)
	[パスワード の再入力]	確認のため、パスワードを再入力します。 範囲: 半角 20 文字以内(英数字、記号) 初期値:(空白)

SMB サーバー設定

スキャン送信タイプとして SMB を選択した場合の設定画面では、以下の項目が設定できます。

項目		説明
[ファイル 送信先]	[宛先名 (カナ)]	相手先の名前を入力します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値: (空白)

項目		説明
	[宛先名説 明]	相手先の説明を入力します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値:(空白)
	[送信先ア ドレス]	SMB サーバーの IP アドレスまたは NetBIOS 名を入力します。 範囲: 半角 64 文字以内(英数字、記号) 初期値:(空白)
	[ディレク トリ]	SMB サーバーのディレクトリーを入力します。 範囲: 半角 128 文字以内(英数字、記号、/) 初期値:(空白)
[基本設定]	[カラー設 定]	カラーでスキャンするか、白黒でスキャンするかを選択します。 設定値:[白黒]、[カラー / グレー] 初期値:[カラー / グレー]
	[解像度]	スキャンする解像度を選択します。 設定値:[150×150]、[300×300] 初期値:[300×300]
	[モード]	原稿の画質を選択します。 設定値: [文字]、[写真]、[文字/写真] 初期値: [文字/写真]
	[添付ファ イル形式]	スキャンした画像を保存するファイルの形式を設定します。 設定値:[TIFF]、[PDF]、[JPEG] 初期値:[PDF]
		がカラー設定で「白黒」が選択されている場合、 「JPEG」を選択することができません。
	[圧縮方 式]	白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。 設定値:[MH]、[MR]、[MMR] 初期値:[MH]
		☆ カラー設定で、[カラー / グレー] が選択されている場合、この設定はできません。
	[スキャン 範囲]	スキャンする画像のサイズを選択します。 設定値:[A5]、[B5]、[A4]、[HLT]、[Letter]、 [Legal] 初期値:[A4]

項目		説明
[E-mail 通 知]	[E-mail 通 知を行う]	SMB サーバーへの送信を行った後、メール通知を するかどうかを設定します。 通知をする場合は、チェックをつけます。 設定値:オン、オフ 初期値:オフ
		▽ [ネットワーク] - [E-mail] - [E-mail 送信] 画 面の [SMTP] が [無効] になっている場合は、 メール通知は行われません。
	[通知アド レス]	通知先のアドレスを設定します。10 件のアドレス を登録することができます。 範囲: 半角 64 文字以内(英数字、記号) 初期値:(空白)
[アカウント情報]	[共通名] / [プラ イベート サイト]	SMB サーバーにログインするアカウントの種類を選択します。 [共通名]を選択した場合、アカウント名は「Anonymous」、パスワードは「guest」としてログインします。 [プライベートサイト]を選択した場合、[ユーザー名]、[パスワード]、[パスワードの再入力]を設定します。 設定値:[共通名]、[プライベートサイト] 初期値:[共通名]
	[ユーザー 名]	SMB サーバーへログインするためのユーザー名を 入力します。 範囲: 半角 20 文字以内(英数字、記号) 初期値:(空白)
	[パスワー ド]	SMB サーバーヘログインするためのパスワードを 入力します。 範囲: 半角 20 文字以内(英数字、記号) 初期値:(空白)
	[パスワー ドの再入 力]	確認のため、パスワードを再入力します。 範囲: 半角 20 文字以内(英数字、記号) 初期値:(空白)

[グループダイアル設定]

[スキャン] - [グループダイアル設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[番号]	グループダイアル番号が表示されます。 グループダイアルが登録されていない場合、番号をクリックするとグループダイアル登録画面が表示されます。詳しくは、「[グループダイアル登録] (宛先タイプ)」(p.275)をごらんください。 グループダイアルがすでに登録されている場合、番号をクリックすると登録情報を編集できます。
[宛先名(カナ)]	グループ名が表示されます。
[説明]	グループダイアルの説明が表示されます。
[宛先]	グループダイアルが登録されている場合、「(ファクス) または (E-mail)」と表示されます。
[削除]ボタン	クリックしたグループダイアル番号の登録情報を 削除します。

[グループダイアル登録] (宛先タイプ)

[スキャン] - [グループダイアル設定] - [グループダイアル登録] 画面では、登録するグループダイアルの種類を選択します。

項目	説明
[グループダイアル登	グループダイアルに登録したい送信タイプを選択
録]	します。
	[ファクス] を選択すると、グループのファクスの
	宛先が表示されます。
	[E-mail]を選択すると、グループのメールの宛先
	が表示されます。
	詳しくは、「[グループダイアル登録](宛先の追
	加)」(p.276)をごらんください。
	設定値:[ファクス]、[E-mail]
	初期値:[ファクス]

[グループダイアル登録] (宛先の追加)

[スキャン] - [グループダイアル設定] - [グループダイアル登録] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[グループダイアル名 (カナ)]	グループダイアル名を指定します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値:(空白)
[グループダイアル名 (説明)]	グループダイアルの説明を入力します。 範囲: 半角 20 文字以内 初期値:(空白)
[短縮ダイアルのイン デックス]	同じ画面内の短縮ダイアルのリストにジャンプします。
[短縮 001-020] [短縮 021-040] [短縮 041-060] [短縮 061-080] [短縮 081-100] [短縮 101-120] [短縮 121-140] [短縮 141-160] [短縮 161-180] [短縮 181-200] [短縮 201-220]	短縮ダイアルのリストが 20 件ごとに表示されます。 登録された短縮ダイアル番号の左側のチェックボックスをチェックすることで、短縮ダイアルの送信先をグループダイアルに登録することができます。 SMB と FTP に登録された宛先をグループダイアルに登録することはできません。また、ファクスとメールの宛先を同じグループに登録することはできません。

[ファクス設定]

[ユーザー登録]

[スキャン] - [ファクス設定] - [ユーザー登録] 画面では、ユーザー情報 の登録ができます。

項目	説明
[発信者名(カナ)(32 文字)]	発信者名を設定します。 範囲: 半角 32 文字以内(カタカナ、英数字、記号) 初期値:(空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ユーザ-設定] - [ユ-ザ-名]

項目	説明
[発信者名(32文字)]	発信者の説明を入力します。 範囲: 半角 32 文字以内 初期値: (空白)
[ファクス番号(20文字)]	ファクス番号を設定します。 範囲: 半角 20 文字以内(数字、スペース、+、 -) 初期値:(空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ユーザー設定] - [ファクス番号]

[送信設定]

[スキャン] - [ファクス設定] - [送信設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[濃度レベル]	スキャン原稿の読み取り濃度を設定します。 設定値: [-1]、[0]、[+1] 初期値: [0] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [ファクス送信設定] - [濃度レバル]
[優先画質]	優先する画質を設定します。 設定値: [標準・文字]、[精細・文字]、[高精細・ 文字]、[標準・写真]、[精細・写真]、 [高精細・写真] 初期値: [精細・文字] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [ファクス送信設定] - [優先画質]
[優先送信モード]	優先して原稿を送信するモードを設定します。 設定値: [メモリ送信]、[ダイレクト送信] 初期値: [メモリ送信] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [ファクス送信設定] - [優先送信モード]
[ヘッダー]	送信する文書に本機の発信元情報(送信日時、送信者名、送信者ファクス番号など)を印字するかどうかを設定します。設定値:オン、オフ初期値:オン 同機能の本機操作パネルのメニュー:[設定メニュー] - [ファクス送信設定] - [ヘッダ-]

[受信設定]

[スキャン] - [ファクス設定] - [受信設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
以 日 [メモリ受信モード]	メモリ受信する(オン)か、しない(オフ)かを設定します。機密文書を受信する場合や、夜間などの無人時に印刷出力をしたくない場合にオンにします。受信文書はメモリに蓄積され、指定された時間や、メモリ受信がオフに設定されたときに印刷されます。パスワードを設定すると、メモリ受信の開始時間と終了時間を設定したり、この機能を中止したりできます。開始時間と終了時間の設定は、メモリ受信を無効にするまで、毎日有効になります。
	設定値: オン、オフ 初期値: オフ ■ [開始時間] 範囲: [00:00] - [23:59] 初期値: (空白)
	■ [終了時間] 範囲: [00:00] - [23:59] 初期値: (空白)
	■ [パスワード] 範囲: 4 桁(数字のみ) 初期値: (空白)
	同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [ファクス受信設定] - [メモリ受信モード]
[呼び出し回数]	ファクス受信開始までの呼び出し音の回数を設定します。 範囲: [0] - [15](回) 初期値: [3] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [ファクス受信設定] - [呼出し回数]

话口	≣₩00
項目	説明
[縮小受信]	本機の印刷用紙よりも長い文書を受信した場合に、縮小するか(オン)、分割するか(オフ)、破棄するか(カット)を選択します。 [オン]に設定すると、受信した文書は縮小されて印刷されます。 [オフ]に設定すると、受信した文書はフルサイズのまま、複数のページに分割して印刷されます。 [カット]に設定すると、受信した文書のうち、ページに収まらない部分は消去されて印刷されます。ただし、送信された文書が、用紙よりも 24 mm 以上長い場合には、[カット]は利用できません。(この場合、文書は分割されます。)設定値:[オン]、[オフ]、[カット]初期値:[オン]。同機能の本機操作パネルのメニュー:[設定メニュー]・[ファクス受信設定]・[縮小受信]
[受信プリント]	ファクス受信時に、受信が完了してから印刷するか、受信しながら印刷するかを設定します。 [メモリ受信]に設定すると、すべてのページを受信してから印刷します。 [プリント受信]に設定すると、最初のページを受信した後に印刷を開始します。 設定値:[メモリ受信]、[プリント受信] 初期値:[メモリ受信] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [ファクス受信設定] - [受信プリント]
[受信モード]	受信モードを設定します。 設定値: [自動受信]、[手動受信] 初期値: [自動受信] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [ファクス受信設定] - [受信モード]
[転送モード]	転送モードを設定します。 設定値: [オフ]、[オン]、[オン(プリント)] 初期値: [オフ] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [ファクス受信設定] - [転送]

項目	説明
[転送宛先]	転送する宛先のメールアドレスまたはファクス番号を設定します。設定値ファクス:半角50文字以内(数字、スペース、*、#、-、P(ポーズ))メール: 半角64文字以内(英数字、記号)初期値: (空白)同機能の本機操作パネルのメニュー:[設定メニュー] - [ファクス受信設定] - [転送]
[フッタープリント]	受信した文書にフッターを印字するかどうかを設定します。 設定値:オン、オフ 初期値:オフ 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [ファクス受信設定] - [フッタ-]
[トレイ選択]	受信ドキュメントや、送信レポートを印刷する場合の給紙トレイを選択します。 設定値: [有効]、[無効](トレイ1、トレイ2、トレイ3) 初期値: [有効](トレイ1、トレイ2、トレイ3) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [ファクス受信設定] - [トレイ選択]
[転送受信]	外付け電話を接続している場合に転送受信をするかどうかを設定します。設定値:オン、オフ初期値:オフ 「オン」を選択すると、番号を0~9の範囲で設定することができます(デフォルト:[3])。
[両面印刷]	受信した文書に複数のページがある場合、両面印刷を行うかどうかを設定します。設定値: [有効]、[無効]初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [ファクス受信設定] - [両面印刷]

[通信設定]

[スキャン] - [ファクス設定] - [通信設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[トーン / パルス]	お使いの電話回線のダイアルを設定します。この 設定が正しく行われていないと、ファクスを送信 できません。 設定値: [トーン]、[パルス(10PPS)]、[パルス (20PPS)] 初期値: [トーン] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [よ信設定] - [トーン/ パルス
[回線モニター音量]	回線モニターの音量を選択します。 設定値: [上部]、[下部]、[オフ] 初期値: [下部] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [送信設定] - [回線 モニター] *** この設定を [オフ] にしても、本機の操作パネ ルの [オンフック] ボタンを押せば、モニター 音を聞くことができます。
[PSTN/PBX]	[PSTN] または [PBX] は、ご利用の環境に合わせて選択してください。 [PSTN] は、ご利用の環境に電話交換機などがない場合に選択します。 [PBX] は、ご利用の環境に電話交換機などがあり、内線電話システムなどを用いている場合に選択します。 設定値: [PSTN]、[PBX] 初期値: [PSTN] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [送信設定] - [PSTN/PBX] ○ [PBX] を選択すると、PBX 番号を 0 ~ 9999 の範囲で設定することができます(デフォルト: [空白])。

項目	説明
[TEL/FAX 自動切り替え]	チェックすると、着信後、相手がファクスなのか 電話なのかを検知します。 設定値:オン、オフ 初期値:オフ 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [送信設定] - [電話 / ファクス モード]
[電話呼び出し時間]	相手が電話をかけてから呼び出すまでの時間を設定します。 設定値: [5]、[10]、[15]、[20]、[25]、[30]、 [60]、[90]、[120]、[150]、[180]、 [240](秒) 初期値: [20] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [送信設定] - [電話呼出し時間]
[留守番電話接続]	留守番電話に接続するかどうかを設定します。 設定値:オン、オフ 初期値:オフ 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [送信設定] - [留守 番電話接続]

[レポート設定]

[スキャン] - [ファクス設定] - [レポート設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[通信管理レポート]	通信管理レポートを印刷するかどうかを設定します。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オン] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [レポ-ト設定] - [通信管理レポ-ト]
[送信結果レポート]	送信後に、送信結果を印刷するかどうかを設定します。 [オン] に設定した場合、送信ごとに送信結果を印刷します。 [オン(エラー)] に設定した場合、送信エラーが発生したときのみ、送信結果を印刷します。 ジ送信エラーとなった文書の1ページ目を縮小し、エラー結果とともに印刷します。 [オフ] に設定した場合、送信結果を印刷しません。エラーが発生した場合でも、レポートは印刷されません。 設定値:[オン]、[オン(エラー)]、[オフ]初期値:[オン(エラー)] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニー] - [レポート設定] - [送信結果レポート]
[受信結果レポート]	受信後に、受信結果を印刷するかどうかを設定します。 [オン] に設定した場合、受信ごとに受信結果を印刷します。 [オン (エラー)] に設定した場合、受信エラーが発生したときのみ、受信結果を印刷します。 [オフ] に設定した場合、受信結果を印刷しません。エラーが発生した場合でも、レポートは印刷されません。設定値:[オン]、[オン (エラー)]、[オフ]初期値:[オン (エラー)] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [レポート設定] - [受信結果レポート]

[ユーザー設定]

[スキャン] - [ファクス設定] - [ユーザー設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[日付種類]	日付の表示形式を設定します。 設定値: [MM/DD/YY]、[DD/MM/YY]、[YY/MM/DD] 初期値: [YY/MM/DD] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ユーザー設定] - [日付種類]
[固定倍率]	ズーム倍率のプリセットで使用する単位系を、インチまたはミリメートルのいずれかに設定します。設定値:[インチ]、[メトリック]初期値:[メトリック]同機能の本機操作パネルのメニュー:[設定メニュー]-[管理者設定]-[ユーザー設定]-[固定倍率]

[オートリダイアル設定]

[スキャン] - [ファクス設定] - [オートリダイアル設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[オートリダイアル回数]	最後に送信したファクス番号を呼び出す回数を設定します。 設定値: $[1\sim 10$ 回〕 初期値: $[1]$
[オートリダイアル間隔]	最後に送信したファクス番号をリダイアルする間隔を設定します。 設定値: [2 ~ 99 分] 初期値: [2]

[相手先リストのダウンロード/アップロード]

[スキャン] - [相手先リストのダウンロード/アップロード] 画面では、宛 先情報のダウンロードとアップロードができます。

項目	説明
[ダウンロード]	[適用] ボタンをクリックすると、登録情報ファイルをコンピューターに保存します。
[アップロード]	登録情報ファイルの場所を指定し、[適用] ボタンをクリックすると本機に登録情報をアップロードします。

ダウンロードした CSV ファイルを修正したい場合は、テキストエディタを使用してください。テキストエディタ以外で保存した場合、アップロード時にエラーが発生します。

[ネットワーク] タブ

[ネットワーク] タブでは、ネットワークの設定を行うことができます。これらのプロトコルの詳細については、第7章「ネットワーク印刷」をごらんください。

[TCP/IP] [TCP/IP]

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [TCP/IP] 画面では、以下の項目を設定できます。

⑦ 不意の故障などに備え、ファクス宛先リストのデータはこまめにバック アップすることをお勧めします。

項目	説明
[TCP/IP]	TCP/IP を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [TCP/IP]
[速度]	イーサネットの動作モードと速度を設定します。 設定値: [自動]、[10Base-T (Half)]、[10Base-T (Full)]、[100Base-TX (Half)]、 [100Base-TX (Full)]、[1000Base-T (Full)] 初期値: [自動] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] -
[LPD]	LPD を使用するかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
[SLP]	SLP を使用するかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] -
[LLMNR]	LLMNR を使用するかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]

[IPv4 設定]

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [IPv4 設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

TCP/IP の詳細については、第7章「ネットワーク印刷」をごらんください。

項目	説明
[Auto IP]	本機の IP アドレスの自動割り当て方法を設定します。 設定値:[DHCP]、[BootP]、[ARP/PING]
	፟፟፟፟፟፟፟後数の項目を選択できます。
	初期値: [DHCP] 同機能の本機操作パネルの設定メニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [DHCP]、[BOOTP]、[ARP/PING]
[IP アドレス] *	本機の IP アドレスを設定します。 書式:*.*.*:(*の入力範囲:0-255)
	☆ 範囲外の数値の IP アドレスが入力された場合は、[適用] ボタンをクリックしても変更が適用されません。以前の数値にもどります。
	同機能の本機操作パネルの設定メニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IP アドレス フィルター]
[サブネットマスク] *	本機のサブネットマスクアドレスを設定します。 書式:*.*.*(*の入力範囲:0-255) 初期値:[0.0.0.0]
	同機能の本機操作パネルの設定メニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IP アドレス設定]

項目	説明
[デフォルトゲート ウェイ] *	ネットワークでルーターを使用している場合は、 ルーターのアドレスを設定します。 書式:*.*.*.*(*の入力範囲:0-255) 初期値:[0.0.0.0]
	 ※ 範囲外の数値のルーターのアドレスが入力された場合は、「適用」ボタンをクリックしても変更が適用されません。以前の数値にもどります。
	同機能の本機操作パネルの設定メニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IP アドレス設定]
[ドメイン名自動取得]	ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択します。DHCP が有効の場合に設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
[DNS サーバー自動取得]	DNS サーバーアドレスの自動取得を行うかどうかを設定します。DHCP が有効の場合に設定します。設定値:[有効]、[無効]初期値:[有効]
* これらのアドレスをス	人力するときは、各 3 桁中の上位桁の 0 を入れずに

* これらのアドレスを入力するときは、各 3 桁中の上位桁の 0 を入れずに入力してください。例えば、131.011.010.001 の場合は 131.11.10.1 として入力します。

[IPv6 設定]

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [IPv6 設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[IPv6]	IPv6 を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IPv6] - [禁止/許可]
[IPv6 自動設定]	IPv6 アドレスを自動的に取得するかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IPv6] - [自動設定]
[IPv6 リンクローカル アドレス]	IPv6 リンクローカルアドレスが表示されます。 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IPv6] - [リンク ローカル アドレス]
[IPv6 グローバルアド レス]	IPv6 グローバルアドレスを設定します。 範囲: 半角 4 - 43 文字 初期値:::/0 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IPv6] - [グローバル アドレス] ▽ [IPv6 自動設定] が [有効] に設定されている 場合、ここでの設定変更は適用されません
[IPv6 ゲートウェイア ドレス]	IPv6 ゲートウェイアドレスを設定します。 範囲: 半角 6 - 39 文字 初期値::: 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IPv6] - [ゲートウェイ] ▽ [IPv6] が [有効] に設定されている場合、こ こでの設定変更は適用されません。

項目	説明
[DHCPv6]	DHCPv6 を使用して IPv6 アドレスを取得するかど うかを選択します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
[DNS サーバー自動取 得]	DNS サーバーアドレスを自動取得するかどうかを 選択します。DHCPv6 が有効の場合に設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
[検索ドメイン名の自動取得]	検索ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択 します。DHCPv6 が有効の場合に設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
[NTP サーバーの自動 取得]	NTP サーバーの IPv6 アドレスを自動取得するかどうかを選択します。 DHCPv6 が有効の場合に設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]

[RAW ポート設定]

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [RAW ポート設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[RAW ポート]	RAW ポートを使用するかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [RAW ポート] - [禁止/許可]

項目	説明
[RAW ポート番号]	本機の TCP/IP の RAW ポート番号を設定します。 設定値:[1] - [65535] 初期値:[9100]
	 ³ 現在使用しているポート番号と、80、161、427、443、515、631 および 4567 は指定できません。
[RAW ポート双方向]	RAW ポートの双方向通信を有効にするかどうか設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [RAW ポート] - [双方向]

[DNS 設定]

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [DNS 設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[ホスト名]	ホスト名を設定します。 範囲:半角1-63文字 初期値:[LP-M720-xxxxxx]
	☆ [xxxxxx] には、MAC アドレスの後半 6 桁が 16 進数で表示されます。
[ドメイン名]	ドメイン名を設定します。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値:(空白)
[DNS サーバー (IPv4)]	IPv4 の DNS サーバーを設定します。 最大 3 つまで登録できます。 初期値:[0.0.0.0]
[DNS サーバー (IPv6)]	IPv6 の DNS サーバーを設定します。 最大 3 つまで登録できます。 初期値:[::]

項目	説明
[検索ドメイン名]	DNS 検索ドメイン名を設定します。 初期値:(空白)
[ダイナミック DNS]	ダイナミック DNS を使用するかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] -

[IP アドレスフィルタリング]

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [IP アドレスフィルタリング] 画面では、以下の項目を設定できます。

- ♡以下の設定は、DNS サーバーと DHCP サーバーに対しては適用されません。
- (デロアドレス)で許可した IP アドレスの範囲が、[拒否アドレス]で拒否した IP アドレス範囲と重複した場合は、[拒否アドレス]の拒否設定が優先されます。

項目	説明
[許可アドレス]	[有効] に設定すると、本機へのアクセスを許可する IP アドレスの範囲を指定できます。アクセスを許可する IP アドレスの範囲を、5 つまで指定できます。また、指定した範囲外の IP アドレスからはアクセスできません。 [無効] に設定すると、アクセス許可の設定は無効になります。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IP アドレス フィルター] - [アクセス許可]
アクセスを許可 する IP アドレ ス範囲	アクセスが許可されている範囲の開始 IP アドレスと、終了 IP アドレスを指定します。 書式: *.*.*.* (*の入力範囲: 0-255) 初期値: [0.0.0.0]
	学 単独の IP アドレスを指定する場合には、 開始 IP アドレスと終了 IP アドレスとに 同じ IP アドレスを入力するか、開始 IP アドレスもしくは終了 IP アドレスに [0.0.0.0] を入力します。
	※ 終了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの 方が値が大きい場合、設定は反映されま せん。

項目	説明
[拒否アドレス]	[有効] に設定すると、本機へのアクセスを 拒否する IP アドレスの範囲を指定できます。 アクセスを拒否する IP アドレスの範囲を、5 つまで指定できます。 [無効] に設定すると、アクセス拒否の設定 は無効になります。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IP アドレス フィルタ-] - [アクセス拒否]
アクセスを拒否 する IP アドレ ス範囲	アクセスが拒否されている範囲の開始 IP アドレスと、終了 IP アドレスを指定します。 書式: *.*.*.* (*の入力範囲: 0-255) 初期値: [0.0.0.0] ジ 単独の IP アドレスを指定する場合には、 開始 IP アドレスと終了 IP アドレスとに 同じ IP アドレスを入力するか、開始 IP アドレスもしくは終了 IP アドレスに [0.0.0.0] を入力します。
	※ 終了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの 方が値が大きい場合、設定は反映されま せん。

[IPsec]

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [IPsec] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[一般設定]	[IPsec]	IPsec が有効かどうかが表示されます。
	[IKE 使用期限]	IKE の使用期限が表示されます。
	[IKE Diffie-Hellman グループ]	IKE Diffie-Hellman グループが表示されます。
	[IPsec SA 使用 期限]	IPsec SA の使用期限が表示されます。
	[編集] アイコ ン	クリックすると、[一般設定] 画面が表示されます。

項目		説明
[IKE 設定]、 定]、[IPsec	[IPsec SA 設 Peer 設定]	登録されている設定が表示されます。
	[編集] アイコ ン	クリックすると、設定画面が表示されます。
	[削除] アイコ ン	クリックすると、設定を削除します。

[一般設定]([編集])

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [IPsec] - [一般設定] - [編集] 画面では、 以下の項目を設定できます。

項目	説明
[IPsec]	IPsec を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IPSEC]
[IKE 使用期限]	IKE の使用期限を設定します。 範囲: [80] - [604800] (秒) 初期値:[28800]
[IKE Diffie-Hellman グループ]	IKE Diffie-Hellman グループを選択します。 設定値: [グループ 1]、[グループ 2] 初期値: [グループ 2]
[IPsec SA 使用期限]	IPsec SA の使用期限を設定します。 範囲: [120] - [604800] (秒) 初期値: [3600]

[IKE 設定] ([編集])

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [IPsec] - [IKE 設定] - [編集] 画面では、 以下の項目を設定できます。

項目	説明
[番号]	登録番号が表示されます。

項目	説明
[暗号化アルゴリズム]	制御用トンネルを作るときに使用する暗号化ア ルゴリズムを指定します。 設定値:[DES-CBC]、[3DES-CBC] 初期値:[DES-CBC]
[認証アルゴリズム]	制御用トンネルを作るときに使用する認証アルゴリズムを指定します。 設定値: [MD5]、[SHA-1] 初期値: [MD5]

[IPsec SA 設定] ([編集])

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [IPsec] - [IPsec SA 設定] - [編集] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[番号]	登録番号が表示されます。
[セキュリティープロトコ ル]	セキュリティープロトコルを設定します。 設定値:[AH]、[ESP]、[ESP & AH] 初期値:[AH]
[ESP 暗号化アルゴリズ ム]	[セキュリティープロトコル] が [ESP] に設定されている場合、ESP 暗号化アルゴリズムを設定します。 設定値: [なし]、[DES-CBC]、[3DES-CBC]、 [AES-CBC]、[AES-CTR] 初期値: [なし]
[ESP 認証アルゴリズム]	[セキュリティープロトコル] が [ESP] に設定 されている場合、ESP 認証アルゴリズムを設定 します。 設定値:[なし]、[MD5]、[SHA-1] 初期値:[なし]
[AH 認証アルゴリズム]	[セキュリティープロトコル] が [AH] に設定 されている場合、AH 認証アルゴリズムを設定 します。 設定値:[MD5]、[SHA-1] 初期値:[MD5]

[IPsec Peer 設定] ([編集])

[ネットワーク] - [TCP/IP] - [IPsec] - [IPsec Peer 設定] - [編集] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[番号]	登録番号が表示されます。
[パーフェクトフォワード セキュリティー]	IKE の強度を上げたい場合は、[使用] を選択します。 設定値:[使用しない]、[使用] 初期値:[使用しない]
[Peer アドレス]	通信先の IP アドレスを設定します。 範囲: 半角 2-39 文字以下 初期値:(空白) ジ IPv4 または IPv6 アドレスで指定できます。
[プレ共有キー]	通信相手先と共有するプレ共有キー文字列を設定します。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値:(空白)
[カプセル化モード]	IPsec の動作モードを設定します。 設定値:[使用しない]、[トンネルモード]、 [トランスポートモード] 初期値:[使用しない]

[Bonjour]

[ネットワーク] - [Bonjour] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[Bonjour]	Bonjour 機能を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [BONJOUR]
[Bonjour 名]	本機の Bonjour 名を設定します。 範囲:半角 1 - 63 文字 初期値:[LP-M720-xxxxxx.local]
[優先プロトコル]	Bonjour で優先的に接続するプロトコルを指定します。 設定値:[LPD]、[RAW ポート]、[IPP] 初期値:[RAW ポート]

[LDAP]

[ネットワーク] - [LDAP] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[LDAP]	LDAP サーバーを使用するかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [有効 / 無効]
[サーバーアドレス]	LDAP サーバーアドレスを設定します。 IPv4 アドレスまたは FQDN (Fully Qualified Domain Name) で指定できます。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値: [0.0.0.0] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [LDAP サーバ・アト・レス
[ポート番号]	LDAP サーバーのポート番号を設定します。 設定値: [1] - [65535] 初期値: [389] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [LDAP ポート番号]
[SSL 使用設定]	SSL/TLS を使用するかどうかを設定します。 設定値:オン、オフ 初期値:オフ 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [SSL 設定]
[ポート番号(SSL)]	SSL 通信で使用するポート番号を入力します。 設定値:[1] - [65535] 初期値:[636]
[検索ベース]	LDAP サーバーに配置されているディレクトリー構造の中の検索起点を入力します。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値: (空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [検索 バ-ス]

項目	説明
[属性]	情報を取得するノードの属性を指定します。 範囲: 半角 32 文字以内 初期値: [cn] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [属性]
[検索方法]	検索で指定した文字が、最初か、含まれるか、最後に出現するかを選択します。 設定値: [始まる]、[含む]、[終わる] 初期値: [含む] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [検索方法]
[タイムアウト]	LDAP 検索のタイムアウトの時間を設定します。 設定値: [5] - [300] (秒) 初期値: [60] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定乂ユー] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [LDAP タイムアウト]
[最大検索数]	LDAP の検索結果として表示する最大数を入力します。 設定値: [5] - [100] 初期値: [100] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [検索 最大表示件数]

項目	説明
[認証方式]	LDAP サーバーへログインするときの認証方式を選択します。 [共通名]を選択した場合は、[ドメイン名]、[パスワード]の設定は不要です。 [Simple]を選択した場合は、[ドメイン名]と [パスワード]の設定が必要です。 [Digest-MD5]を選択した場合は、一般的な LDAPサーバーの設定が必要です。これは Active Directoryで使用することはできません。 [GSS-SPNEGO]を選択した場合は、WindowsのActive Directoryを使用します。 [NTLMv2]を選択した場合は、WindowsのNTLM認証を使用します。 設定値:[共通名]、[Simple]、[Digest-MD5]、 [GSS-SPNEGO]、[NTLMv2] 初期値:[共通名]
[LDAP アカウント]	LDAP サーバーへログインするためのログイン名を入力します。 範囲: 半角 64 文字以下初期値:(空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [LDAP 7カウント]
[パスワード]	LDAP サーバーヘログインするためのパスワードを入力します。 範囲: 半角 32 文字以下 初期値: (空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [LDAP パプノート*]
[ドメイン名]	LDAP サーバーヘログインするためのドメイン名を入力します。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値: (空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [LDAP 設定] - [ドメイン 名]
[接続を確認してく ださい] ボタン	クリックすると、設定した内容で LDAP サーバーに 接続できるかどうか確認します。

できないときがあります。

[Web サービス設定]

[共通設定]

[ネットワーク] - [Web サービス設定] - [共通設定] 画面では、以下の項目を設定します。

項目	説明
[Friendly Name]	Friendly Name を入力します。 初期値:LP-M720-xxxxxx
[セキュリティモード]	SSL を有効にする場合は、[有効] を選択します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効]
	♡ この項目は、SSL/TSL が有効な場合にのみ表示 されます。

[プリンター設定]

[ネットワーク] - [Web サービス設定] - [プリンター設定] 画面では、以下の項目を設定します。

項目	説明
[プリント機能]	WSD 印刷を有効にするかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
[プリンター名]	本機のプリンター名を設定します。 初期値:LP-M720-xxxxxx
[プリンター設置場所]	本機の設置場所を設定します。 初期値:(空白)
[プリンター情報]	本機の情報を設定します。 初期値:(空白)

[スキャナー設定]

[ネットワーク] - [Web サービス設定] - [スキャナー設定] 画面では、以下の項目を設定します。

項目	説明
[スキャン機能]	WSD スキャンを有効にするかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
[スキャナー名]	スキャナー名を設定します。 初期値: LP-M720-xxxxxx
[スキャナー設置場所]	スキャナーの設置場所を設定します。 デフォルト:-
[スキャナー情報]	スキャナーの情報を設定します。 デフォルト:-

[LLTD]

[ネットワーク] - [LLTD] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[LLTD]	LLTD 機能を有効にするかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]

[NetWare]

[NetWare]

[ネットワーク] - [NetWare] - [NetWare] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[NetWare] [NetWare 印刷]		NetWare 印刷を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] -
	[フレーム タイプ]	使用するフレームタイプを選択します。 設定値:[自動]、[Ethernet 802.2]、[Ethernet 802.3]、[Ethernet II]、[Ethernet SNAP] 初期値:[自動]

項目		説明
	[モード]	NetWare のモードを設定します。 設定値:[無効]、[PServer]、[NPrinter/RPrinter] 初期値:[無効]
[PServer]	[プリント サーバー 名]	プリンターのサーバー名を設定します。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値: [LP-M720-xxxxxx] "xxxxxx" には、MAC アドレスの後半 6 桁が 16 進 数で表示されます。
		プリントサーバーのパスワードを設定します。 範囲: 半角 31 文字以下 初期値:(空白)
	[パスワー ドの再入 カ]	確認のためにパスワードを再入力します。 範囲: 半角 31 文字以下 初期値: (空白)
	[プリント キュー取 得間隔]	キュースキャン間隔を設定します。 範囲: [1] - [65535] (秒) 初期値:[1]
	[Bindery/ NDS]	Bindery の設定を行います。 設定値:[NDS]、[Bindery/NDS]、[Bindery] 初期値:[NDS]
	[優先ファ イルサー バー]	プリンターの優先ファイルサーバーを設定します。 範囲: 半角 47 文字以下 初期値:(空白)
	[優先 NDS コンテキ スト名]	プリンターの優先 NDS コンテキストを設定します。 範囲: 半角 191 文字以下 初期値: (空白)
	[優先 NDS ツリー名]	プリンターの優先 NDS ツリーを設定します。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値:(空白)

項目		説明
[NPrinter/ RPrinter]	[プリン ター名]	本機のプリンター名を設定します。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値: [LP-M720-xxxxxx] ヴ "xxxxxx" には、MAC アドレスの後半 6 桁が 16 進 数で表示されます。
	[プリン ター番号]	本機のプリンター番号を設定します。 範囲: [0] - [255] 初期値: [255]

[NetWare ステータス]

[ネットワーク] - [NetWare] - [NetWare ステータス] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[ファイルサーバー]	NetWare のファイルサーバーが表示されます。
[キュー名]	NetWare のキュー名が表示されます。
[キューの状態]	NetWare のキューの状態が表示されます。

[IPP]

[ネットワーク] - [IPP] 画面では、以下の項目を設定できます。IPP の詳細については、第7章 [ネットワーク印刷] をごらんください。

☆ 設定を有効にするためには、設定後に本機を再起動してください。

項目	説明
[IPP 印刷]	IPP を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] -
[IPP ジョブの受信]	IPP ジョブの受信を有効にするかどうかを設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]

項目	説明
[プリンター名]	本機のプリンター名が表示されます。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値: [LP-M720-xxxxxx]
	▽ この設定は、[システム] - [マシン設定] で設定します。
[プリンターの場所]	本機の設置場所が表示されます。 初期値:(空白)
	▽ この設定は、[システム] - [マシン設定] で設定します。
[プリンターの情報]	本機の情報が表示されます。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値: (空白)
	▽ この設定は、[システム] - [マシン設定] で設定します。
[プリンター URI]	本機の URI が表示されます。
	■ http:// <ip アドレス="">/ipp</ip>
	■ http:// <fqdn>/ipp</fqdn>
	■ipp:// <ipアドレス>/ipp</ipアドレス>
	■ ipp:// <fqdn>/ipp</fqdn>
	■ https:// <ip アドレス="">/ipp</ip>
	■ https:// <fqdn>/ipp</fqdn>
	ஂ▽ "https:// <ipアドレス>/ipp"および"https://< FQDN > /ipp" は、SSL/TLS 設定が有効な場合に のみ表示されます。</ipアドレス>

項目		説明
[サポート する操作]	[ジョブの プリント]	この項目をチェックすると、ジョブがプリントできるようになります。 初期値:(チェック済み)
	[ジョブの 確認]	この項目をチェックすると、プリントジョブを確認できるようになります。 初期値:(チェック済み)
	[ジョブの キャンセ ル]	この項目をチェックすると、ジョブをキャンセル できるようになります。 初期値:(チェック済み)
	[ジョブ属 性の取得]	この項目をチェックすると、ジョブの属性を取得できるようになります。 初期値:(チェック済み)
	[ジョブの 取得]	この項目をチェックすると、ジョブを取得できる ようになります。 初期値:(チェック済み)
	[プリン ター属性 の取得]	この項目をチェックすると、本機のプリンターの 属性を取得できるようになります。 初期値:(チェック済み)
[IPP 認証]		IPP 印刷時の認証方式を設定します。 設定値: [なし]、[要求ユーザー名]、[ベーシック 認証]、[ダイジェスト認証] 初期値: [要求ユーザー名]
[ユーザー認証名]		[ベーシック認証]、[ダイジェスト認証] で使用するユーザー名を設定します。 範囲: 半角 1 - 20 文字 初期値: [user]
[パスワード]		[ベーシック認証]、[ダイジェスト認証] で使用するパスワードを設定します。 範囲: 半角 1 - 20 文字 初期値: [pass]
[領域]		認証方式が [ベーシック認証] または [ダイジェスト認証] の場合、領域を設定します。 範囲: 半角 1 - 127 文字 初期値: [IPP]

[FTP]

[サーバー]

[ネットワーク] - [FTP] - [サーバー] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[FTP サーバー]	FTP サーバーを有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [FTP サーバ-]

[クライアント]

[ネットワーク] - [FTP] - [クライアント] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[送信]	FTP 通信を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [FTP 送信]
[プロキシサーバー]	プロキシサーバーアドレスを設定します。 IPv4 アドレスまたは FQDN (Fully Qualified Domain Name) で指定できます。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値: [0.0.0.0]
[Proxy ポート番号]	プロキシサーバーのポート番号を設定します。 設定値:[1] - [65535] 初期値:[21]
[接続タイムアウト]	FTP サーバーとの通信のタイムアウト時間を設定 します。 設定値:[5] - [300] (秒) 初期値:[60]

[SNMP]

[ネットワーク] - [SNMP] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
[SNMP]	[SNMP]	SNMP を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [SNMP]
	[SNMP v1/ v2c(IP)]	SNMP v1/v2c(IP)を使用する場合は、[有効] を選択します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[SNMP v3(IP)]	SNMP v3 (IP) を使用する場合は、[有効] を選択します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[SNMP v1(IPX)]	SNMP v1 (IPX) を使用する場合は、[有効] を 選択します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効]
		
	[UDP ポート]	UDP ポート番号を設定します。 範囲:[1] - [65535] 初期値:[161]
[SNMP v1/ v2c/(IP)]	[リードコ ミュニティー 名]	読み取り時に使用されるコミュニティー名を設 定します。 範囲:半角 15 文字以下 初期値: [public]
	[ライト]	読み書きを有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効]
	[ライトコ ミュニティー 名]	読み書き時に使用されるコミュニティー名を設 定します。 範囲: 半角 1 - 15 文字 初期値: [private]

項目		説明
[SNMP v3]	[コンテキス ト名]	コンテキスト名を設定します。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値: (空白)
	[開示]	検出用ユーザー名を有効にするかどうかを設定 します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]
	[開示ユー ザー名]	検出用ユーザー名を設定します。 範囲: 半角 1 - 32 文字 初期値:[public]
	[リードユー ザー名]	読み取り専用ユーザーのユーザー名を設定します。 範囲: 半角 32 文字以下 初期値: [initial]
	[リードセ キュリティー レベル]	読み取り専用ユーザーのセキュリティーレベルを設定します。 設定値: [なし]、[認証パスワード]、[認証パスワード]、切回ド/プライバシーパスワード] 初期値: [認証パスワード/プライバシーパス
	[リード認証 パスワード]	ワード] 読み取り専用ユーザーの認証パスワードを設定 します。
		範囲: 半角 8-32 文字 初期値: [AuthPassword]
	[リードプラ イバシーパス ワード]	プライバシー(暗号)に使用する読み取り専用 ユーザーのプライバシーパスワードを設定しま す。
		範囲: 半角 8-32 文字 初期値: [PrivPassword]

項目		説明
	[ライトユー ザー名]	読み書き専用ユーザーのユーザー名を設定します。 範囲: 半角 32 文字以下 初期値: [restrict]
		※ [開示ユーザー名]、[ライトユーザー名] とは別の名前を設定してください。
	[ライトセ キュリティー レベル]	読み書き専用ユーザーのセキュリティーレベルを設定します。 設定値: [なし]、[認証パスワード]、[認証パスワード]、[認証パスワード] プライバシーパスワード] 初期値: [認証パスワード/プライバシーパスワード]
	[ライト認証 パスワード]	読み書き専用ユーザーの認証パスワードを設定 します。 範囲: 半角 8-32 文字 初期値: <mac アドレス=""> (コロンは含まな い)</mac>
	[ライトプラ イバシーパス ワード]	プライバシー(暗号化)に使用される読み書き専用ユーザーのプライバシーパスワードを設定します。 範囲: 半角 8-32 文字 初期値: <mac アドレス=""> (コロンは含まない)</mac>
	[暗号化アル ゴリズム]	暗号化アルゴリズムを選択します。 設定値:[DES]、[AES-128] 初期値:[DES]
	[認証方法]	認証方式を選択します。 設定値:[MD5]、[SHA-1] 初期値:[MD5]
[TRAP 設 定]	[許可設定]	TRAP 機能を使用するかどうかを設定します。 設定値:[許可]、[制限] 初期値:[許可]
	[認証失敗時 の TRAP 設定]	認証失敗時に TRAP 機能を使用するかどうかを 設定します。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[無効]

[AppleTalk]

[ネットワーク] - [AppleTalk] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[AppleTalk]	AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。設定値: [有効]、[無効]初期値: [有効]同機能の本機操作パネルのメニュー:[設定メニュ-] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] -[APPLETALK]
[プリンター名]	本機のプリンター名を設定します。 範囲: 半角 1 - 31 文字 初期値: [LP-M720-xxxxxx] "xxxxxx"には、MAC アドレスの後半 6 桁が 16 進 数で表示されます。
[ゾーン名]	ゾーン名を設定します。 範囲: 半角 1 - 31 文字 初期値:[*]
[現在のゾーン名]	現在設定されているゾーン名が表示されます。

[E-mail]

[E-mail 送信]

[ネットワーク] - [E-mail] - [E-mail 送信] 画面では、以下の項目を設定できます。

		1
項目		説明
[E-mail]	[SMTP]	電子メールの送信を有効にするかどうかを 設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [メール設定] -
	[スキャン送信]	スキャンしたデータをメールで送信する機能を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効]
	[発信元名]	スキャンしたデータをメールで送信する場合に、メール発信元の名前を設定します。 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [メール設定] - [発信元名] 初期値: Epson LP-M720
	[E-mail アドレス]	スキャンしたデータをメールで送信する場合に、メール発信元のメールアドレスを設定します。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値: (空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] -
		② [E-mail アドレス] が空欄のまま [適用] をクリックすると、エラーとなります。適切に設定を行ってください。
	[件名]	スキャンしたデータをメールで送信する場合の、メールの件名を設定します。 範囲: 半角 20 文字以下 初期値: [from Epson LP-M720] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [件名初期値]

項目		説明
	[SMTP サーバーア ドレス]	SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を指定します。 範囲: 半角 64 文字以下初期値: [0.0.0.0] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [SMTP サーバ アドレス]
		ʹʹグ SMTP サーバーアドレスを設定した場合 は、[E-mail アドレス] も設定してくだ さい。
	[ポート番号]	SMTP サーバーと通信時に使用するポート番号を設定します。設定値: [1] - [65535]初期値: [25] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [SMTP ポート番号]
	[接続タイムアウト]	SMTP サーバーとの通信のタイムアウト時間を設定します。 範囲: [30] - [300] (秒) 初期値: [60] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [SMTP タイムアウト]
	[テキスト挿入]	スキャンしたデータをメールで送信する場合に、メール本文にテキストを挿入するかどうか選択します。設定値:オン、オフ初期値:オフ同機能の本機操作パネルのメニュー:[設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [テネスト挿入]
[認証]	[POP before SMTP]	POP before SMTP 認証を行う場合は、[有効] を選択します。設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [POP BEFORE SMTP] - [無効 / 有効]

項目		説明
	[POP before SMTP 時間]	POP サーバーにログインしてから SMTP サーバーにアクセスするまでの時間を入力 します。 設定値:[0] - [60] (秒) 初期値:[1]
	[POP3 サーバアド レス]	POP before SMTP の認証に使用する POP3 サーバーの、IP アドレスまたはホスト名を 指定します。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値: [0.0.0.0] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [POP BEFORE SMTP] - [POP3 サーバ・アドレス]
	[アカウント名]	POP3 サーバーで使用するアカウント名を設定します。 範囲: 半角 63 文字以下初期値:(空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [POP BEFORE SMTP] - [POP3 アカウント]
	[パスワード]	POP3 サーバーで使用するパスワードを設定します。 範囲: 半角 15 文字以下 初期値: (空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [POP BEFORE SMTP] - [POP3 パスワード]
	[ポート番号]	SMTP サーバーとの通信で使用するポート 番号を設定します。 範囲: [1] - [65535] 初期値: [110] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [POP BEFORE SMTP] - [POP3 ポート番号]

項目		説明
	[POP3 タイムアウト]	POP3 サーバーとの通信のタイムアウト時間を設定します。 範囲: [30] - [300] (秒) 初期値: [30] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [POP BEFORE SMTP] - [POP3 タイムアウト]
	[SMTP 認証]	SMTP 認証を行う場合は、[有効] を選択します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [SMTP 認証] - [無効 / 有効]
	[ユーザー認証名]	SMTP 認証のユーザー ID を入力します。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値: (空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュ-] - [管理者設定] - [メール設定] - [SMTP 認証] - [SMTP ユーザ名]
	[パスワード]	SMTP 認証のパスワードを入力します。 範囲: 半角 15 文字以下 初期値: (空白) 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [メール設定] - [SMTP 認証] - [SMTP パスワード]
	[領域]	認証方式が [Digest-MD5] の場合に設定が 必要になります。SMTP 認証のドメイン名 (realm) を入力します。 範囲: 半角 255 文字以下 初期値: (空白)

[SMB]

[SMB 送信]

[ネットワーク] - [SMB] - [SMB 送信] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[送信]	SMB 送信機能を有効にするかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [SMB 宛先]
[NTLM 設定]	NTLM のバージョンを設定します。 設定値:[v1] 、[v2] 、[v1/v2] 初期値:[v1]
[ユーザー認証]	NTLM のユーザー認証を行うかどうかを選択します。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オン]
[DFS]	分散ファイルシステム (DFS) を用いて構築された 環境で SMB 送信を行う場合は、[有効] を選択し ます。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [有効]

[Direct Hosting 設定]

[ネットワーク] - [SMB] - [Direct Hosting 設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明	
[Direct Hosting]	IPv6 アドレスで通信する場合は、 ます。 設定値:[有効]、[無効] 初期値:[有効]	[有効]を選択し

[SSL/TLS] [SSL/TLS 情報]

[ネットワーク] - [SSL/TLS] - [SSL/TSL 情報] 画面では、SSL/TLS の設定を行うことができます。

♡ SSL/TLS は、デフォルトではインストールされていません。[設定] ボタンをクリックすると、証明書を自己作成して SSL の設定を行うことができます。

項目	説明
[設定] ボタン	SSL/TLS 設定画面が表示されます。

[SSL/TLS 設定] (証明書がインストールされていない場合)

[ネットワーク] - [SSL/TLS] - [SSL/TLS 設定] 画面では、次に表示する SSL/TLS の設定画面を選択します。

項目	説明
[証明書の自己作成]	証明書を自己作成します。
[証明書の要求]	証明書発行を認証局に要求するためのデータを作成します。
[証明書のインストール]	認証局が発行した証明書をインストールします。
[次へ] ボタン	選択した画面が表示されます。
[キャンセル] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/ TLS 情報画面に戻ります。

[SSL/TLS 設定] (証明書がインストールされている場合)

[ネットワーク] - [SSL/TLS] - [SSL/TLS 設定] 画面では、次に表示する SSL/TLS の設定画面を選択します。

項目	説明
[SSL/TLS 暗号化強度 の設定]	暗号化の強度を設定できます。
[証明書の破棄]	証明書を破棄できます。
[SSL/TLS で通信する モード]	SSL/TLS を有効にするかどうかを設定します。
[次へ] ボタン	選択した画面が表示されます。
[キャンセル] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/ TLS 情報画面に戻ります。

[自己作成証明書の設定]

[ネットワーク] - [SSL/TLS] - [自己作成証明書の設定] 画面では、証明書を自己発行して、SSL の設定を行うことができます。

項目	説明
[Common Name]	SSL 証明書の作成に使用する、本機のコモンネームが表示されます。コモンネームは [本機のホスト名.DNS サーバー名] で構成されています。DNS サーバーが利用できない場合には、コモンネームには本機のホスト名のみが使用されます。
[Organization]	② この文字列は変更できません。 組織名または団体名を設定します。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値:(空白)
[Organization Unit]	部署名を設定します。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値: (空白)
[Locality]	市町村名を設定します。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値:(空白)
[State/Province]	州名または県名を設定します。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値:(空白)
[Country]	国名を、ISO03166 で規定されている国コードで設定します。 範囲: 半角2文字 初期値:(空白)
[Email Address]	電子メールのアドレスを指定します。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値:(空白)
[有効期間開始日]	現在時刻が表示されます。
[有効期間]	有効期間を設定します。 範囲: [1] - [3650] (日) 初期値:[1]

項目	説明
[暗号化の強度]	暗号の強度を選択します。 設定値: - [AES_256bits] - [AES_256bits, 3DES_168bits] - [AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits] - [AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits, RC4_40bits] 初期値:[AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits, RC4_40bits]
[作成]ボタン	自己証明書を作成します。 ② 証明書を作成するために数分かかります。 自己作成証明書が作成された後、以下のメッセージが表示されたときは、[ブロックされたコンテンツを表示]をクリックして、操作を続けてください。 「セキュリティ保護のため、セキュリティ証明書にエラーのあるコンテンツの表示が Internet Explorer によりブロックされました。オプションを表示するには、ここをクリックしてください…」
[戻る] ボタン	SSL/TLS 設定画面に戻ります。
[キャンセル] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/ TLS 情報画面に戻ります。

[証明書の要求]

[ネットワーク] - [SSL/TLS] - [証明書の要求] 画面では、以下の項目が設定できます。

項目	説明
[Common Name]	SSL 証明書の作成に使用する、本機のコモンネームが表示されます。コモンネームは [本機のホスト名.DNS サーバー名] で構成されています。DNS サーバーが利用できない場合には、コモンネームには本機のホスト名のみが使用されます。
[Organization]	組織名または団体名を設定します。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値: (空白)

項目	説明
[Organization Unit]	部署名を設定します。 範囲: 半角 63 文字以下 初期値:(空白)
[Locality]	市町村名を設定します。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値:(空白)
[State/Province]	州名または県名を設定します。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値:(空白)
[Country]	国名を、ISO03166 で規定されている国コードで設定します。 範囲: 半角2文字 初期値:(空白)
[Email Address]	電子メールのアドレスを指定します。 範囲: 半角 127 文字以下 初期値:(空白)
[次へ] ボタン	証明書発行のための要求データを作成します。
[戻る] ボタン	SSL/TLS 設定画面に戻ります。
[キャンセル] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/ TLS 情報画面に戻ります。

[証明書の要求]

[ネットワーク] - [SSL/TLS] - [証明書の要求] 画面では、認証局に提出する、証明書発行要求用のデータを表示します。

項目	説明
[証明書の要求]	認証機関に提出するためのデータを表示します。 このデータは証明書署名要求(CSR、Certificate Signing Request)と呼ばれ、ユーザーから認証機 関に提出されることになります。
[保存]ボタン	証明書発行要求用データを、名前を付けて保存します。
[OK] ボタン	SSL/TLS 情報画面に戻ります。

[証明書のインストール]

[ネットワーク] - [SSL/TLS] - [証明書のインストール] 画面では、認証局から発行された証明書をインストールできます。

項目	説明
[証明書のインストール]	署名済みの証明書署名要求(CSR、Certificate Signing Request)をこのテキストエリアに貼り付けます。
[次へ] ボタン	暗号化の強度の設定画面が表示されます。
[戻る] ボタン	SSL/TLS 設定画面に戻ります。
[キャンセル] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/ TLS 情報画面に戻ります。

[暗号化の強度の設定]

⇒ この画面は、証明書がインストールされている場合に表示されます。 [ネットワーク] - [SSL/TLS] - [暗号化の強度の設定] 画面では、暗号化の 強度を設定できます。

項目	説明
[暗号化の強度]	暗号の強度を設定します。 設定値: - [AES_256bits] - [AES_256bits, 3DES_168bits] - [AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits] - [AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits, RC4_40bits] 初期値: [AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits, RC4_40bits]
[作成] ボタン	暗号化の強度を設定します。[ネットワーク] - [SSL/TLS] - [証明書のインストール] 画面から移動してきた場合には、証明書をインストールします。
[戻る] ボタン	SSL/TLS 設定画面に戻ります。
[キャンセル] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/ TLS 情報画面に戻ります。

[証明書の破棄]

☆ この画面は、証明書がインストールされている場合に表示されます。

[ネットワーク] - [SSL/TLS] - [証明書の破棄] 画面では、インストールされている証明書を破棄することができます。

項目	説明
[OK] ボタン	確認画面が表示されます。確認画面で [OK] ボタンをクリックすると、証明書が破棄されます。
[戻る] ボタン	SSL/TLS 設定画面に戻ります。
[キャンセル] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/ TLS 情報画面に戻ります。

[SSL/TLS で通信するモード]

○ この画面は、証明書がインストールされている場合に表示されます。 [ネットワーク] - [SSL/TLS] - [SSL/TLS で通信するモード] 画面では、 SSL で通信するモードを設定できます。

項目	説明
[SSL/TLS で通信する モード]	SSL/TLS を有効にするかどうかを設定します。 設定値:[無効]、[有効] 初期値:[無効]
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[クリアー] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。
[戻る] ボタン	SSL/TLS 設定画面に戻ります。
[キャンセル] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/ TLS 情報画面に戻ります。

[認証]

[ユーザー認証]

ごこの画面は、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場合にのみ、表示されます。

[ネットワーク] - [認証] - [ユーザー認証] 画面では、以下の項目を設定できます。

② ユーザー認証画面で、[ユーザー認証] を [オン] に、[パブリック許可] を [制限] に設定した場合、認証設定可能なホスト (Windows 用プリンタードライバー) 以外からの印刷はできなくなります。また、リソース(フォント、カラープロファイル、フォーム)のダウンロード、ファームウェアのアップデートも行うことができなくなります。

項目	説明
[ユーザー認証]	ユーザー認証を行うかどうかを設定します。 設定値:[オン]、[オフ] 初期値:[オフ]
[パブリック許可]	ユーザー認証有効時に、パブリックユーザーのログインを許可するかどうかを設定します。 設定値:[許可]、[制限] 初期値:[許可]

[オートログアウト]

[ネットワーク] - [認証] - [オートログアウト] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[管理者モードログアウト時間]	管理者モードのログインタイムアウトを設定します。 範囲: [1] - [60] (分) 初期値: [10]
[ユーザーモードログ アウト時間]	ユーザーモードのログインタイムアウトを設定します。 範囲: [1] - [60] (分) 初期値: [60]

[IEEE802.1x]

[ネットワーク] - [認証] - [IEEE802.1x] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[IEEE802.1x]	IEEE802.1x を使用するかどうかを設定します。 設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効] 同機能の本機操作パネルのメニュー: [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [IEEE802.1X]
[EAP タイプ]	IEEE802.1x で使用する認証方式を指定します。 設定値:[なし]、[EAP-MD5]、[EAP-TLS]、 [EAP-TTLS]、[PEAP]、[サーバーの規格 に従う] 初期値:[なし]
[ユーザー ID]	EAP タイプを [EAP-MD5]、[EAP-TLS]、 [EAP-TTLS]、[PEAP] または [サーバーの規格に 従う] に設定した場合、ユーザー ID を設定しま す。 範囲: 半角 128 文字以下 初期値: (空白)
[パスワード]	EAP タイプを [EAP-MD5]、[EAP-TTLS]、[PEAP] または [サーバーの規格に従う] に設定した場合、パスワードを設定します。 範囲: 半角 128 文字以下 初期値: (空白)
[TTLS 匿名]	EAP-TTLS の認証で使用するログイン名を設定します。EAP タイプを [EAP-TTLS] または [サーバーの規格に従う] に設定した場合に設定します。範囲: 半角 128 文字以下初期値: [anonymous]
[TTLS 認証タイプ]	同じ値を入力してください。 EAP-TTLS の phase2 認証手順を指定します。EAP タイプを [EAP-TTLS] または [サーバーの規格に従う] に設定した場合に設定します。 設定値: [PAP]、[MS-CHAP]、[MS-CHAPv2] 初期値: [MS-CHAPv2]

	-1/
項目	説明
[サーバー証明書検証]	サーバー証明書の検証を行うときに、どの項目を確認するか選択します。EAP タイプを [EAP-TLS]、 [EAP-TTLS] または [PEAP] に設定した場合に設定します。 設定値: [有効期間]、[CA チェイン]、[サーバー ID]
	初期値:[有効期間]
[クライアント証明書送信]	サーバーからクライアント証明書を要求された場合に、クライアント証明書を送付するかどうかを設定します。EAPタイプを [EAP-TTLS] または [PEAP] に設定した場合に設定します。設定値: [有効]、[無効] 初期値: [無効]
[クライアント証明書]	クライアント証明書がインストールされているか どうかが表示されます。
	☆ 証明書のインストールは[ネットワーク]- [SSL/TLS]画面で行います。
[CA 証明書]	サーバー証明書の CA 信頼性検証に使用される CA 証明書がインストールされているかどうかが表示されます。
	
[サーバー ID]	サーバー証明書の CN アトリビュート値と後方一致 で検証させるための文字列を設定します。EAP タ イプを [EAP-TLS]、[EAP-TTLS] または [PEAP] に設定した場合に設定します。 範囲: 半角 64 文字以下 初期値:(空白)

項目	説明
[暗号化の強度]	EAP-TLS/TTLS/PEAP での TLS パケットの暗号化強度を設定します。 EAP タイプを [EAP-TLS]、[EAP-TTLS] または[PEAP] に設定した場合に設定します。設定値: [下部]、[中間]、[上部]初期値: [下部]
[ネットワーク停止ま での時間]	認証が成功しない場合の、認証開始からネット ワーク停止までの猶予時間を設定します。 範囲: [0]、[60] - [255](秒) 初期値: [0]

[CA 証明書]

[CA 証明書情報]

[ネットワーク] - [認証] - [CA 証明書] - [CA 証明書情報] 画面では、CA 証明書の情報を確認することができます。

♡ 初期状態では、CA 証明書はインストールされていません。証明書をインストールする場合は、「設定」ボタンをクリックしてください。

項目	説明
[設定] ボタン	CA 証明書設定画面が表示されます。

[CA 証明書設定](証明書がインストールされていない場合)

[ネットワーク] - [認証] - [CA 証明書] - [CA 証明書設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[証明書のインストール]	認証局で発行された証明書をインストールします。
[次へ] ボタン	選択した設定画面が表示されます。
[キャンセル] ボタン	証明書情報画面に戻ります。

[CA 証明書設定] (証明書がインストールされている場合)

[ネットワーク] - [認証] - [CA 証明書] - [CA 証明書設定] 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
[証明書の破棄]	認証局で発行された証明書を破棄します。
[次へ] ボタン	選択した設定画面が表示されます。
[キャンセル] ボタン	証明書情報画面に戻ります。

[証明書のインストール]

[ネットワーク] - [認証] - [CA 証明書] - [証明書のインストール] 画面では、認証局で発行された証明書をインストールできます。

項目	説明
[証明書のインストール]	認証局から送付されてきたテキスト形式の CSR (証明書署名要求) をこのテキストエリアに貼り付けてインストールします。
[次へ] ボタン	クリックすると、[ネットワーク] - [認証] - [CA 証明書] - [証明書のインストール] 画面を表示します。
[戻る] ボタン	クリックすると、[ネットワーク] - [認証] - [CA 証明書] - [CA 証明書設定] 画面に戻ります。
[キャンセル] ボタン	クリックすると、入力した内容を破棄して、[ネットワーク] - [認証] - [CA 証明書] - [CA 証明書 情報] 画面に戻ります。

[証明書の破棄]

[ネットワーク] - [認証] - [CA 証明書] - [証明書の破棄] 画面では、インストールされた証明書を破棄することができます。

項目	説明
[OK] ボタン	確認画面が表示されます。確認画面で [OK] をクリックすると、証明書が破棄されます。
[戻る] ボタン	クリックすると、[ネットワーク] - [認証] - [CA 証明書] - [CA 証明書設定] 画面に戻ります。
[キャンセル] ボタン	クリックすると、[ネットワーク] - [認証] - [CA 証明書] - [CA 証明書情報] 画面に戻ります。